CTK-496 CTK-700

دليل المستخدم







هذه العلامة تطبق في دول الإتحاد الأوروبي EU فقط.

إحتياطات الأمان

نهنئك على إختيارك للآلة الموسيقية الألكترونية كاسيو CASIO.

- قبل إستخدام الآلة، تأكد من القراءة بحرص خلال التعليمات الموجودة في هذا الدليل.
- من فضلك حافظ عُلى كل المعلومات كمرجع في المستقبل.

الرموز =

رموز مختلفة تستخدم في دليل المستخدم هذا وعلى المنتج نفسه لكي تتأكد من أن المنتج يستخدم بأمان وبطريقة صحيحة، ولكي تمنع إصابة المستخدم والأشخاص الأخرين وحمايته من التلف. تلك الرموز بالتوازي مع معانيها موضحة أدناه.



هذا الرمز يشير إلي معلومات إذا تم تجاهلها أو طبقت بطريقة غير صحيحة، تخلق خطر الموت أو أصابة شخصية بالغة.



هذا التبيين يظهر المواد المشروطة والتي تحتوي على خطر يسبب الموت أوالإصابة الخطيرة إذا تم تشغيل المنتج بطريقة غير صحيحة أثناء إهمال هذا التمن.



هذا التبيين يظهر المواد المشروطة والتي تحتوي على خطر يسبب الإصابة وبالمثل المواد والتي يوجد فيها إحتمالية لوجود تلف جسماني فقط إذا تم تشغيل المنتج بطريقة غير صحيحة أثناء إهمال هذا التبيين.

أمثلة الرموز =



رمز المثلث هذا (ك) يعني أن المستخدم يجب أن يأخذ حذره. (المثال الموجود على اليسار يشير إلى تنبيه إلى صدمة كهربية.)



هذه الدائرة والتي يتخللها خط (٥) تعني أن الفعل المشار إليه يجب ألايجري. التبيين داخل أو المجاور لهذا الرمز يكون ممنوعاً بصفة خاصة. (المثال الموجود على اليسار يشير إلى أن التفكيك ممنوع.)



النقطة السوداء (●) تعني أن الفعل المشار إليه يجب أن يجري. التبيين داخل هذا الرمز هي أفعال مشروحة بشكل خاص لكي تجري. (المثال الموجود على اليسار يشير إلى أن مقبس القدرة يجب أن ينزع من مقبس الكهرباء.)



البطاريات القلوية

أُجري الخطوات التالية في الحال إذا تسرب سائل من البطارية القلوية إلى داخل عينيك.

١. لاتقم بمسح عينيك! أشطفهم بالماء.

٢. أتصل بطبيبك فوراً.

أن ترك سائل البطارية القلوي داخل عينيك يمكن أن يؤدي إلى فقد النظر.



دخان، رائحة غريبة، سخونة زائدة

الإستخدام المستمر للمنتج بينما ينبعث منه دخان، رائحة غريبة، أو حرارة يخلق خطر الحريق و الصدمة الكهربائية. خذ الخطوات التالية فوراً.

١. حول القدرة إلى وضع الإيقاف.

إذا كنت تستخدم المهآيئ AC كمصدر للقدرة، إنزعه من مخرج التيار بالحائط.

٣. إتصل بوكيلك الأصلي أو مقدم خدمة كاسيو CASIO

المهايئ AC

- أن سوء أستخدام المهايئ AC يخلق خطر الحريق والصدمة الكهربية. دائماً تأكد من ملاحظة الإحتياطات التالية.
- تأكد من إستخدام المهايئ AC المحدد لهذا المنتج فقط.
- أستخدم فقط مصدر القدرة الذي تكون فولتيته ضمن
 المدى المعلم على المهايئ AC.
- لاتقم بالتحميل الزائد لمخارج التيار الكهربي و أسلاك الأمتداد.
 - سوء إستخدام السلك الكهربي للمهايئ AC يمكن أن يتلفه أو يقطعه، مما يخلق خطر الحريق أو الصدمة الكهربية. دائماً تأكد من ملاحظة الإحتياطات التالية.
 - لاتقم مطلقاً بوضع أشياء ثقيلة على السلك أو تعريضه للسخونة.
 - لاتقم مطلقاً بتعديلِ السلك أو تعريضه للإلتواء الزائد.
- لاتقم مطلقاً بثني أو شد السلك.
 إذا أصبح الساك الكهربي أو المقبس تالفاً، زتصل بوكيلك الأصلي أو مقدم خدمة كاسيو CASIO






 أستخدم المهايئ AC في المكان حيث لايتعرض للإرتشاش بالماء. الماء يخلق خطر الحريق والصدمة الكهربية.

◄ لاتقم مطلقاً بلمس المهايئ AC بينما تكون يديك مبتلة.

أن فعل ذلك يخلق خطر الصدمة الكهربية.





إن سوء إستعمال البطاريات قد يتسبب في تسربهم مما ينتج عنه تلف للأشياء المجاورة، أو أن تنفجر، والذي يخلق خطر الحريق والإصابة الشخصية. تأكد دائماً من ملاحظة الإحتياطات التالية.

 لاتحاول تفكيك البطاريات مطلقاً ولا تسمح بأن يكونوا في دائرة قصيرة.

- لاً تعرض البطاريات مطلقاً إلى السخونة أو التخلص منهم بحرقهم.
 - لا تقم مطلقاً بخلط بطاريات قديمة بأخري جديدة.
 - لا تقم مطلقاً بخِلط بطاريات من أنواع مختلفة.
 - لا تحاول مطلقا شحن البطاريات.
- تأكد من أن الأطراف الموجبة (+) والسالبة (-) للبطاريات يكونوا موجهين بطريقة صحيحة.

لاتقم بحرق المنتج

لاتقم مطلقاً برمي المنتج في النار. أن فعل ذلك يمكن أن يتسبب في إنفجاره، مما يخلق خطر الحريق أو الإصابة الشخصية.



أن دخول الماء، والسوائل الأخري والمواد الغريبة (مثل قطع من معدن) داخل المنتج يخلق خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية. أجري الخطوات التالية في الحال.

١. تحويل القدرة إلى وضع الإيقاف.

إذا كنت تستخدم المهايئ AC كمصدر للقدرة، إنزعه من مخرج التيار بالحائط.

٣. إتصل بوكيلك الأصلي أو مقدم خدمة كاسيو CASIO
 المعتمدة.

التفكيك والتعديل

لاتحاول مطلقا تفكيك هذا المنتج أو تحاول تعديله بإي طريقة. أن فعل ذلك يخلق خطر الصدمة الكهربائية، الإصابة بالحروق، أو إصابة شخصية أخرى. أترك كل الفحوصات والضوابط الداخلية، والصيانة لوكيلك الأصلي أو مقدم خدمة كاسيو CASIO المعتمدة.









المهايئ AC

- سوء إستعمال المهايئ AC يخلق خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية. دائما كن متأكد من ملاحظة الإحتياطات
- لا تقم بوضع السلك الكهربائي قريبا من الموقد أو أي مصادر أخري للحرارة.
- لاتقم مطلقا بجذب السلك عند نزعة من مخرج التيار الكهربائي. دائما شد من المهايئ AC عند نزعه من
 - سوء إستعمال المهايئ AC يخلق خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية. دائما كن متأكد من ملاحظة الإحتياطات التالية.
- إدخل المهايئ AC داخل مخرج التيار بالحائط إلى أبعد مدي يصل إليه.
- قم بنزع مقبس المهايئ AC من مخرج التيار بالحائط أثناء العواصف الرعدية أو قبل الذهآب إلي رحلة ما أو الغياب عن المنزل لفترة طويلة.
- مرة واحدة على الأقل في السنة، انزع قابس المهايئ المتردد AC من خرج الحائط وامسح أي أتربة متراكمة على المنطقة المحيطة بنتوءات القابس.

إعادة وضع المنتج

قبل القيام بإعادة موضع المنتج، دائماً قم بنزع مقبس المهايئ AC من مُخرِج التيار بالحائط وقم بفصل كل الكابلات الأخري والأسلاك الموصلة. أن ترك الأسلاك موصلة يخلق خطر التلف للأسلاك، الحريق، والصدمة الكهربائية.

قبل القيام بتنظيف المنتج، دائماً قم بنزع مقبس المهايئ AC من مخرج التيار بالحائط أولاً. أن ترك المهايئ AC في مقبسه يخلق خطر التلف للمهايئ AC، الحريق، والصدمة

إن سوء إستعمال البطاريات قد تتسبب في تسربهم مما بنتج عنه تلف للأشياء المجاورة، أو أن تنفجرٍ، وَالذي يخلق خطّر الحريق والإصابة الشخصية. دائماً تأكد من ملاحظة الإحتياطات التالية.

- إستخدم فقط البطاريات المحددة للإستخدام مع هذا
- أنزع البطاريات من المنتج إذا كنت تخطط لعدم إستخدامه لفترة طويلة.

السقوط والصدمة

الأستمرار في إستخدام هذا المنتج بعد تلفه بسقوطه أو تعرضه إلى صدمة قوية يخلق خطر الحريق والصدمة الكهربائية. أجري الخطوات التالية في الحال.

- ١. تحويل القدرة إلى وضع الإيقاف.
- إذا كنت تستخدم المهايئ AC كمصدر للقدرة، إنزعه من مخرج التيار بالحائط.
- ٣. إتصل بوكيلك الأصلى أو مقدم خدمة كاسيو CASIO المعتمدة.

الحقائب البلاستيكية

- لاتقم مطلقاً بوضع الحقيبة البلاستيكية على رأسك أو داخل فمك. أن فعل ذلك يخلق خطر الأختناق.
 - عناية خاصة بهذا التحذير تكون متطلبة عندما تتواجد أطفال

أبتعد عن المنتج والوقوف عليه*

تسلق المنتج أو الوقوف عليه يمكن أن بتسبب في إنقلابه أو أن يصبح تالفا. عناية خاصة بهذا التحذير تكون متطلبة عندما تتو اجد أطفال صغيرة.

تجنب وضع المنتج فوق حامل غير ثابت، أو حتى على سطح الأرض، أو أي موقع آخر غير ثابت. الموقع الغير ثابت يمكن أن يتسبب في إنقلاب المنتج، مما يخلق خطّر الإصابة







التوصيلات

وصل فقط الأجهزة والتجهيزات المحددة بتوصيلات المنتج. أن توصيل أجهزة و تجهيزات غير محددة يخلق خطر الحريق والصدمة الكهربائية.

الموقع

تجنب المواقع التالية لهذا المنتج. مثل هذه المواقع تخلق خطر الحريق والصدمة الكهربائية.

- المناطق المعرضة للرطوبة العالية أو الكمية الكبيرة من
 - في مناطق تحضير الطعام أو المعرضة لأبخرة الزيت.
- قريبا من جهاز التكييف، وعلى السجادة الدافئة، وفي المناطق المعرضة لضوء الشمس المباشر، داخل سيارة واقفة في الشمس، أو أي مناطق آخري تعرض المنتج لدرجات الحرارة العالية.

شاشة العرض


- لا تقم مطلقاً بالضغط على لوحة LCD لشاشة العارضة أو تعرضها لصدمة قوية. إن فعل ذلك قد يتسبب في خدش زجاج اللوحة LCD، مسبباً خطر حدوث إصّابة
- إذا حدث و أنشرخت أو تكسرت اللوحة LCD، لاتقم مطلقاً بلمس السائل داخل اللوحة. سائل اللوحة LCD يمكن أن يسبب تهييج للجلد.
- إذا حدث ودخل سآئل اللوحة LCD فمك، أغسل فمك في الحال بواسطة الماء وأتصل بطبيبك.
- إذاً حدث ودخل سائل اللوحة LCD داخل عينيك أو على جلدك، أشطف بإستخدام الماء النظيف لمدة حوالي ١٥ دقيقة على الأقل، ثم أتصل بالطبيب.

مستوي الصوت

لاتسمع إلى موسيقي ذات مستويات صوت عالية جدا لفترات طويلة. عناية خاصة بهذا التحذير تكون متطلبة عندما تستخدم سماعات الأذن. ضوابط مستوي الصوت العالية يكن أن تتلف قدرة سمعك.

الأشياء الثقيلة

لاتقم مطلقاً بوضع أشياء ثقيلة فوق المنتج. أن فعل ذلك بمكن أن يجعل اعليّ المنتج تُقيل، مما يتسبب في إنقلاب المنتج أو سقوط الشئ من فوقه، مما يخلق خطر الإصابة الشخصية.




* الحامل متاح كشئ إختياري.


عند استخدام البطاريات، تأكد من استبدالهم أو انتقل الى مصدر قدرة بديل وذلك عند ملاحظة اياً من الحالات التالية.

- مؤشر اعتام مصدر الطاقة
 - الجهاز غير موصل
- العارضة تضيئ بصورة متقطعة، معتمة، أو تصعب قراءتها
- انخفاض غير طبيعي لمستوى السماعات/ سماعات الرأس
 - تشويه الصوت الناتج
 - تداخل عرضي في الصوت عند العزف بأصوات مرتفعة
 - إنهيار مفاجئ في الطاقة عند العزف بصوت مرتفع
- تذبذب ضوء العارضة أو إعتامها عند العزف بصوت مرتفع
 الصوت الناتج مستمر حتى بعد أن تترك أو تنهي الضغط على مفتاح ما
 - إصدار صوت نغمة مختلف جذريا
 - نمط إيقاع غير طبيعي وعزف بنك الأغنية
- فقدان الطاقة، تشويه الصوت، أو مستوى حجم منخفض عند العزف من كومبيوتر متصل أو جهاز MIDI
 - مستوى صوت الميكروفون منخفض بشكل غير طبيعي
 - تشوه في دخل الميكروفون
 - إعتام مؤشر مصدر القدرة عند إستخدام الميكروفون
 - أخفاق مفاجئ في القدرة عند إستخدام الميكروفون

Ar-4 627A-A-006A































































تهانينا لاختيارك لهذه الآلة الموسيقية CASIO. لوحة المفاتيح هذه توفر لك الملامح والخصائص التالية.

🗖 ۱۰۰ نغمة

• اختر من بين أصوات الأوركسترا، الأصوات المتزامنة، وأكثر.

🗖 ۱۰۰ لحن إيقاع

• ١٠٠ لحن إيقاع خصبة تساعدك أن تضيف المزيد من الحيوية لكل اداء اللوحة.

🗖 المصاحبة الأوتوماتيكية

• ببساطة اعزف وتر ولحن الإيقاع المناظر،فإن أجزاء الصوت الجهير والوتر تعزف أوتوماتيكيا.

□ بنك الأغنية ذي الـ ١٠٠- لحن

• إختيار واسع المدي من المحببات أو الأفضل شاملة "ODE TO JOY" و"JINGLE BELLS" هي لك لتتمتع بالإستماع أو لمتعة عزفهم. إن عملية بسيطة سوف تفصل جزء اللحن الميلودي أو جزء مصاحبة اللحن، موفرة الفرصة لك لتعزف في لوحة المفاتيح.

🗖 نظام المعلومات الموسيقية

• إن شاشة الـ LCD الكبيرة تبين لك برسومات توضيحية العزف بالأصابع، مفاتيح لوحة المفاتيح التي يجب ضغطها، والنوت، جاعلة لوحة المفاتيح أكثر وضوحا وأكثر امتاعا عن كل ما سبق.

🗖 توافق MIDI

• إن التوصيل بجهاز MIDI آخر يكنك من إصدا صوت النوت في كل من لوحة المفاتيح هذه والجهاز الموصل بواسطة العزف في لوحة المفاتيح هذه. حتى أنه يمكنك إعادة عزف بيانات MIDI سابقة التسجيل والتي يمكن الحصول عليها تجاريا.

العناية بلوحة مفاتيحك

تجنب الحرارة، الرطوبة أو ضوء الشمس المباشر.

لا تعرض الجهاز لفترة كبيرة لضوء الشمس المباشر أو تضعه بالقرب من تكييف هواء، أو أي مكان حار جدا.

لا تستخدم بالقرب من تليفزيون أو راديو.

إن الجهاز قد يسبب تداخل موجات فيديو أو راديو مع التليفزيون وأجهزة استقبال الراديو. إذا حدث هذا، حرك الجهاز بعيداً عن التليفزيون أو الراديو.

لا تستخدم الورنيش، المحاليل أو المركبات الكيماوية المشابهة في التنظيف.

نظف اللوحة بقطعة قماش ناعمة مبللة بمحلول ضعيف من الماء مع المساحيق الطبيعية. اغمر القماش في المحلول ثم اعصره حتى يصبح جافا تقريبا.

تجنب الإستخدام في مناطق متعرضة لدرجات حرارة عظمى أو صغرى.

إن درجات الحرارة العظميّ أو الصغرى قد تسبب أشكال في شاشة LCD لتصبح معتمة وصعبة القراءة. هذا الوضع يجب أن يصحح نفسه عندما يتم تحريك اللوحة إلى درجات الحرارة العادية.

ملاحظة.

• قد تلاحظ خطوط عند نهاية إطار هذه اللوحة. هذه الخطوط نتيجة لعمليات الصب والتشكيل المستخدمة لتشكيل الإطار البلاستيك. ان هذه الخطوط ليست شروخا أو كسور في البلاستيك، وليست سببا لأي اهتمام.

المحتويات

Ar-18	المصاحبة الأوتوماتيكية
	اختيار لحن ايقاع
Ar-18	عزف لحن إيقاع ما
Ar-19	تضبيط اللحن
Ar-19	استخدام المصاحبة الأو توماتيكية
Ar-21	نموذج مليء الفراغ
	بدء تزامن المصاحبة الأوتوماتيكية مع عزف لحن الإيقاع
Ar-21	تضبيط مستوى المصاحبة
A = 22	7 -250 de 1 (2 + 1
	استخدام بنك الأغنية
	إعادة عزف لحن ما لبنك الأغنية
Ar-23	عارضة وضع بنك الأغنية
Ar-23	تضبيط عزف نغمة بنك الأغنية
Ar-24	تغيير نغمة اللحن الميلودي لبنك الأغنية
	العزف مع نغمة بنك الأغنية
Ar-25	صوت التصفيق
Ar-25	إعادة عزف كل ألحان بنك الأغاني في تتابع
Ar-26	استخدام كتاب الوتر
Ar-27	البحث عن وتر ما باستخدام كتاب الوتر
Ar-29	ضبوطات لوحة المفاتيح
	نقل لوحة المفاتيح
	تنغيم لوحة المفاتيح


احتياطات الأمان
مقدمة Ar-5
العناية بلوحة مفاتيحك
المحتويات
الدليل العاما
استخدام العارضة
مرجع سريع لبنك الأغنية Ar-11
إعادة عزف لحن ما لبنك الأغنية
امداد الطاقة
استخدام البطاريات
استخدام محول التيار المتردد AC
فصل الطاقة تلقائيافصل الطاقة تلقائيا
الضوابطا Ar-14
التوصيلاتا Ar-15
وحدة Phones/Output وحدة
وحدة رافعة تدعيم
كماليات واختيارات
عمليات أساسية
عزف لوحة المفاتيحعزف لوحة المفاتيح
اختيار نغمة ما
إستخدام مقبس الميكروفون

Ar-7

Ar-30 MIDI
ما هو MIDI؟
MIDI العام MIDI
تغيير ضبوطات MIDI Ar-31
إصلاح الأخطاء
المواصفاتا
ملحقملحق
قائمة النغمة
A-1 قائمة النغمة A-2 جدول النوتة
جدول النوتة
جدول النوتةخريطة وتر الأصابع

MIDI Implementation Chart

الدليل العام



- الرسوم التوضيحية في دليل المستخدم هذا توضح الموديل CTK-496.
 - مقبض مستوى صوت الميكروفون MIC VOLUME
 - ② مؤشر الطاقة
 - ® الأزرار MAIN VOLUME
 - € الزر SYNCHRO/FILL-IN
 - © الزر START/STOP
 - 6 مفتاح POWER/MODE
 - TEMPO الأزرار
 - « ACCOMP VOLUME الزر
 « الزر
 »
 - TRANSPOSE/TUNE/MIDI) الزر
 - النقر أو الطبلة
 النقر أو الطبلة
 - 🛈 اسم الوتر
 - (12) السماعات
 - ® مقبس الميكروفون MIC IN
 - ④ قائمة لحن الإيقاع
 - ⑤ قائمة النغم
 - ⑥ قائمة بنك الأغنية

- (٦٦) العارضة
- (ا−]/[+] الأزرار [−]/[+]
- القيم السالبة يمكن تغييرها فقط باستخدام [+] و [-] لتزود أو تنقص القيمة المعروضة.
 - ⑤ أزرار الأرقام/ أزرار مواصفات الوتر
 - لإدخال الأرقام لكي تغير الضبوطات المعروضة.
 - لإدخال بيانات مواصفات الوتر عند استخدام كتاب الوتر.
 - ™ الزر TONE
 - 12 الزر RHYTHM
 - SONG BANK الزر
 - © الزر STOP
 - PLAY/PAUSE الزر
 - 25 الزر REW
 - 26 الزر FF
 - 2 الزر LEFT ON/OFF
 - ® الزر RIGHT ON/OFF
 - @ الزر CHORD BOOK


وحدة البناء

- ® وحدة MIDI OUT
 - ® وحدة MIDI IN
- ② وحدة SUSTAIN
 - 33 مقبس DC 9V
- وحدة PHONES/OUTPUT




* تثبيت ذراع تحديد المستوي أو النتيجة

أدخل كل من طرفي الحامل الموسيقي المقدم مع لوحة المفاتيح داخل الثقبين الموجودين على السطح العلوي.



استخدام العارضة




- هذه هي كيفية ظهور العارضة اثناء استخدام بنك الأغنية.
- 1. يظهر مؤشر ما مجاورا لنوع الضبط الذي تؤديه حاليا (TONE, RHYTHM, SONG BANK).
 - رقم النغم، رقم لحن الإيقاع، رقم الأغنية، قيمة ضبوطات لوحة المفاتيح
 - . لحن الإيقاع، المصاحبة-الأوتوماتيكية، ضربات أنغام بنك الأغنية
 - 3. اسم النغمة، اسم لحن الإيقاع، اسم الأغنية الوضع، اسم ضبوطات لوحة المفاتيح
- متثيل المدرج الموسيقي للنوت والأوتار التي تعزفها في اللوحة. مؤشر بدالة (٩٥٠) يظهر عند تخفيض بدالة لوحة المفاتيح. مؤشر مقطع أو أوكتاف (8٧٥) يظهر عندما تعزف النوت في المدي من 6 كا حتى 77 لتبين أن رموزاتهم الحقيقية أعلي بمقطع واحد عن المبين في العارضة.
 - 7. استخدم لوحة مفاتيح الرسومات لتبين النوت والأوتار التي عزفت في اللوحة أوالتي عزفت أثناء إعادة عزف نغمات الأغنية
 - ٧٠ المصاحبة الأوتوماتيكية، بنك الأغنية، أسماء أوتار كتاب الوتر
 - A. النقط تبين الأصابع أثناء إعادة عزف نغمات الأغنية. "L" و"R" تبين اجزاء اليد-اليسري و اليد-اليمني.
 - 9. لحن الإيقاع، المصاحبة-الأوتوماتيكية، عزوفات أنغام بنك الأغنية
 - •1. لحن الإيقاع، المصاحبة-الأوتوماتيكية، عزوفات أنغام بنك الأغنية; ضبط المستوى
 - 11. مؤشرات تحكم بنك الأغنية

ملاحظة

• أمثلة العارضة الموضحة في دليل المستخدم مقصود بها الأغراض التوضيحية فقط. النص الحقيقي والقيم التي تظهر على العارضة قد تختلف عن الأمثلة الموضحة في دليل المستخدم.

627A-A-012A Ar-10

مرجع سريع لبنك الأغنية



إختيار من ١٠٠ نغمة من بنك الأغنية تأتي مثبتة لمتعة الإستماع أو متعة عزفهم. إن عملية بسيطة سوف تفصل جزء اللحن الميلودي أو جزء مصاحبة اللحن، موفرة الفرصة لك لتعزف في لوحة المفاتيح. انظر «استخدام بنك الأغنية» في صفحة -Ar-22 للتفاصيل عن العزف مع نغمات بنك الأغنية.

إعادة عزف لحن ما لبنك الأغنية

كيفية إعادة عزف لحن مالينك الأغنية

- اضبط مفتاح POWER/MODE الى NORMAL.
- استخدم أزرار MAIN VOLUME لكي تخفض مستوى لوحة الفاتيح الى مستوى منخفض نسبيا.




😙 اضغط الزر SONG BANK لتدخل وضع بنك الأغنية.




استخدم قائمة بنك الأغنية لكي تجد النغمة التي تريد إعادة عزفها، ثم استخدم أزرار الأرقام لكي تدخل رقم النغمة ذي الرقمين. مثال: لكي تختار "ODE TO JOY"، ادخل 6 ثم 8.

RHYTHM-SONG BANK-


- اضغط الزر PLAY/PAUSE لتبدأ عزف النغمة.
- النغمة تعزف في دورة لانهائية، تعيد الإبتداء بعد الوصول للنهاية.
- العارضة تبين مفّاتيح اللوحة (في لوحة مفاتيح الرسم)، العزف بالأصابع (مع مؤشرات الأصابع)، النوت الموسيقية في (المدرج الموسيقي)، وأسماء الأوتار.



مرجع سريع لبنك الأغنية



- اضغط الزر RIGHT ON/OFF لكي تفصل جزء الميلودي لليد اليمني وحاول العزف في لوحة المفاتيح.
- إن لوحة مفاتيح الرسم في العارضة ومؤشرات الأصابع تبينان لك نوت الميلودي لتعزفها.



- اضغط الزر RIGHT ON/OFF مرة أخرى لتعيد تشغيل نوت الميلودي.
- يمكنك أيضا تشغيل وإيقاف جزء المصاحبة بالضغط على الزر LEFT . ON/OFF
 - 🔬 اضغط الزر STOP لكي توقف إعادة عزف نغمة بنك الأغنية.
- وضع بنك الأغنية وتعود الى TONE لكي تخرج من وضع بنك الأغنية وتعود الى شاشة اختيار النغمة ولحن الإيفاع.



ملاحظة _

- يكنك أيضا أداء العمليات التالية أثناء عزف نغمة بنك الأغنية.
 - إيقاف: اضغط الزر PLAY/PAUSE.
 - تقدم سريع للأمام: اضغط الزر FF (تقدم سريع).
 - ترجيع: أضغط الزر REW (ترجيع).

627A-A-014A Ar-12

امداد الطاقة


لوحة المفاتيح هذه يمكن أن تمد بالطاقة بالتيار من مخرج حائط منزلي قياسي (باستخدام محولِ تيار متردد) أو بالبطاريات. تأكد دائمًا أن تفصل التيار عَّن لوحة المفاتيح في أي وقت لاتستخدمها.

استخدام البطاريات


تأكد دائما أن تفصل التيار عن اللوحة قبل تحميل أو استبدال البطاريات.

لتحميل البطاريات


🚺 حرك غطاء جزء البطاريات.



حمل ست بطاريات حجم AA في قسم البطاريات. • تأكد من أن الموجب (+) والسالب (-) موجهان صحيحا.



👚 ادخل النتوءات في غطاء قسم البطاريات واقفل الغطاء.



قد لا تعمل اللوحة صحيحا اذا حملت أو استبدلت البطاريات اثناء وضع التشغيل. اذا حدث هذا، فصل اللوحة واعادة تشغيلها مرة أخرى يجب أن يعيد الوظيفة

معلومات هامة عن البطارية

■ التالي يوضح عمر البطارية التقريبي. بطاريات قلرية ٤ ساعات * بطاريات منجنيزساعتين*

- * القيمة العلوية هي عمر البطارية القياسي في درجات الحرارة العادية، مع ضبط مستوى اللوحة عند المتوسط. إن أقصى درجات الحرارة أو العزف عند ضبط مستوى عالى جدا للوحة قد يقصر عمر البطارية.
- أي من العلامات التالية توضح طاقة البطارية. استبدل البطاريات بأقصى سرعة عند حدوث أي من الآتي.
 - مؤشر اعتام مصدر الطاقة
 - الجهاز غير موصل
 - العارضة تضيئ بصورة متقطعة، معتمة، أو تصعب قراءتها
 - انخفاض غير طبيعي لمستوى السماعات/ سماعات الرأس
 - تشويه الصوت الناتج
 - تداخل عرضي في الصوت عند العزف بأصوات مرتفعة
 - إنهيار مفاجئ في الطاقة عند العزف بصوت مرتفع
 - تذبذب ضوء العارضة أو إعتامها عند العزف بصوت مرتفع
- الصوت الناتج مستمر حتى بعد أن تترك أو تنهي الضغط على مفتاح ما
 - إصدار صوت نغمة مختلف جذريا
 - نمط إيقاع غير طبيعي وعزف بنك الأغنية
- فقدان الطاقة، تشويه الصوت، أو مستوى حجم منخفض عند العزف من كومبيوتر متصل أو جهاز MIDI
 - تشوه في دخل الميكروفون
 - إعتام مؤشر مصدر القدرة عند إستخدام الميكروفون
 - أخفاق مفاجئ في القدرة عند إستخدام الميكروفون

∕_ تحذیر

إن سوء إستعمال البطاريات قد يتسبب في تسربهم مما ينتج عنه تلف للأشياء المجاوِرة، أو أن تنفجر، والذي يخلق خطر الحريق و الإصابة الشخصية. تأكد دائما من ملاحظة الإحتياطات التالية.

- لاتحاول تفكيك البطاريات مطلقاً ولا تسمح بأن يكونوا في دائرة قصيرة.
 - لا تعرض البطاريات مطلقاً إلى السخونة أو التخلص منهم بحرقهم.
 - لا تقم مطلقاً بخلط بطاريات قديمة بأخري جديدة.
 - لا تقم مطلقاً بخلط بطاريات من أنواع مختلفة.
 - - لا تحاول مطلقاً شحن البطاريات.
- تأكد من أن الأطراف الموجبة (+) والسالبة (-) للبطاريات يكونوا موجهين بطريقة صحيحة.

إن سوء إستعمال البطاريات قد تتسبب في تسربهم مما بنتج عنه تلف للأشياء المجاورة، أو أن تنفجر، والذي يخلق خطر الحريق والإصابة الشخصية. دائماً تأكد من ملاحظة الإحتياطات التالية.

- إستخدم فقط البطاريات المحددة للإستخدام مع هذا المنتج.
- أنزع البطاريات من المنتج إذا كنت تخطط لعدم إستخدامه لفترة طويلة.

Ar-13 627A-A-015A




استخدام محول التيار المتردد AC

تأكد من استخدام المحول AC فقط المحدد للوحة المفاتيح هذه.

محول تيار متردد AC المحدد: 5-AD

[وحدة البناء]



أيضا لاحظ التحذيرات والإحتياطات التالية عند استخدام محول تيار متردد AC.

^ تحذير

سوء إستعمال السلك الكهربائي للمهايئ AC يخلق خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية. دائماً كن متأكد من ملاحظة الإحتياطات التالية.

- · تأكد من استخدام المهايئ AC المحدد فقط لهذا المنتج.
- إستخدم فقط مصدر القدرة الذي يكون جهده داخل المعدل المعلم على المالهايئ AC.
- لاتقم بالتحميل الزائد على مخارج التيار الكهربائي والأسلاك الممتدة.
 - لاتقم مطلقاً بوضع أشياء ثقيلة على السلك أو تعريضه للحرارة
 - لاتقم مطلقاً بتعديل السلك أو تعريضه إلى الثني الزائد.
 - لاتقم مطلقاً بثني أو شد السلك.
 إذا حدث تلف للسلك الكهربائي أو المقبس، أتصل بوكيلك الأصلي أو مقدم خدمة كاسيو CASIO المعتمدة.
- . لاتقم مطلقاً بلمس المهايئ AC بينما تكون يديك مبتلة. أن فعل هذا يخلق خطر الصدمة الكهربائية.
- أستخدم المهايئ AC في المكان حيث لايتعرض للإرتشاش
 بالماء. الماء يخلق خطر الحريق والصدمة الكهربية.
- لاتقم بوضع مزهرية أو أي وعاء آخر مملوء بسائل فوق
 المهايئ AC. الماء يخلق خطر الحريق والصدمة الكهربية.

۩ تنبيه

سوء إستعمال المهايئ AC يخلق خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية. دائماً كن متأكد من ملاحظة الإحتياطات التالية.

• لا تقم بوضع السلك الكهربائي قريباً من الموقد أو أي مصادر أخري للحرارة.

- لاتقم مطلقاً بجذب السلك عند نزعة من مخرج التيار الكهربائي. دائماً شد من المهايئ AC عند نزعه من قابسه.
- إدخل المهايئ AC داخل مخرج التيار بالحائط إلى أبعد مدي يصل إليه.
 - قم بنزع مقبس المهايئ AC من مخرج التيار بالحائط أثناء العواصف الرعدية أو قبل الذهاب إلى رحلة ما أو الغياب عن المنزل لفترة طويلة.
 - مرة واحدة على الأقل في السنة، انزع قابس المهايئ المتردد AC من خرج الحائط وامسح أي أتربة متراكمة على المنطقة المحيطة بنتوءات القابس.

هام!

- تأكد أن اللوحة في وضع الإيقاف قبل توصيل أو فصل محول التيار المتردد AC.
- إن استخدام محول التيار المتردد AC لفترة طويلة قدير فع درجة حرارته بحيث
 لا تستطيع لمسة. هذا عادي ولا يعني فقدان الوظيفة.

فصل الطاقة تلقائيا

عندما تكون مستخدما طاقة بطارية، فإن طاقة اللوحة تفصل تلقائيا عندما تتركها موصلة بدون أداء أي عملية لمدة حوالي ٦ دقائق. عند حدوث هذا، اضغط على الزر POWER/MODE لتعيد الطاقة موصلة مرة أخرى.

ملاحظة 🕳

• لا تظهر وظيفة فصل التيار تلقائيا (لا تعمل) عند استخدام محول التيار المتردد AC لتشغيل لوحة المفاتيح.

لإلغاء وظيفة فصل التيار تلقائيا

استمر في ضغط الزر TONE لأسفل أثناء تشغيل لوحة المفاتيح لتلغي وظيفة فصل التيار تلقائيا.

ملاحظة 🕳

- عند الغاء وظيفة فصل التيار تلقائيا، لا يمكن للوحة أن تنفصل أوتوماتيكيا
 مهما كان طول المدة التي تتركها فيها بدون إجراء أي عملية.
- إيقاف القدرة تلقائياً يكون قابل للعمل مرة أخري عندما تقوم بتحويل قدرة لوحة المفاتيح لوضع التشغيل

الضوابط

كل ضبوطات اللوحة تعود الي قيمها الإبتدائية عندما يعاد تشغيل طاقة لوحة المفاتيح بعد إيقافها بعملية مفتاح POWER/MODE أو فصل أو توماتيكي للطاقة.


627A-A-016A Ar-14

التوصيلات

وحدة Phones/Output

قبل توصيل السماعات أو معدات خارجية أخرى، تأكد أو لا أن توقف ضبوطات مستوى الصوت الخاصة باللوحة والأجهزة المتصلة. بعد ذلك يمكنك ضبط المستوى للحد المطلوب بعد استكمال التوصيلات.

[وحدة البناء]



توصيل السماعات (شكل 🛈)

توصيل السماعات سوف يفصل الناتج من سماعات لوحة المفاتيح المثبتة، ولذلك يمكنك العزف حتى وقت متأخر من الليل بدون إزعاج أحد.

أجهزة السمع (شكل 2)

وصل لوحة المفاتيح بجهاز سمع باستخدام سلك كهربي تجاري بفيشة قياسية في أحد الأطراف ومقبسين PIN في الطرف الآخر. لاحظ أن المقبس القياسي الذي توصله مع اللوحة يجب أن يكون مقبس ستريو، وإلا ستكون فادرا على اخراج واحدة فقط من القنوات الإستريو. في هذا التشكيل، أنت عادة تضبط اختيار الإدخال لجهاز السمع إلى الوحدة (عادة موضحة AUX IN أو شيء مشابه) حيث يوصل السلك من لوحة المفاتيح. نرجو الرجوع إلى التعليمات التي تأتي مع الجهاز السمعي لمزيد من التفاصيل.


موسع الجهاز الموسيقي (شكل 🕲)

استخدم سلك توصيل تجاري* يمكن الحصول عليه وذلك لتوصيل اللوحة لموسع الحهاز الم سنقي.

* تأكد من استخدام سلك توصيل الذي له مقبس استريو قياسي في الطرف الذي توصله مع اللوحة، وموصل الذي يمد قناة مزدوجة (شمال ويمين) للموسع الذي توصله. ان نوع الموصل الخطأ في أى من الأطراف قد يسبب فقدان أحد القنوات الإستريو.

عند توصيله بموسع جهاز موسيقي، اضبط مستوى لوحة المفاتيح على مستوى منخفض نسبيا واجعل مستوى الناتج مضبوطا مستخدما تحكمات الموسع.

[مثال توصيلة]




ملاحظة

• يمكنك أيضا أن توصل وحدة MIDI إلى كمبيوتر أو متابع. انظر "MIDI" في صفحة Ar-30 للتفاصيل.

وحدة رافعة تدعيم

يمكنك توصيل بدالة تدعيم اختيارية (SP-2 أو SP-20) إلى وحدة SUSTAIN لتمكن القدرات الموضحة أسفل.




بدالة تدعيم

- مع نغمات البيانو، تهبيط البدالة يسبب تتباطؤ النوت، بدرجة كبيرة مثل بدالة تشتيت البيانو.
- مع نغمات الأورجون، تهبيط البدالة يسبب استمرار الصوت حتى يتم ترك البدالة:

كماليات واختيارات

استخدم فقط الكماليات والإختيارات المحددة للوحة المفاتيح هذه. إن استخدام وحدات غير موصوفة يسبب خطر الحريق، صدمة كهربية، وجروح شخصية.

عمليات أساسية



هذا الجزء يوفر معلومات عن أداء العمليات الأساسية للوحة المفاتيح.

عزف لوحة المفاتيح

كيفية العزف على لوحة المفاتيح

الى POWER/MODE الى NORMAL.



- إنها دائما فكرة جيدة أن تضبط لوحة المفاتيح عند مستوى منخفض نسبيا قبل العزف.
- إن الضغط على [▲] أو [▼] يؤدى الي ظهور ضبط المستوى الحالي في
 العارضة. اضغط على [▲] أو [▼] مرة أخرى لتغير الضبط.
 - 🕜 اعزف شيئا ما في اللوحة.

اختيار نغمة ما

لوحة المفاتيح هذه تأتى مع ١٠٠ نغمة مثبتة. استخدم الطريقة التالية لتختار النغمة التي تريد أن تستخدمها.

لتختار نغمة ما

- أوجد النغمة التي تريد أن تستخدمها في قائمة النغمة TONE ودون
- ليست كل النغمات المتاحة تظهر على قائمة النغمة المطبوعة على خزانة لوحة المفاتيح. لمعرفة القائمة الكاملة، أنظر «قائمة النغمة» بصفحة A-1.
 - TONE TONE RHYTHM SONG BANK SONG BA

استخدم أزرار الأرقام لكي تدخل رقم النغمة ذي الرقمين للنغمة التي تريد أن تختارها. مثال: لكي تختار "26 WOOD BASS"، ادخل 2 ثم 6.

RHSTHM-SONG BANK-

 الآن النوت المعزوفة في لوحة المفاتيح سوف تكون معزوفة بواسطة صوت سمعي خشبي جهير.

ملاحظة .

- دائما ادخل كل الأرقام الثلاثة لرقم النغم، شاملا صفر البداية (اذا وجد).
 اذا ادخلت رقم واحد أو أثنين ثم توقفت، فإن العارضة سوف تمسح أو توماتيكيا الذي ادخلته بعد ثوان قليلة.
 - يكنك أيضا أن تزيد على مراحل رقم النغم المعروض بالضغط على [+]
 وتنقصه على مراحل بالضغط على [-].
- ان نغمات تأثير الصوت مثل 77 VEHICLE سوف تصدر اصواتا بصورة افضل عندما تحتفظ بفتاح ما في لوحة المفاتيح مضغوطا.

تركيب النغمات

التالي يوضح نوعين من النغمات المركبة التي يمكن الحصول عليها.

النغمات ذات الطبقة (أرقام النغمات: 80 حتى 89)


مثال: 80 STR PIANO

هذه النغمة تعمل طبقة لنغمة الأوتار مع نغمة بيانو ولذلك كل منهما يصدر صوتا عندما تضغط مفتاح لوحة المفاتيح.

نغمات تقسيم (أرقام النغمات: 90 حتى 96)

مثال: BASS/PIANO

هذه النغمة تقسم لوحة المفاتيح ولذلك فإن أحد الأمدية يرمز الى نغمة صوت جهير والمدي الآخر يرمز الى نغمة بيانو .



627A-A-018A Ar-16



أصوات الطبلة أو النقر

مثال: PERCUSSION 99

هذه النغمة ترمز أصوات طبلة عديدة لـلوحة المفاتيح. انظر «قائمة آلات النقر أو الطبلة» أو النقر في صفحة A-6 لتفاصيل كاملة.

نغمات تأثير الصوت

مع نغمات تأثير الصوت 77 حتى 79، نوع الصوت الناتج يعتمد على المقطع او الأوكتاف حيث يوجد المفتاح الذي تضغطه. عند اختيار PHONE 78 فإن أنواع الأصوات المتاحة هي RING 2 ،RING 1 ،PUSH TONE 2 ،PUSH TONE 1، PISH TONE 3، .BUSY SIGNAL ,

إن المصطلح مقاطع يدل على أقصى عدد من النوت التي يمكنك عزفها في نفس الوقت. لوحة المفاتيح هذه بها ١٢ مقطع موسيقي، التي تحتوي النوت التي تعزفها مثل نماذج ألحان الإيقاع والمصاحبة الأوتوماتيكية والتي عزفت باللوحة. هذا يعني أنه عندما يعزف لحن ايقاع أو نموذج مصاحبة أوتوماتيكية بواسطة اللوحة، فإن رقم النوت (المقاطع) التي يمكن الحصول عليها لعزف اللوحة قد نقص. أيضا لاحظ أن بعض النغمات يوفر فقط ٦ مقطع.

• عند عزف لحن الإيقاع أو المصاحبة الأوتوماتيكية، فإن عدد الأصوات التي تعزف في نفس الوقت سوف تقل.

التمثيل العددي

عدد من النغمات التي يمكن الحصول عليه مع لوحة المفاتيح قد تم تسجيله ومعالجته بنظام يسمى التمثيل العددي. للتأكد من مستوّى عالي من الجودة النغمية، فإن التمثيل يؤخذ في مدى منخفض متوسط، مرتفع ثم تخلط لتمدك بأصوات التي هي قريبة من الأصَّلية بطريقة مدهشة. قد تلاحظ بعض الإختلافات الضئيلة في المستوى أو جودة الصوت لبعض النغمات عندما تعزفهم في أوضاع مختلفة في اللوحة. هذه نتيجة لا يمكن تجنبها من التمثيل المركب، وهي ليست علامة على فقدان الوظيفة.

إستخدام مقبس الميكروفون


إن توصيل ميكروفون متاح تجارياً لمقبس MIC يجعل من الممكن الغناء بالتوازي مع الألحان الداخلِية للوحة المفاتيح أو مع خرج من جهاز MIDI.عند توصيل ميكروفون ما، تأكد أولاً من ضبط (مستوى صوت المايك) MIC VOLUME إلى ضبط منخفض نسبياً، وبعد ذلك اضبط المستوى الذي ترغبه بعد التوصيل.

اضبط مقبض MIC VOLUME حتى يصبح على الجانب "MIN".



🕜 حول مفتاح تشغيل/ إيقاف ON/OFF الميكروفون إلى وضع التشغيل.

mic volume استخدم مقبض مقبض Mic volume لكي تضبط مستوى صوت الميكروفون إلى المستوى الذي ترغبه.



· تأكد من إستخدام المفتاح ON /OFF للميكروفون لتحويل الميكروفون إلى وضع الإيقاف ولفصل الميكروفون من لوحة المفاتيح الموسيقية عندما لا تستخدمها.

نوع اللميكروفون الموصى به

• ميكروفون دينامي (حركي) (المقبس القياسي)

هام! ـ

تأكد من فصل الميكروفون من لوحة المفاتيح الموسيقية عندما لا تستخدمها.

العواء (ضوضاء التغذية الإسترجاعية)

أياً من الظروف التالية قد تسبب حدوث عواء (ضوضاء التغذية الإسترجاعية).


- تغطية رأس الميكروفونِ بيدكِ
- وضع الميكروفون قريباً جداً من سماعة ما

إذا حدث عواء، جرب إبعاد الميكروفون بعيداً عن الرأس، وحركه بعيداً عن أي

ضوضاء التشوش

الإضاءة الفلورونسية قد تتسبب في حدوث ضوضاء التشوش في إشارة الميكروفون. عندما يحدث هذا، تحركُ بعيداً عن الإضاءة التي تتوقع أَن تكون سبب التشوش.

المصاحبة الأوتوماتيكية



لوحة الفاتيح هذه تعزف أو توماتيكيا أجزاء صوت جهيرة وأنغام بالتتابع مع الأوتار التي تعزفها بأصابعك. إن أجزاء الصوت الجهير والأوتار يتم عزفها باستخدام الأصوات والنغمات التي اختيرت أوتوماتيكيا بالتتابع مع لحن الإيقاع الذي تستخدمه. كل هذا يعني أنك تحصل على مصاحبات كاملة، حقيقية لنوت اللحن الذي تعزفه باستخدام يدك اليمني، خالقا الإحساس بجموعة شخص واحد.

اختيار لحن ايقاع

هذه اللوحة توفر لك ١٠٠ لحن ايقاع موجودة مثبتة والتي يمكنك أن تختارها مستخدما الطريقة التالية.

لتختار لحن ايقاع

- اوجد لحن الإيقاع الذي تريد أن تستخدمه في قائمة الإيقاع RHYTHM ودون رقم الإيقاع الخاص به.
- ليست كل الإيقاعات المتاحة تكون موضحة في قائمة الإيقاع المطبوعة على خزانة لوحة المفاتيح الموسيقية. من أجل الحصول على قائمة كاملة، انظر «قائمة الإيقاع» بصفحة A-A.
 - اضغط الزر RHYTHM.



استخدم مفاتيح الأرقام لإدخال رقم لحن الإيقاع ذي الثلاث أعداد للحن الذي تريد أن تختاره. مثال: لتختار "AWALTZ"، اضغط 6، ثم 4.



ملاحظة

- "OO CLUB POP" هي ضبط لحن الإيقاع آلإبتدائي المسجل عندما تشغل طاقة لوحة المفاتيح.
- يكنك أيضا أن تزود لحن رقم الإيقاع المعروض بالضغط على [+] وأن تنقصه بالضغط على [-].

عزف لحن إيقاع ما

استخدم الطريقة التالية لتبدأ وتوقف عزف لحن الإيقاع.

لعزف لحن إيقاع ما

- NORMAL الى POWER/MODE الى NORMAL.
- اضغط الزر START/STOP لتبدأ عزف لحن الإيقاع المختار حاليا.
- لكى توقف عزف لحن الإيقاع، اضغط الزر START/STOP مرة أخرى.

ملاحظة 🛚

 كل مفاتيح اللوحة هي مفاتيح ميلودي بينما يكون مفتاح POWER/MODE مضبوطا الى NORMAL.

627A-A-020A Ar-18

تضبيط اللحن

يمكنك تضبيط لحن عزف الإيقاع خلال مدى من 20 حتى 255 ضربة في الدقيقة. تضبيط اللحن يطبق على عزف وتر المصاحبة ألأوتوماتيكية، وعمليات بنك الأغنية.

لضبط اللحن

- استخدم الأزرار TEMPO (▲/▼) لتضبط اللحن.
 - ▲: يزود قيمة سرعة الإيقاع.
 - ▼: ينقص قيمة سرعة الإيقاع. مثال: استمر في الضغط على الذر

مثال: استمر في الضغط على آلزر ▼ حتى تكون قيمة اللحن 110 في العارضة.




بلاحظة 🗕

 ان الضغط على زرى TEMPO (▲ و♥) في نفس الوقت يعيد ضبط اللحن للقيمة الإبتدائية المسجلة للحن الإيقاع المختار حاليا.

حول مترونوم أو هيئة الرسم

مترونوم أو هيئة الرسم تظهر في العارضة مع قيمة اللحن وضربة لحن الإيقاع أو نغمة مثبتة. مترونوم أو هيئة الرسم تساعدك أن تحافظ على الوقت بينما تعزف مع لحن الإيقاع أو نغمة مثبتة.



استخدام المصاحبة الأوتوماتيكية

الطريقة التالية توضح كيفية استخدام خاصية المصاحبة الأوتوماتيكية في لوحة المفاتيح. قبل البدء، يجب أو لا أن تختار لحن الإيقاع الذي تريد أن تستخدمه وتضبط عزف لحن الإيقاع للقيمة الى تريدها.

لاستخدام المصاحبة الأوتو ماتبكبة



🕜 اضغط الزر START/STOP لكي تبدأ عزف لحن الإيقاع المختار حاليا.



احرت و مرس. • إن الطريقة الحقيقة التي يجب استخدامها لعزف و تر ما تعتمد على موضع مفتاح POWER/MODE. ارجع الى الصفحات التالية للتفاصيل عن

عزفّ الوتر.

CASIO CHORD هذه الصفحة Ar-20 صفحة FINGERED



التصبيع الأساسى للوتر الحالى (قد يكون مختلف عن الوتر الذى يعزف حقيقيا فى لوحة الماتيح.)

لكي توقف عزف المصاحبة الأوتوماتيكية، اضغط الزر /START START مرة أخرى.

لحن كاسيو CASIO CHORD

هذه الطريقة من عزف اللحن تجعل بالإمكان لأي شخص ليعزف الألحان بسهولة، بغض النظر عن المعرفة الموسيقية السابقة وكذلك الخبرة. التالي يوضح «لوحة مفاتيح المصاحبة» CASIO CHORD و «لوحة مفاتيح ميلودي» ويخبرك كيف تعزف CASIO CHORDs.

مصاحبة لوحة المفاتيح CASIO CHORD ولوحة ميلودي



ملاحظة.

لوحة مفاتيح المصاحبة يمكن استخدامها لعزف الأوتار فقط.
 لا ينتج أي صوت اذا كنت تحاول عزف نوت ميلودي المفردة في لوحة مفاتيح المصاحة.

أنواع الأوتار

مصاحبات CASIO CHORD تجعلك تعزف أربعة أنواع من الأوتار مع أقل تصبيع.

مثال	أنواع الأوتار
C Major (C)	أوتار رئيسية اسماء الأوتار الرئيسية موضحة أعلى مفاتيح لوحة المصاحبة. لاحظ أن الوتر الناتج عند ضغط لوحة المصاحبة لا يغير المقطع، بغض النظر عن أي مفتاح تستخدمه لعزفه.
C minor (Cm)	أوتار صغرى (m) بمفتاح لعزف وتر أصغر، احتفظ بفتاح الوتر الرئيسي مضغوطا واضغط أي مفتاح آخر من لوحة المصاحبة يكون موضوعا على يمين مفتاح الوتر الرئيسي.
C seventh (C7)	الأوتارالسابعة (7) لتعزف نغم سابع، احتفظ بمفتاح الوتر الرئيسي مضغ وطا واضغط أي مفتاحين آخرين من لوحة المصاحبة موضوعين على يمين مفتاح الوتر الرئيسي.
C minor seventh (Cm7)	الأوتار السابعة الصغرى (m7) الأوتار السابعة الصغرى (m7) لعزف الوتر السابع الأصغر، احتفظ بمفتاح الوتر الرئيسي مضغوطا وأضغط أي ثلاثة مفاتيح آخرين من لوحة مفاتيح المصاحبة يكونوا موضوعين على يمين مفتاح الوتر الرئيسي.

• ليس هناك أي اختلاف سواء ضغطت المفاتيح السوداء أو البيضاء عل يمين مفتاح النغم الرئيسي عند عزف الأوتار الصغرى والسابعة.


FINGERED الأصابع

FINGERED توفر لك ما مجموعة ١٥ أنواع مختلفة من الأوتار. التالي يوضح FINGERED «لوحة مفاتيح المصاحبة» و«لوحة مفاتيح ميلودي» ويخبرك كيف تعزف وتر جذر-C مستخدما FINGERED.

لوحة مفاتيح مصاحبة ولوحة مفاتيح ميلودي FINGERED



• لوحة مفاتيح المصاحبة يمكن أن تستخدم لعزف الأوتار فقط. لن ينتج أي صوت إذا حاولت عزف نوت ميلودي المفردة في لوحة مفاتيح المصاحبة.



أنظر «خريطة وتر الأصابع» في صفحة 4-A للتفاصيل عن عزف الأوتار مع الجذور الأخرى.


- الأصابع المقلوبة لا يمكن استخدامه. أوطى نوته هي الجذر. :*1
 - نفس الوتر يمكن عزفه بدون الضغط على الخامس G. :*2

ملاحظة 🕳

- · فيما عدا الأوتار المحددة في النوتة الشيخ أعلاه، الأصابع المقلوبة (هذا يعني عزف E-G-C أو G-C-E بدّلا من C-E-G)
- سوف ينتج نفس الأو تارمثل الأصابع القياسية. فيما عدا الإستثناء المحدد في النوتة على على المفاتيح التي تصنع الو تر يجب أن تكون مضغوطة. إن الفشل في ضغط حتى مفتاح واحد سوف لا يعزف

وتر FINGERED المطلوب.

Ar-20 627A-A-022A



نموذج ملىء الفراغ

نماذج ملىء الفراغ تجعلك تغير لحظيا نموذج لحن الإيقاع لتضيف بعض منوعات من ابداعاتك المسلية.

الطريقة التالية توضح كيف تستخدم خاصية مليء الفراغ.

لإدخال مليء فراغ

- 🚺 اضغط على الزر START/STOP لتبدأ عزف لحن ايقاع.
- اضغط على الزر SYNCHRO/FILL-IN لتدخل غوذج ملىء الفراغ للحن الإيقاع الذي تستخدمه.

بدء تزامن المصاحبة الأوتوماتيكية مع عزف لحن الإيقاع


يمكنك ضبط لوحة المفاتيح لتبدأ عزف لحن الأيقاع في نفس الوقت تعزف المصاحبة في لوحة المفاتيح.

الطريقة التالية توضح كيفية استخدام بدء التزامن. قبل البدء، يجب أن تختار أولا الإيقاع الذي تريده، اضبط العزف، واستخدم مفتاح POWER/MODE لتختار طريقة عزف الوتر التي تريد أن تستخدمها (CASIO CHORD, FINGERED).

لاستخدام بدء التزامن

اضغط الزر SYNCHRO/FILL-IN لكي تضع لوحة المفاتيح في وضع أو تهيئة بدء التزامن.





ملاحظة

- إذا كان مفتاح POWER/MODE مضبوطا على NORMAL، فقط لحن الإيقاع يعزف (بدون وتر) عندما تعزف في لوحة مفاتيح المصاحبة.
- لكى تلغى وضع أو تهيئة بدء التزامن، اضغط الزر SYNCHRO/FILL-IN
 مرة واحدة أخرى.

تضبيط مستوى المصاحبة

يمكنك ضبط مستوى أجزاء المصاحبة كقيمة في المدى من 0 (حد أدني) حتى 9.

اضغط الزر ACCOMP VOLUME.




استخدم أزرار الأرقام أو أزرار [-]/[+] لتغير قيمة ضبط المستوى الحالى. مثال: 5



ملاحظة 🛮

- قيمة مستوى المصاحبة الحالية التي تظهر في الخطوة ١ تمسح أو توماتيكيا من
 العارضة إذا لم تدخل أي شيء خلال خمس ثواني تقريبا.
- ضغط [+] و[-] في نفس الوقت يضبط أو توماتيكيا مستوى المصاحبة الى 7.

استخدام بنك الأغنية



إختيار من ١٠٠ نغمة من بنك الأغنية تأتي مثبتة لمتعة الإستماع أو متعة عزفهم. يمكنك إيقاف جزء اليد-اليسرى أو جزء اليد-اليمنى لتتدرب مع الجزء المتبقى، وحتى العارضة تبين لك أى مفاتيح يجب ضغطها وأى أصابع يحب استخدامها.

إعادة عزف لحن ما لبنك الأغنية

كيفية إعادة عزف لحن ما لبنك الأغنية

- اضبط مفتاح POWER/MODE الى FINGERED ،NORMAL ، أو CASIO CHORD .
 - اضبط الحجم الرئيسي وحجم المصاحبة.
 - اضغط الزر SONG BANK لكي تدخل وضع بنك الأغنية.

تظهر عند ضغط الزر SONG BANK رقم الأغنية اسم الأغنية




استخدم قائمة بنك الأغنية لتجد النغمة التي تريد أن تعيد عزفها، ثم استخدم أزرار الأرقام لكي تدخل رقم النغمة ذي الرقمين. مثال: لتختار "ALOHA OE"، ادخل 5 ثم 0.



ملاحظة

- "(TITANIC THEME)" هي ضبط نغمة "OO MY HEART WILL GO ON الماتتح.
- يكنك أيضا أن تزود رقم النغمة المعروضة بالضغط على [+] وتنقصها
 الضغط على [-].
- قبل التقدم للخطوة التالية، والتي في الواقع تبدأ إعادة العزف، يمكنك ضبط اللحن (صفحة Ar-16) لجزء الميلودي، أو الطحل جزء اليد-اليسري أو جزء اليد-اليمني (صفحة Ar-24).
 - اضغط الزر PLAY/PAUSE لكى تبدأ عزف النغمة.



آ اضغط الزر STOP لكي توقف إعادة عزف نغمة بنك الأغنية.

627A-A-024A Ar-22

إيقاف عزف نغمة بنك الأغنية

🚺 بينما تعزف نغمة بنك الأغنية، اضغط الزر PLAY/PAUSE لتوقفها.



لكي تستأنف العزف، اضغط الزر PLAY/PAUSE مرة أخرى.

لتسريع الإرتداد أو الحركة العكسية أثناء إعادة العزف

سينما يكون إعادة العزف في تطور، استمر في الضغط على الزر REW.



- تصدر أصوات بيب أثناء أداء عملية تسريع الإرتداد أو الحركة العكسية لكى تعطيك فكرة عن أين يكون موضعك في النغمة.
 ١ صوت بيب: تدل على تغيير لقياس آخر.
 ٢ أصوات بيب: تدل على بداية النغمة.
 - لكي تستأنف إعادة العزف الطبيعي، اترك الزر REW.

لتسريع التقدم للأمام أثناء إعادة العزف

بينما يكون إعادة العزف في تطور، استمر في الضغط على الزر FF.



- تصدر أصوات بيب أثناء تسريع التقدم للأمام لكى تعطيك فكرة عن أين يكون موضعك في النغمة.
 ١ صوت بيب: تدل على تغيير لقياس آخر.
 ٣ أصوات بيب: تدل على انتهاء النغمة.
 - الكي تستأنف إعادة العزف الطبيعي، اترك الزر FF.

ملاحظة 🗕

- في كل مرة تختار نغمة بنك أغنية جديدة، فإن النغمة، العزف، ولحن الإيقاع المبرمجين للنغمة يختاروا أوتوماتيكيا. يمكنك تغيير صوت النغمة وعزفها أثناء إعادة العزف، لكن لا يمكنك تغيير لحن الإيقاع.
- بحكنك أيضا تضبيط مستوى المصاحبة (صفحة 21-Ar) للنغمات 00 حتى 80.

عارضة وضع بنك الأغنية

في وضع بنك الأغنية، العارضة توضح معلومات متنوعة عن النغمة التي تعزف.

[عارضة إعادة العزف]



ملاحظة


• أسماء الأوتار لن تعرض للأغاني من 81 حتى 99.

تضبيط عزف نغمة بنك الأغنية

لتغيير عزف نغمة بنك الأغنية

العزف يكن ضبطه خلال مدى من 20 حتى 255 ضربة في الدقيقة. إن ضبط العزف يمكن تضبيطه أثناء إيقاف النغمة، إعادة العزف، أو القطع.

- استخدم أزرار TEMPO [▼/▲] لتضبط العزف.
 - ▲: كل ضغطه تزود القيمة
 - ▼: كل ضغطه تنقص القيمة



ملاحظة

- إن الضغط على كل من الزرين TEMPO [▲] و [▼] في نفس الوقت يعيد ضبط العزف الى القيمة سابقة الضبط للنغمة سابقة الضبط.
- نغمات بنك الأغنية 81 حتى 99 مرتبة بحيث أن عزوفاتهم تتغير خلال النغمات. إذا استخدمت الطريقة السابقة لتغير ضبط العزف أثناء عزف أحد هذه النغمات، إلا أن، العزف الذي تضبطه يستخدم لكل النغمة بدون تغيير أي جزء خلاله.

تغيير نغمة اللحن الميلودي لبنك الأغنية

يمكنك اختيار أي واحدة من نغمات لوحة المفاتيح الـ ١٠٠ لتستخدم لتعزف جزء الميلودي لنغمة بنك الأغنية. ضبط النغمة يمكن تغييره أثناء إيقاف النغمة أو إعادة العزف.

أثناء إعادة عزف أغنية ما، اضغط الزر TONE.



وجد النغمة التي تريدها في قائمة النغمات، ثم استخدم أزرار الأرقام أو الأزرار [+] و[-] لتحدد رقم النغمة. مثال: لتختار "VIOLIN"، ادخل 3 ثم 0.



ملاحظة 🕳

- إن الضغط على كل من الزرين [+] و[-] في نفس الوقت يختار PIANO 00"
 "1.
- مع النغمات ذات-اليدين (81 حتى 99)، يمكنك اختيار نغمات لكل من جزء اليد اليسري وجزء اليد اليمني.
- · لكي تعيد نغمة بنك الأغنية الى ضبوطاتها الأصلية، ببساطة اختر تلك النغمة مرة إخرى.

العزف مع نغمة بنك الأغنية

كل نغمة من بنك الأغنية لها جزء يد-يسرى (المصاحبة) وجزء يد-يمنى (الميلودى). يمكنك إيقاف جزء اليد اليسرى أو جزء اليد اليمنى من نغمات بنك الأغنية وعزف الجزء المتبقى في لوحة المفاتيح.

81 حتى 99	00 حتى 80	أرقام النغم
بيانو منفرد	مصاحبة-أوتوماتيكية	نوع المصاحبة
نوت اليد-اليسري	مصاحبة-أوتوماتيكية (طبلة، جهير، أوتار)	جزء اليد-اليسرى
نوت اليد-اليمني	الميلودي	جزء اليد-اليمنى

للعزف مع نغمة بنك الأغنية

- قم بأداء الخطوات ١ حتى ٤ تحت "كيفية إعادة عزف لحن ما لبنك الأغنية التي تريد أن تعزف معها.
- اضغط الزر RIGHT ON/OFF او LEFT ON/OFF للجزء الذي تريد ان ته قفه.
- اضغط الزر RIGHT ON/OFF لتفصل جزء اليد اليمنى (الميلودي)، أو الزر LEFT ON/OFF لتفصل جزء اليد اليسرى (المصاحبة).
- حالة التشغيل/ الإيقاف لكل جزء مبينة بالحروف (1 أو R) التي تظهر داخل عقرب الرسومات في العارضة. الجزء في وضع التشغيل عندما يكون حرفه معروضا، وفي وضع الإيقاف عندما يكون حرفه غير معروض.



627A-A-026A Ar-24



اضغط الزر PLAY/PAUSE لتبدأ عزف نغمة بنك الأغنية.

• فقط الجزء (الميلودي أو المصاحبة) الذي في وضع التشغيل يكون معروضا، ولذلك يمكنك عزف جزء آخر في لوحة المفاتيح.



- المفاتيح التي يجب أن تضغطها مبينة في لوحة مفاتيح رسم العارضة.
- يمكنك ضغط الأزرار RIGHT ON/OFF أو LEFT ON/OFF لكى تشغل و توقف الأجزاء بينما يكون إعادة العزف في تطور.
 - کی تنهی إعادة العزف، اضغط الزر STOP.

أنغام المصاحبة التلقائية (عدد الأنغام من 00 إلى 80)

أثناء إعادة العزف لهذه الأنغام في وضع بنك الأغنية، فإن طريقة خواص الوتر لليد اليسرى دائماً تكون FINGERED لهذه الأنغام، وذلك بصرف النظر عن وضع ضبط المفتاح POWER/MODE.

النغمات ذات اليدين (عدد الأنغام 81 حتى 99)

أثناء إعادة العزف لهذه الأنغام في وضع بنك الأغنية، فإن وظائف لوحة المفاتيح بأكملها تعمل وكإنها لحن، وذلك بصرف النظر عن وضع ضبط المفتاح /POWER

- مع النغمات ذات-اليدين (81 حتى 99)، لا يمكنك إيقاف كل من اجزاء اليد-الَّيسري واليد-اليمني في نفس الوقت. إن إيقاف جزء ما سوف يشغل الجزء الآخر أوتو ماتيكيا.
- نغمة بنك الأغنية المختارة تستمر في التكرار حتى توقف إعادة العزف بالضغط على الزر STOP.
- ضبط مستوى المصاحبة (صفحة Ar-21) تؤثر على نغمات المصاحبة-الأوتوماتيكية (00 حتى 80) فقط.
- اسماء الأوتار لن تعرض أثناء إعادة عزف النغمات ذات-اليدين (81 حتى
- إيقاف كل من اجزاء اليد-اليسرى واليد-اليمني لنغمات المصاحبة-الأوتوماتيكية (00 حتى 80) تؤدى الى تلاشى المصاحبة التي تعزف.

صوت التصفيق

عندما تفصل جزء اليد-اليسري أو اليد-اليمني لنغمة بنك الأغنية وتعزفها بالراجع، فإن صوت تصفيق سوف ينتج عند الوصول لنهاية النغمة.

لإيقاف صوت التصفيق

اضغط الزر STOP والزر STOP والزر LEFT ON/OFF في نفس الوقت.

> TONE-Apls=Off RHYTHM-SONG BANK-

• الضغط على الزر STOP والزر STOP والزر LEFT ON/OFF في نفس الوقت مرة اخرى يعيد تشغيل صوت التصفيق.


إعادة عزف كل ألحان بنك الأغاني في تتابع

- 🚺 استخدم الزر TONE أو RHYTHM لتغير الى أي وضع آخر غير وضع بنك الأغنية.
- تأكد أن نقطة ما ليست في العارضة مجاورة لمؤشر SONG BANK.



- اضغط الزر PLAY/PAUSE لتبدأ إعادة عزف نغمات بنك الأغنية مبتدئا من النغمة 00.
 - لتو قف إعادة عزف نغمات بنك الأغنية، اضغط الزر STOP.
- إن قطع إعادة العزف أوتوماتيكيا سوف يلغى تتابع إعادة العزف لكل نغمات بنك الأغنية. إن إعادة-بدء إعادة العزف يؤدى الى تكرار إعادة العزف للنغمة الحالية فقط.

استخدام كتاب الوتر



إن خاصية كتاب الوتر للوحة المفاتيح هذه تجعل بالإمكان لك أن تبحث عن المعلومات حول الأوتار بسرعة وبسهولة. ببساطة ادخل اسم الوترثم أن مفاتيح اللوحة التي يجب

اللوحة التي يجب أن تضغطها، الأصابع التي يجب أن تستخدمها، والنوت التي تكون الوتر تظهر في العارضة مع اسم الوتر.

ما هو الوتر؟

الوتر يتكون من نوتة أصل، والتي يتراكم عليها عدد من النوت الأخرى. العديد من الأوتار المختلفة يمكن تخليقها بتغيير النوت المتراكمة على الأصل.

<مثال: الوتر C>




اسماء الأوتار

الأوتار تسمى باستخدام حروف الحالة الأعلى من A حتى G، التي تبين النوتة الأصل للوتر. إذا كانت النوتة الأصل حادة أو مستوية، فإن الوتر نفسه يكون حادا أو مستويا. اسم الوتر قد يكون أيضا متبوعا بدرجة الرقم أو رموز أخرى التي تبين خصائص محددة عن الوتر.

<أمثلة>

C	حاد # الأصل	مستوى ع الأصل الأصل	الأصغر Am الأصل	حاد متناقص C# dim الأصل
السابع الدزجة _7_	الأساسى السابع FM7		الرابع المستمر ESUS4 الأصل	

<اسماء النوت>




الحواد والمستويات يمكن الإشارة اليها باستحدام أى من الأسماء المبينة هنا. الأسماء فى الصف الأعلى من هذا الرسم التوضيحى تستخدم بهذه اللوحة، لأنهم هم الأسماء الأكثر استعمالا فى الرموز الموسيقية.

الأشكال المقلوبة

يوجد عدد من الطرق المختلفة لتعزف نفس الوتر. الشكل المختلف عن الشكل الأساسي لكنه مازال ينتج نفس الوتر يسمى «الشكل المقلوب».

< مثال: الوتر C>


كل من التالي هي أوتار C.



627A-A-028A Ar-26

$< F^{\#}m7-5 : < \sigma$





- وتأكد أن اسم الوتر المعروض في العارضة هو الواحد الذي تريده. اذا لم يكن، كرر الأعلى من خطوة ٢.
- اذا كان الوتر صحيحا، يمكنك رؤية أصابعه في لوحة مفاتيح الرسم. حاول عزف الوتر في اللوحة.

<مثال>




الاحظة

- إن وضع الأصابع الذي يظهر في الالعارضة هو وضع أصابع واحد
 قياسي. يمكنك أيضا استخدام أوضاع أصابع أخرى لتطابق حجم يديك
 أو لتجعل من الأسهل أن تتقدم من أو الى الأوتار المجاورة.
 - عكنك أيضا استخدام الأزرار [+] و[-] لتغير اسم الوتر المعروض.
- النغمة المستخدمة لإصدار صوت الأوتار التي تعزفها في لوحة مفاتيح المصاحبة أثناء استخدام كتاب الوتر هي نفس النغمة المستخدمة بجزء المصاحبة الخاص بلحن الإيقاع التي تم اختيارها قبل أن تدخل وضع كتاب الوتر. معتمدا على لحن الإيقاع الذي اختير، بعض النوت التي تكون وتر ما قد يتم حزفها عندما تعزف الوتر في لوحة المصاحبة في وضع كتاب الوتر. هذا يرجع إلى خاصية تحويل الوتر الداخلية، الترتيبات، وقيود التواكب. نتيجة لهذا، يجب عليك دائما أن تعزف الأوتار المبينة في العارضة في لوحة الميلودي (المدي الذي ليس له اسماء وتر طبع أعلى المفاتيح).


البحث عن وتر ما باستخدام كتاب الوتر


🚺 اضغط الزر CHORD BOOK لتدخل وضع كتاب الوتر.



- ل اضغط الزر CLEAR.
- هذه الخطوة ضرورية لتمسح أي ادخال سابق لاسم وتر.
- اذا كان اسم الوتر الذي تخطط أن تدخله وتر غير -أساسي، استخدم ازرار مواصفات الوتر لتحدد نوع الوتر.
- أنواع الأوتار مبينة باستخدام الحروف الصغيرة أعلى أزرار مواصفات الوتو.
 - الأُوتَار غير-الأساسية تشمل الأوتار الأصغر، السابع، المستمر، الخ.
 - انظر صفحة Ar-28 للتفاصيل عن ازرار مواصفات الوتر.
 - تخطى الخطوة ٣ اذا كنت تريد ادخال اسم وتر رئيسي.

<مثال: F[#]m7-5>





- الصغط مفتاح لوحة مفاتيح المصاحبة المناظر للنوتة الأصل من الوتر.
- شرطة تظهر في مكان اسم الوتراذا كان الوتر لا يمكن التعرف عليه باللوحة.
 - لكى تحدد #F، مثلا، اضغط المفتاح #F.
- المفتاح الذي تضغطه مبين في لوحة مفاتيح الرسم ويصدر صوت الوتر المناظر.



المفاتيح المصححة لاسماء الوتار

المفتاح المصحح	المرجع	الرموز والاسم	نوع الوتر
		C (الرئيس <i>ي</i> C)	الرئيسى
• 7		Cm (الأصغر C)	الأصغر
+713 +713 -113 -113 -113	C+5	Caug (المزيد C)	المزيد
• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Csus4 (الرابع المستمر C)	المستمر ٤
+ 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	C°	Cdim (المتلاشي C)	المتلاشى
• 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		C7 (السابع C)	السابع
	السابع Cmaj7 CΔ7	CM7 (الرئيس <i>ي</i> C)	السابع الرئيسي
		Cm7 (السابع الاصغر C)	السابع الاصغر
		CmM7 (السابع الرئيسي الاصغر C)	السابع الرئيسي
+ 7 mm	C ₀	5-7m7 (السابع الاصغر المستوى خمسة C)	الأصغر ٧-٥

المفتاح المصحح	المرجع	الرموز والاسم	نوع الوتر
• 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		C7sus4 (السابع المستمر الرابع C)	۷ مستمر ٤
+ 7 1 9 + 7 10 10 - 4 1 5 - 2 10 2 10 2 1 2 13		(اضف (Cadd9) (التاسع C	اضف ۹
+ 7 (1) 9		20 Cm (الأصغر يضف التاسع C)	الاصغر اضف ۹
* 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	C7 ¹ 5	7-5 السابع-٥ (السابع المستوى خمسة C)	السابع-٥
		Cdim7 المتلاشى٧ (السابع المتلاشى (C	المتلاش <i>ي</i> ٧

للاحظة

 ولأن أوضاع اصابع الأوتار التي تظهر في العارضة مختارة لتسمح بعزف الوتر خلال لوحة المصاحبة، فإن اشكال الأوتار المقلوبة (صفحة Ar-26) تقترح في الغالب. اشكال الأوتار المقلوبة مفيدة لكي تساعدك أن تتعلم كف

تعزف مختلف الأوتار التي تجعل بالإمكان أن تتحرك من وتر لآخر بأقل حركة يد. هذه الأشكال تكون في متناول يدك عند استخدام عزف المصاحبة الأوتوماتكية FINGERED.


- بينما يكون اسم وتر ما في العارضة، يمكنك ضغط المفاتيح في لوحة المصاحبة لتستنتج وضع الأصابع لنفس الوتر مع أصل مختلف.
- لتستنتج وضع الأصابع تنفس الوتر مع أصل مختلف.

 يمكنك أيضا التحرك خلال اسماء الأوتار باستخدام الأزرار [+]

 ا-
- أوضاع اصابع الأوتار التي تظهر في العارضة تكونت باستخدام المفاتيح فقط خلال المدى من لوحة المصاحبة (أقصى ١٨ مفتاح من اليسار). الأوتار التي لايمكن تكوينها باستخدام المفاتيح خلال هذا المدى لن تعرض.

627A-A-030A Ar-28

ضبوطات لوحة المفاتيح



نقل لوحة المفاتيح

النقل يمكنك من رفع و تخفيض كل اللوحة في وحدات نصف نغمة. اذا كنت تريد أن تعزف مصاحبة لمطرب الذي يغني في مفتاح ما مختلف عن لوحة المفاتيح، مثلا، ببساطة استخدم النقل لتغير مفتاح اللوحة.

لنقل لوحة المفاتيح

أضغط الزر TRANSPOSE/TUNE/MIDI حتى تظهر شاشة النقل في العارضة.



استخدم الأزرار [+] و [-] لتغير ضبط النقل للوحة المفاتيح. مثال: لكي تنقل لوحة المفاتيح خمس وحدات نصف نغمة لأعلى.



ملاحظة .

- لوحة المفاتيح يمكن نقلها خلال مدى 6-حتى 5+.
- ضبط النقل الإبتدائي المسجل هو "0" عند توصيل تيار اللوحة.
- اذا تركت شاشة النقل في العارضة لحوالي خمس ثواني بدون فعل أي شيء،
 فإن الشاشة تمسح أو توماتيكيا.
 - ضبط النقل أيضاً يؤثر على المصاحبة الأوتوماتيكية.
- إعادة عزف نغمة بنك أغنية يعيد أو توماتيكيا ضبط النقل الى النقل الإبتدائي القياسي "0".
- مدى الخطوة المسموح به الذي يمكنك النقل داخله يعتمد على النغمة التي
 تستخدمها. إذا كانت عملية نقل ما يتسبب في أن نوتة ما تصبح خارج مدى
 الخطوة للنغمة التي تستخدم حالياً، تعزف لوحة المفاتيح أتوماتيكياً نفس النوتة
 في أقرب جواب موسيقي يقع داخل مدى الخطوة للنغمة التي تقوم
 بإستخدامها.

تنغيم لوحة المفاتيح

خاصية التنغيم تمكنك من تنغيم لوحة المفاتيح ناعما لتطابق تنغيم جهاز موسيقي آخر.

لتنغيم لوحة المفاتيح

اضغط الزر TRANSPOSE/TUNE/MIDI مرتين لكي تعرض شاشة التنغيم.

TONE - RHYTHM - SONG BANK -

استخدم الأزرار [+] و [-] لتغير ضبط التنغيم للوحة المفاتيح. مثال: لكي تخفض التنغيم بمقدار 20.



ملاحظة


- لوحة المفاتيح يمكن تنغيمها خلال مدى 50-حتى 50+ سنت.
 - * 100 سنت تكافئ نصف نغمة.
- ضبط التنغيم الإبتدائي المسجل هو "00" عند توصيل تيار اللوحة.
- اذا تركت شاشة التنغيم في العارضة لحوالي خمس ثواني بدون فعل أي شيء، فإن الشاشة تمسح أو توماتيكيا.
 - ضبط التنغيم أيضا يؤثر على المصاحبة الأوتوماتيكية.
- · إعادة عرف نغمة بنك أغنية يعيد أوتوماتيكيا ضبط التنغيم الى التنغيم الإبتدائي القياسي "00".



ما هو MIDI؟

الحروف Musical Instrument Digital Interface وهو اسم المحروف المتعاللة والتي تجعل بالإمكان تبادل الموصلات والأجهزة الرقمية القياسية والمعروفة عالميا والتي تجعل بالإمكان تبادل البيانات الموسيقية بين الأجهزة الموسيقية والكمبيوتر (الماكينات) المنتجة بواسطة مصنعين آخرين.

توصيلات MIDI



MIDI العام

MIDI العام تصف قياسيا بيانات MIDI لكل أنواع مصادر الصوت، بغض النظر عن المسنع. MIDI العام تحدو هذه العوامل مثل ترقيم النغم، أصوات الطبلة، وقنوات MIDI المتاحة لكل مصادر الصوت. هذا الوصف يجعل بالإمكان لكل أجهزة MIDI أن تنتج نفس الفروق عند عزف بيانات MIDI العام، بغض النظر عن المصنع لمصدر الصوت.

رغم أن مصدر الصوت للوحة المفاتيح هذه غير مطابق مع MIDI العام، لايزال بالإمكان أن توصل اللوحة إلى كومبيوتد أو جهاز MIDI آخر لكي تعيد عزف بيانات MIDI العام التي هي متوفرة بكثرة في المحلات، عبر شبكات الكومبيوتر، ومن مصادر أخرى.

ملاحظة 🕳

- بيانات MIDI العام التي عملت من عدد كبير من الأجزاء قد لا تعزف صحيحا في لوحة المفاتيح هذه.
- سوف تملك اكثر اعادة العزف نجاحا لبيانات MIDI العام التي لها أجزاء قليلة والتي عملت من بيانات في القنوات ١٠، ٣، ٢، ٣ ، ٤ ، و ١٠.

الرسائل

يوجد تنوع واسع من الرسائل معرفة تحت MIDI القياسي، وهذا القسم يفصل الرسائل المحددة التي يمكن ارسالها واستقبالها بلوحة المفاتيح هذه.

NOTE ON/OFF تشغيل وإيقاف الملاحظة

هذه الرسالة ترسل بيانات عندما تضغط مفتاح ما (NOTE ON) أو تتركه (NOTE OFF).

الرسالة NOTE ON/OFF تشمل رقم النوتة (لتبين النوتة التي مفتاحها مضغوط أو متروك) والسرعة (OTE ON تشمل رقم الفتاح كقيمة من 1 الي 127). سرعة NOTE ON .

Turned of المستوى النسبي للنوتة. هذه اللوحة بيانات سرعة NOTE OFR .


عندما تضغط أو تترك مفتاح ما في لوحة المفاتيح هذه، فإن رسالة NOTE ON أو MIDI OUT .

MIDI OUT .

ملاحظة

 إن خطوة نغمة ما تعتمد على النغمة التى تستخدم، كما هو مبين في جدول النوتة في صفحة A-2. عندما تستقبل لوحة المفاتيح رقم نوتة خارج مداها لهذه النغمة، فإن نفس النغمة في أقرب مقطع أو أوكتاف يكن الحصول عليه سوف يستبدل.

627A-A-032A Ar-30



PROGRAM CHANGE تغيير البرنامج

هذه هي رسالة اختيار النغمة. PROGRAM CHANGE يكن أن تشمل رقم النوتة خلال مدى من 0 حتى 127.

الرسالة PROGRAM CHANGE (من 0 حتى 99) ترسل للخارج خلال وحدة MIDI OUT لهذه اللوحة عندما تغير يدويا رقم نغمتها. استقبال الرسالة PROGRAM CHANGE من جهاز خارجي يغير ضبط النغمة لهذه اللوحة (هذه

هذه اللوحة يمكن أن ترسل بيانات النغمة خلال المدى من 0 حتى 99 ويستقبل بيانات النغمة خلال المدى من 0 حتى 127.

PITCH BEND

هذه الرسالة تحمل معلومات انحناء الخطوة من اجل انزلاق سهل للخطوة لأعلى أو لأسفل اثناء عزف اللوحة. إن لوحة المفاتيح هذه لن ترسل بيانات انحناء الخطوة، ولكنها تستطيع أن تستقبل مثل هذه البيانات.

CONTROL CHANGE

هذه الرسالة تضيف تأثيرات مثل الإهتزاز وتغييرات الحجم التي تطبق اثناء عزف

بيانات CONTROL CHANGE تشمل رقم تحكم (لتميز نوع التأثير) وقيمة تحكم (لتحدد حالة التشغيل/ الإيقاف وعمق التأثير).

التالى قائمة بالبيانات التي يمكن استقبالها باستخدام CONTROL CHANGE.

رقم التحكم	التأثير
7	VOLUME
64	HOLD1 *
1	MODULATION

* إن ضغط قدم البدالة يؤدي الى أن التأثير المستمر (HOLD1) يتم ارساله (رقم التحكم 64).

تغییر ضبو طات *MIDI*

هذه اللوحة تمكنك من تغيير ضبوطات متغيرين من MIDI وهما TONE MAP .KEYBOARD CHANNEL 9

لتغيير متغيرات MIDI




اضغط الزر TRANSPOSE/TUNE/MIDI اما ثلاث أو اربع مرات المنظم الزر لكي تختار المتغير الذي تريده.

> اضغط الزر TRANSPOSE/TUNE/MIDI ثلاث مرات: KEYBOARD CHANNEL

اضغط الزر TRANSPOSE/TUNE/MIDI اربع مرات: TONE MAP

مثال: لكى تختار المتغير TONE MAP.







- اذا مررت بالصدفة أمام المتغير الذي تريده، استمر في ضغط الزر TRANSPOSE/TUNE/MIDI حتى يظهر المتغير الدى تريده في
- اذا تركت شاشة اختيار المتغير في العارضة لحوالي خمس ثواني بدون فعل أي شيء، فإن شاشة اختيار المتغير تمسح أو توماتيكيا.

Ar-31 627A-A-033A



■ KEYBOARD CHANNEL (القناة الأساسية) (الإبتدائى: 01) هذا المتغير يحدد قناة ارسال رسائل MIDI لهذه اللوحة.

TONE - IKeybd CH

N :الإبتدائى: TONE MAP G/N (الإبتدائي: N

 الضبط يحدد خريطة النغمة العادية، التي تسمح باستقبال قيمة تغيير البرنامج في المدى من 0 حتى 99. فقط النغمات التي تناظر الـ ١٠٠ نغمة المثبتة لهذه اللوحة يكن عزفها، وأرقام النغمات خارج هذا المدى سوف تهمل.

TONE SONG BANK TONE TONMAPEN

G: هذا الضبط يحدد خريطة نغمة MIDI العام، التي تسمح باستقبال قيمة تغيير البرنامج في المدى من 0 حتى 127. كل من ١٢٨ نغمة MIDI العام ترمز أو توماتيكيا الى احد نغمات اللوحة الـ ١٠١ المثبتة كما هو موضح في صفحة 2-٨. اختر هذا الضبط عندما تريد أن تستمع الى بيانات MIDI العام من كمبيوتر أو جهاز خارجي آخر.

TONERHYTHMSONG BANKTONMAP=G

ملاحظة

- عزف نغمة بنك الأغنية يؤدى الى ان كل متغيرات MIDI أن تعود الى ضبوطاتها الإبتدائية.
 - بيانات بنك الأغنية لا يمكن ارسالها كبيانات MIDI.
- رسائل MIDI لا يمكن استقبالها بينما تكون لوحة المفاتيح في وضع بنك الأغنية.

627A-A-034A Ar-32

إصلاح الأخطاء

انظر صفحة	التصرف	السبب المحتمل	الشكلة
صفحة ,Ar-13	 ثبت المحول AC صحيحا، تأكد أن اقطاب البطاريات (-/+) موجهة صحيحا، وتأكد ان البطاريات غير منتهية. 	١ . مشكلة في مصدر الطاقة.	لا يوجد صوت للوحة
صفحة Ar-16	ان ابطهاریات طیر تسهید. ۲. اضبط مفتاح POWER/MODE الی الوضع NORMAL.	٢. الطاقة غير موصلة.	
صفحة Ar-16	۳. استخدم الزر MAIN VOLUME لتزود المستوى.	٣. ضبط المستوى منخفض جدا.	
صفحة Ar-16	 العزف الطبيعي غير محن في لوحة المصاحبة بينما يحون مفتاح POWER/MODE مضبوطا عـلـى CASIO CHORD او FINGERED. غير ضبط المفتـاح POWER/MODE 	٤. المفتاح POWER/MODE في موضع CASIO CHORD او FINGERED.	
مفحة ,Ar-13	استبدل البطاريات مع مجموعة من البطاريات الجديدة أو استخدم محول التيار المتردد AC.	طاقة البطارية منخفضة	أي من العلامات التالية أثناء استخدام طاقة البطارية. • مؤشر اعتام مصدر الطاقة • الجهاز غير موصل • العارضة تضيئ بصورة متقطعة، معتمة، أو تصعب قراءتها • انخفاض غير طبيعي لمستوى السماعات/ سماعات الرأس • تشويه الصوت الناتج • تداخل عرضي في الصوت عند العزف بأصوات مرتفعة • إنهيار مفاجئ في الطاقة عند العزف ببصوت مرتفع • تنبذب ضوء العارضة أو إعتامها عند العزف بصوت مرتفع الموت الناتج مستمر حتى بعد أن تترك العزف بصوت انتج مستمر حتى بعد أن تترك أعدان الطاقة، تشويه الصوت، أو مستوى فقدان الطاقة، تشويه الصوت، أو مستوى متصل أو جهاز الطاقة، تشويه الصوت، أو مستوى متسل أو جهاز الكروفون منخفض بشكل متسوى عير طبيعي • مستوى صوت الميكروفون منخفض بشكل الميكروفون • إعتام مؤشر مصدر القدرة عند إستخدام الميكروفون
صفحة Ar-21	استخدم الزر ACCOMP VOLUME لتزود المستوى.	مستوى المصاحبة الأوتوماتيكية مضبوط على 0.	لايصدر صوت المصاحبة الأوتوماتيكية.
صفحة Ar-29	غير قيمة متغير النقل او التنغيم الى 0 او 00.	التنغيم او متغير النقل مضبوطا الى قيمة غير 0 او 00.	المفتاح او التنغيم لايتطابق عند العزف بالتوازى مع جهاز آخر.

Ar-33 627A-A-035A

إصلاح الأخطاء

انظر صفحة	التصرف	السبب المحتمل	المشكلة
صفحة Ar-24	ا. اختبر العارضة لتري ما اذا كان مؤشر احد الجزءين غير معروض. اذا كان ذلك، اضغط ازرار الأجزاء التالية لتشغلها (LEFT ON/OFF, RIGHT ON/OFF).	۱ . جزء اليد-السفلي او اليد-اليمني مفصولا.	نغمة بنك اغنية مفقودة.
صفحة Ar-21	۲. اضبط مستوى المصاحبة،	٢. مستوى المصاحبة مضبوط على 0.	
صفحة Ar-30	وصل اسلاك MIDI صحيحا.	اسلاك MIDI غير موصلة صحيحا.	لا ينتج صوت عند عزف بيانات MIDI من كمبيوتر.
صفحة Ar-32	غير المتغير TONE MAP الى "G".	TONE MAP محولة "N".	نوت الجهير لبيانات MIDI العام التي يعاد عزفها بكمبيوتر تكون منخفضة بمقطع واحد.
انظر الوثائق التي تآتي مع كمبيوترك او المتابع.	افصل وظيفة MIDI THRU في الكمبيوتر او افصل LOCAL CONTROL في اللوحة.	وظيفة الكمبيوتر MIDI THRU تكون موصلة.	العزف في اللوحة ينتج صوت غير طبيعي عند توصيلها بكمبيوتر.
صفحة Ar-17 صفحة Ar-17	 استخدم نُوع الميكروفون الموصى به. حرك الميكروفون بعيداً عن مصدر التشوش. 	 استخدام ميكروفون ما يختلف عن النوع الموصى به. إستخدام الميكروفون بالقرب من إضاءة 	ضوضاء تشوش عند توصيل ميكروفون ما.
مفحة Ar-17	۱. زد ضبط مستوی صوت المیکروفون.	فلورسنت. ۱. ضبط مستوى صوت الميكروفون منخفض جداً.	لا يوجد صوت للميكروفون
صفحة Ar-17	 غير ضبط مفتاح تشغيل/إيقاف الميكروفون إلى وضع التشغيل ON. 	 مفتاح تشغيل/إيقاف الميكروفون مضبوط على وضع الإيقاف OFF. 	

627A-A-036A Ar-34

المواصفات

CTK-496/CTK-700	نموذج:
٦١ مفتاح حجم – قياسي، ٥ مقاطع	لوحة المفاتيح:
1	النغمات:
١٢ نغمة أقصى (٦ لنغمات محددة)	التواكب:
): متنوع (۲۳۱ خطوة، له = ۲۰ إلى ۲۰۵) ۲ طوق للأصابع (CASIO CHORD, FINGERED) عاع: START/STOP, SYNCHRO/FILL-IN	المصاحبة التلقائية غاذج الإيقاع العزف: الأوتار: متحكم الإيق مستوى المصا
/PAUSE, STOP, REW, FF, LEFT ON/OFF (ACCOMP), RIGHT ON/OFF (MELODY)	بنك الأغنية النغمات: المتحكمات:
قيمة العزف، ميترونوم، تهيئة تزامن، مؤشر الضربة، ضبط المشتوى اسم الوتر، شكل الوتر مثكل الوتر مؤشر البدالة مؤشرات الأصابع، الأجزاء، رمز البدالة PLAY, PAUSE, REW, FF عنية: ٥ مقاطع مع مؤشرات حادة ومستوية، رمز المقطع او الأوكتاف	العارضة اسم العارضا العزف: الوتر: الأصابع: حالةبنك الأب المدرج الموسي لوحة المفاتيح
٥ اجراس-متعددة تستقبل	:MIDI
۱۲ خطوة (-٦ نصف نغمة حتى ٥٠ نصف نغمة) متنوع (A4 = تقريبا ٤٤٠ هرتز ±٥٠ سنت) من 0 حتى 9 (١٠ خطوات)	خصائص اخرى النقل: التنغيم: المستوى:
IN, OUT : MI A : IN, OUT : MI نمرة: مقبس فياسي عات/ الناتج: مقبس استريو قياسي (الخرج يكون أحادى السمع) مقاومة الناتج: Δ V A : فرق الجهد الناتج: ٤ فولت أقصى (RMS)	وحدات الإخراج وحدات IDI وحدات مست
تقريبا ساعتين من التشغيل المتواصل بالنسبة لبطاريات المنجنيز AD-5 : AC	امداد الطاقة: البطاريات: عمر البطارية محول تيار ما فصل التيار أ
	ناتج السماعات:
	استهلاك الطاقة:
۱۳,۲×۳۰,٤×۹۰,۳ سم ۱۳,۲×۳۰,۱ سم	الأبعاد:
تقريبا ٨, ٤ كجم (بدون البطاريات)	الوزن:



قائمة النغمة

LAY	ER
80	STR PIANO
81	STR E.PIANO
82	CHOIR E.P
83	CHOIR ORGAN
84	STR GUITAR
85	STR HARP
86	BRASS STR
87	VIB PAD
88	12 STR GTR
89	CHOIR STR
SPLI	T/PERCUSSION
90	BASS/PIANO
91	BASS/E.PIANO
92	BASS/VIB
93	BASS/GUT GTR
94	V.BASS/OOH
95	STR/PIANO
96	STR/TRUMPET
97	VIBRAPHONE
98	MARIMBA
99	PERCUSSION

BRAS	SS
40	TRUMPET
41	TUBA
42	BRASS ENS
43	FR.HORN 1
44	FR.HORN 2
45	BRASS 1
46	BRASS 2
47	SYN-BRASS 1
48	SYN-BRASS 2
49	SYN-BRASS 3
REEL	D/PIPE
50	SOPRANO SAX
51	ALTO SAX
52	TENOR SAX
53	OBOE
54	CLARINET
55	PICCOLO
56	FLUTE
57	RECORDER
58	PAN FLUTE
59	WHISTLE
SYN	TH-SOUND I
60	SYN-LEAD 1
61	SYN-LEAD 2
62	SYN-LEAD 3
63	SYN-CALLIOPE
64	SYN-PAD 1
65	SYN-PAD 2
66	SYN-PAD 3
67	GLASS HMCA
68	COUNTRY FARM
69	SYN-BASS
SYN	TH-SOUND II
70	PEARL DROP
71	COSMIC SOUND
72	SOUNDTRACK
73	SPACE PAD
74	VOICE BASS
75 75	APPLAUSE
76	SYNTH-SFX
77	VEHICLE
78	PHONE
79	FUNNY

PIAN	10
00	PIANO 1
01	PIANO 2
02	HONKY-TONK
03	STUDIO PIANO
04	ELEC PIANO 1
05	ELEC PIANO 2
06	ELEC PIANO 3
07	ELEC PIANO 4
08	HARPSICHORD
09	CLAVELECTRO
ORG	AN
10	ELEC ORGAN 1
11	ELEC ORGAN 2
12	ELEC ORGAN 3
13	ELEC ORGAN 4
14	CHURCH ORGAN
15	PIPE ORGAN
16	REED ORGAN
17	ACCORDION
18	BANDONEON
19	HARMONICA
GUI	TAR/BASS
20	GUT GUITAR
21	ACOUS GUITAR
22	JAZZ GUITAR
23	ELEC GUITAR
24	MUTE GUITAR
25	DIST GUITAR
26	WOOD BASS
27	ELEC BASS
28	SLAP BASS
29	BANJO
STRI	NGS/ENSEMBLE
30	VIOLIN
31	CELLO
32	HARP
33	STRINGS 1
34	STRINGS 2
35	STRINGS 3
36	SYNTH-STR 1
37	SYNTH-STR 2
38	CHOIR
39	VOICE OOH

A-1 627A-A-039A

جدول النوتة


(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
00	12	Α	000	10	12	Α	016	20	12	Α	024	30	12	Α	040, 041	40	12	Α	056
01	12	Α	001	11	12	Α	017	21	12	Α	025	31	12	В	042, 043	41	12	В	058
02	6	Α	003	12	12	Α	018	22	12	Α	026	32	12	Α	045, 046, 047	42	6	Α	057
03	6	Α	002	13	6	Α	015	23	12	Α	027	33	12	Α	048, 055	43	12	В	060
04	12	Α	004	14	12	Α	019	24	12	Α	028	34	12	Α	049	44	6	В	059
05	12	Α	005	15	6	Α	104	25	12	Α	029, 030, 031, 084	35	6	Α	044	45	12	В	061
06	6	Α	800	16	12	Α	020	26	12	В	032	36	12	Α	050	46	6	В	069
07	6	Α	009	17	6	Α	021	27	12	В	033, 034, 035	37	6	Α	051	47	12	В	062
08	12	Α	006	18	12	Α	023	28	12	В	036, 037	38	12	Α	091, 052	48	6	В	063, 083
09	12	Α	007	19	12	Α	022	29	12	Α	105	39	12	Α	053	49	6	В	070

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
50	12	Α	064	60	12	Α	087	70	6	Α	096	80	6	Α	106	90	12	Е	100, 116
51	12	Α	065	61	6	Α	081, 086	71	6	Α	103	81	6	Α	088, 107	91	6	E	117
52	12	Α	066, 067	62	12	Α	080	72	6	Α	097	82	6	Α	108	92	12	E	118
53	12	Α	068	63	6	Α	082	73	6	Α	101	83	6	Α	109	93	12	E	119
54	12	Α	071	64	6	Α	089	74	12	В	039	84	6	Α	099, 110	94	12	E	120
55	12	С	072	65	6	Α	090	75	12	D	126, 127	85	6	Α	111	95	12	E	121
56	12	Α	073	66	6	Α	095	76	6	Α	102	86	6	В	112	96	12	E	122
57	12	Α	074, 079	67	6	Α	092, 093, 098	77	6	D	125	87	6	Α	113	97	12	Α	010, 011, 014
58	12	Α	075, 076, 077	68	6	Α	054, 085, 094	78	12	D	124	88	6	Α	114	98	12	Α	012, 013
59	12	Α	078	69	12	В	038	79	6	D	123	89	6	Α	115	99	12	D	

(1): رقم النغمة (2): اقصى تواكب (3): نوع المدى (4): رقم MIDI العام المناظر

A-2 627A-A-040A

- انظر الرسم التوضيحي بأسفل لتوضيح انواع المدى (A حتى E).
 ارقام MIDI العام المناظرة هي ارقام MIDI العام التي هي في وضع التأثير عندما يكون ضبط خريطة النغم هو "G".





1* مع بيانات MIDI المستقبلة، النوت تعزف في مقطع واحد أوطى.

2* مع بيانات MIDI المستقبلة، النوت تعزف في مقطع واحد أعلى.

A-3 627A-A-041B




خريطة وترالأصابع

هذا الجدول يبين اصابع اليد اليسرى (شاملة الأشكال المقلوبة) لعدد من الأوتار شائعة الاستخدام. علامات هذه الأصابع تظهر ايضا في عارضة اللوحة. الأوتار ذات علامة النجمة (*) لايمكن عزفها في وضع الأصابع في هذه اللوحة.



Chord Type Root	М	m	7	m7	dim7	M7	m7-5	dim
С	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
(D b)	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
D	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
E [}] (D#)	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
Е	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
F	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
F# (G♭)	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
G	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
A , (G #)	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2]
Α	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	*	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2]
B [,] (A #)	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	*	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2]
В	[5, 2, 1]	[5, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	*	[5, 3, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2]

A-4 627A-A-042A



A-5



قائمة آلات النقر أو الطبلة

• PERCUSSION (النغمة 99) ترمز الى ٣٩ صوت طبلة للوحة كما هو موضح باسفل. الصوت المرموز لكل مفتاح موضح أعلى اللوحة.

* لن ينتج اي صوت عندما تكون المفاتيح في هذا المدي مضغوطة.



<u> </u>	BASS DRUM	\$	OPEN HI-HAT	0	COWBELL	Ġe	LOW TIMBALE
6	SIDE STICK	EM E	LOW-MID TOM	毕	CRASH CYMBAL 2	Š	HIGH AGOGO
0	ACOUSTIC SNARE	HM	HIGH-MID TOM	×	CLAVES		LOW AGOGO
73	HAND CLAP	*27	CRASH CYMBAL 1	27	RIDE CYMBAL 2	0	CABASA
9	ELECTRIC SNARE	H (E)	HIGH TOM	WW	HIGH BONGO	P	MARACAS
þ	LOW FLOOR TOM	22	RIDE CYMBAL 1		LOW BONGO	① w	VOICE BASS DRUM
\$	CLOSED HI-HAT	R	CHINESE CYMBAL	8	MUTE HIGH CONGA		VOICE SNARE
	HIGH FLOOR TOM	27	RIDE BELL	8	OPEN HIGH CONGA	⇔ ₪	VOICE CLOSED HI-HAT
4	PEDAL HI-HAT	0	TAMBOURINE	8	LOW CONGA	⇔ ₩	VOICE OPEN HI-HAT
P	LOW TOM	4	SPLASH CYMBAL	90	HIGH TIMBALE		

627A-A-044A A-6

الإيقاع Rhythm

LATIN	N II/VARIOUS I
80	PUNTA
81	CUMBIA
82	SKA
83	TEX-MEX
84	SALSA
85	FOLKLORE
86	PASODOBLE
87	RUMBA CATALANA
88	SEVILLANA
89	FOLK
VARIO	OUS II
90	COUNTRY
91	BLUEGRASS
92	TOWNSHIP
93	FAST GOSPEL
94	SLOW GOSPEL
95	ADANI
96	BALADI
97	BAROQUE
98	ENKA
99	NEW AGE

JAZZ/	FUSION
40	BIG BAND
41	SLOW SWING
42	SWING
43	FOX TROT
44	JAZZ WALTZ
45	MODERN JAZZ
46	COOL
47	HARD BOP
48	ACID JAZZ
49	LATIN FUSION
DANG	CE/FUNK
50	VOCAL GROOVE
51	RAVE
52	CLUB GROOVE
53	TECHNO
54	TRANCE
55	HOUSE
56	GROOVE SOUL
57	DISCO
58	RAP
59	FUNK
EURO	PEAN
60	POLKA 1
61	POLKA 2
62	MARCH 1
63	MARCH 2
64	WALTZ
65	VIENNESE WALTZ
66	FRENCH WALTZ
67	SLOW WALTZ
68	SERENADE
69	TANGO 1
LATIN	N I
70	BOSSA NOVA
71	SAMBA
72	MAMBO
73	RHUMBA
74	CHA-CHA-CHA
75	MERENGUE
76	REGGAE
77	BOLERO
78	TANGO 2
79	LAMBADA

POPS	I
00	CLUB POP
01	VOCAL POP
02	RAP POP
03	FUNKY POP 1
04	SOUL BALLAD
05	POP BALLAD
06	LOVE BALLAD
07	FUNKY POP 2
08	EPIC BALLAD
09	LITE POP
POPS	II
10	16 BEAT SHFL
11	16 BEAT POP
12	16 BEAT FUNK
13	8 BEAT POP
14	8 BEAT SOUL
15	8 BEAT SHFL
16	DANCE POP 1
17	DANCE POP 2
18	POP FUSION
19	FOLKIE POP
ROCK	Ι
20	ROCK WALTZ
21	SLOW ROCK 1
22	SLOW ROCK 2
23	SOFT ROCK 1
24	SOFT ROCK 2
25	SOFT ROCK 3
26	POP ROCK 1
27	POP ROCK 2
28	50'S ROCK
29	60'S SOUL
ROCK	II
30	4 BEAT ROCK
31	ROCK
32	HEAVY ROCK
33	8 BEAT ROCK
34	STRAIGHT ROCK
35	HEAVY METAL
36	TWIST
37	NEW ORLNS R&R
38	CHICAGO BLUES
39	R&B

A-7 627A-A-045A

Models CTK-496/CTK-700 MIDI Implementation Chart Version: 1.0

Func	Function	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1 1-16	1-4, 10 1-4, 10	
Mode	Default Messages Altered	Mode 3 X **********	Mode 3 X **********	
Note Number	True voice	36-96 *******	0-127 36-96 *1	" ١ : يعتمد على النغمة
Velocity	Note ON Note OFF	O 9nH V = 75,100 *2 X 9nH V = 0	O 9nH V = 1-127 X 9nH V = 0,8nH V = *3	٣٠٠ = لايوجد علاقة
After Touch	Key's Ch's	××	××	
Pitch Bender		×	0	
Control Change	1 6, 38 7 10 11	××××	××0×0	Modulation Data entry Volume Pan Expression

إحتياطات الأمان

نهنئك على إختيارك للآلة الموسيقية الألكترونية كاسيو CASIO.

- قبل إستخدام الآلة، تأكد من القراءة بحرص خلال التعليمات الموجودة في هذا الدليل.
- من فَضلك حافظ على كل المعلومات كمرجع في المستقبل.

الرموز =

رموز مختلفة تستخدم في دليل المستخدم هذا وعلى المنتج نفسه لكي تتأكد من أن المنتج يستخدم بأمان وبطريقة صحيحة، ولكي تمنع إصابة المستخدم والأشخاص الأخرين وحمايته من التلف. تلك الرموز بالتوازي مع معانيها موضحة أدناه.



هذا الرمز يشير إلي معلومات إذا تم تجاهلها أو طبقت بطريقة غير صحيحة، تخلق خطر الموت أو أصابة شخصية بالغة.



هذا التبيين يظهر المواد المشروطة والتي تحتوي على خطر يسبب الموت أو الإصابة الخطيرة إذا تم تشغيل المنتج بطريقة غير صحيحة أثناء إهمال هذا التسن.



هذا التبيين يظهر المواد المشروطة والتي تحتوي على خطر يسبب الإصابة وبالمثل المواد والتي يوجد فيها إحتمالية لوجود تلف جسماني فقط إذا تم تشغيل المنتج بطريقة غير صحيحة أثناء إهمال هذا التبيين.

أمثلة الرموز =



رمز المثلث هذا (م) يعني أن المستخدم يجب أن يأخذ حذره. (المثال الموجود على اليسار يشير إلى تنبيه إلى صدمة كهربية.)



هذه الدائرة والتي يتخللها خط (() تعني أن الفعل المشار إليه يجب ألايجري. التبيين داخل أو المجاور لهذا الرمز يكون ممنوعاً بصفة خاصة. (المثال الموجود على اليسار يشير إلى أن التفكيك ممنوع.)



النقطة السوداء () تعني أن الفعل المشار إليه يجب أن يجري. التبيين داخل هذا الرمز هي أفعال مشروحة بشكل خاص لكي تجري. (المثال الموجود على اليسار يشير إلى أن مقبس القدرة يجب أن ينزع من مقبس الكهرباء.)



البطاريات القلوية

أجري الخطوات التالية في الحال إذا تسرب سائل من البطارية القلوية إلى داخل عينيك.

١. لاتقم بمسح عينيك! أشطفهم بالماء.

٢. أتصل بطبيبك فوراً.

أن ترك سائل البطارية القلوي داخل عينيك يمكن أن يؤدي إلى فقد النظر.



دخان، رائحة غريبة، سخونة زائدة

الإستخدام المستمر للمنتج بينما ينبعث منه دخان، رائحة غريبة، أو حرارة يخلق خِطَر الحريق و الصدمة الكهربائية. خذ الخطوات التالية فورا.

١. حول القدرة إلى وضع الإيقاف.

٢. إذا كنت تستخدم المهآيئ AC كمصدر للقدرة، إنزعه من مخرج التيار بالحائط.


إتصل بوكيلك الأصلى أو مقدم خدمة كاسيو CASIO

المهايئ AC

- أن سوء أستخدام المهاِيئ AC يخلق خطر الحريق والصدمة الكهربية. دائماً تأكد من ملاحظة الإحتياطات
- تأكد من إستخدام المهايئ AC المحدد لهذا المنتج فقط.
- أستخدم فقط مصدر القدرة الذي تكون فولتيته ضمن المدى المعلم على المهايئ AC.
- لاتقم بالتحميل الزائد لمخارج التيار الكهربي و أسلاك الأمتداد.
 - سوء إستخدام السلك الكهربي للمهايئ AC يمكن أن يتلفه أو يقطِّعه، مما يخلق خطر الحريق أو الصدمة الكهربية. دائمًا تأكد من ملاحظة الإحتياطات التالية.
 - لاتقم مطلقاً بوضع أشياء ثقيلة على السلك أو تعريضه
 - لاتقم مطلقاً بتعديل السلك أو تعريضه للإلتواء الزائد.
- لاتقم مطلقاً بثني أو شد السلك.
 إذا أصبح الساك الكهربي أو المقبس تالفاً، زتصل بوكيلك الأصلي أو مقدّم خدمة كاسيو CASIO







● لاتقم بوضع مزهرية أو أي وعاء آخر مملوء بسائل فوق المهايئ AC. الماء يخلق خطر الحريق والصدمة الكهربية .

إن سوء إستعمال البطاريات قد يتسبب في تسربهم مما ينتج عنه تلف للأشياء المجاورة، أو أن تنفجر، وَالذِي يخَلق خطَّر الحريق والإصابة الشخصية. تأكد دائماً من ملاحظة الإحتياطات التالية.

• لاتَّحاول تفكيك البطاريات مطلقاً ولا تسمح بأن يكونوا في دائرة قصيرة.

- لا تعرض البطاريات مطلقاً إلى السخونة أو التخلص منهم بحرقهمٍ.
 - لا تقم مطلقاً بخلط بطاريات قديمة بأخري جديدة.
 - لا تقم مطلقاً بخِلط بطاريات من أنواع مختلفة.
 - لا تحاول مطلقا شحن البطاريات.
- تأكد من أن الأطراف الموجبة (+) والسالبة (-) للبطاريات يكونوا موجهين بطريقة صحيحة.

لاتقم بحرق المنتج

لاتقم مطلقاً برمي المنتج في النار. أن فعٰلِ ذلك يمكّن أن يتسبّب في إنفجاره، مما يـخلق خـط الحريق أو الإصابة الشخصية.

الماء والمواد الغريبة

أن دخول الماء، والسوائل الأخري والمواد الغريبة (مثل قطع من معدّن) داخل المنتَّج يَّخلق خَطَّر الحَريق أو الصدمة الكهربائية. أجري الخطوات التالية في الحال.



٢. إذا كنت تستخدم المهايئ AC كمصدر للقدرة، إنزعه من مخرج التيار بالحائط.

٣. إتصل بوكيلك الأصلى أو مقدم خدمة كاسيو CASIO

التفكيك والتعديل

لاتحاول مطلقا تفكيك هذا المنتج أو تحاول تعديله بإي طريقة. أن فعل ذلك يخلق خطر الصدمة الكهربائية، الإصابة بالحروق، أو إصابة شخصية أخرى. أترك كل الفحوصات والضوابط الداخلية، والصيانة لوكيلك الأصلي أو مقدم خدمة كاسيو CASIO المعتمدة.







المهايئ AC

- سوء إستعمال المهايئ AC يخلق خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية. دائما كن متأكد من ملاحظة الإحتياطات
- لا تقم بوضع السلك الكهربائي قريبا من الموقد أو أي مصادر أخري للحرارة.
- لاتقم مطلقا بجذب السلك عند نزعة من مخرج التيار الكهربائي. دائما شد من المهايئ AC عند نزعه من
 - سوء إستعمال المهايئ AC يخلق خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية. دائما كن متأكد من ملاحظة الإحتياطات التالية.
- إدخل المهايئ AC داخل مخرج التيار بالحائط إلى أبعد مدي يصل إليه.
- قم بنزع مقبس المهايئ AC من مخرج التيار بالحائط أثناء العواصف الرعدية أو قبل الذهآب إلي رحلة ما أو الغياب عن المنزل لفترة طويلة.
- مرة واحدة على الأقل في السنة، انزع قابس المهايئ المتردد AC من خرج الحائط وامسح أي أتربة متراكمة على المنطقة المحيطة بنتوءات القابس.

إعادة وضع المنتج

قبل القيام بإعادة موضع المنتج، دائماً قم بنزع مقبس المهايئ AC من مُخرِج التيار بالحائط وقم بفصل كل الكابلات الأخري والأسلاك الموصلة. أن ترك الأسلاك موصلة يخلق خطر التلف للأسلاك، الحريق، والصدمة الكهربائية.

قبل القيام بتنظيف المنتج، دائماً قم بنزع مقبس المهايئ AC من مخرج التيار بالحائط أولاً. أن ترك المهايئ AC في مقبسه يخلق خطر التلف للمهايئ AC، الحريق، والصدمة

إن سوء إستعمال البطاريات قد تتسبب في تسربهم مما بنتج عنه تلف للأشياء المجاورة، أو أن تنفجرٍ، وَالذي يخلق خطّر الحريق والإصابة الشخصية. دائماً تأكد من ملاحظة الإحتياطات التالية.

- إستخدم فقط البطاريات المحددة للإستخدام مع هذا
- أنزع البطاريات من المنتج إذا كنت تخطط لعدم إستخدامه لفترة طويلة.

السقوط والصدمة

الأستمرار في إستخدام هذا المنتج بعد تلفه بسقوطه أو تعرضه إلى صدمة قوية يخلق خطر الحريق والصدمة الكهربائية. أجري الخطوات التالية في الحال.

- ١. تحويل القدرة إلى وضع الإيقاف.
- إذا كنت تستخدم المهايئ AC كمصدر للقدرة، إنزعه من مخرج التيار بالحائط.
- ٣. إتصل بوكيلك الأصلى أو مقدم خدمة كاسيو CASIO المعتمدة.

الحقائب البلاستيكية

- لاتقم مطلقاً بوضع الحقيبة البلاستيكية على رأسك أو داخل فمك. أن فعل ذلك يخلق خطر الأختناق.
 - عناية خاصة بهذا التحذير تكون متطلبة عندما تتواجد أطفال

أبتعد عن المنتج والوقوف عليه*

تسلق المنتج أو الوقوف عليه يمكن أن بتسبب في إنقلابه أو أن يصبح تالفا. عناية خاصة بهذا التحذير تكون متطلبة عندما تتو اجد أطفال صغيرة.

تجنب وضع المنتج فوق حامل غير ثابت، أو حتى على سطح الأرض، أو أي موقع آخر غير ثابت. الموقع الغير ثابت يمكن أن يتسبب في إنقلاب المنتج، مما يخلق خطّر الإصابة







التوصيلات

وصل فقط الأجهزة والتجهيزات المحددة بتوصيلات المنتج. أن توصيل أجهزة و تجهيزات غير محددة يخلق خطر الحريق والصدمة الكهربائية.

الموقع

تجنب المواقع التالية لهذا المنتج. مثل هذه المواقع تخلق خطر الحريق والصدمة الكهربائية.

- المناطق المعرضة للرطوبة العالية أو الكمية الكبيرة من
 - في مناطق تحضير الطعام أو المعرضة لأبخرة الزيت.
- قريبا من جهاز التكييف، وعلى السجادة الدافئة، وفي المناطق المعرضة لضوء الشمس المباشر، داخل سيارة واقفة في الشمس، أو أي مناطق آخري تعرض المنتج لدرجات الحرارة العالية.

شاشة العرض


- لا تقم مطلقاً بالضغط على لوحة LCD لشاشة العارضة أو تعرضها لصدمة قوية. إن فعل ذلك قد يتسبب في خدش زجاج اللوحة LCD، مسبباً خطر حدوث إصّابة
- إذا حدث و أنشرخت أو تكسرت اللوحة LCD، لاتقم مطلقاً بلمس السائل داخل اللوحة. سائل اللوحة LCD يمكن أن يسبب تهييج للجلد.
- إذا حدث ودخل سآئل اللوحة LCD فمك، أغسل فمك في الحال بواسطة الماء وأتصل بطبيبك.
- إذاً حدث ودخل سائل اللوحة LCD داخل عينيك أو على جلدك، أشطف بإستخدام الماء النظيف لمدة حوالي ١٥ دقيقة على الأقل، ثم أتصل بالطبيب.

مستوي الصوت

لاتسمع إلى موسيقي ذات مستويات صوت عالية جدا لفترات طويلة. عناية خاصة بهذا التحذير تكون متطلبة عندما تستخدم سماعات الأذن. ضوابط مستوي الصوت العالية يكن أن تتلف قدرة سمعك.

الأشياء الثقيلة

لاتقم مطلقاً بوضع أشياء ثقيلة فوق المنتج. أن فعل ذلك بمكن أن يجعل اعليّ المنتج تُقيل، مما يتسبب في إنقلاب المنتج أو سقوط الشئ من فوقه، مما يخلق خطر الإصابة الشخصية.




* الحامل متاح كشئ إختياري.


عند استخدام البطاريات، تأكد من استبدالهم أو انتقل الى مصدر قدرة بديل وذلك عند ملاحظة اياً من الحالات التالية.

- مؤشر اعتام مصدر الطاقة
 - الجهاز غير موصل
- العارضة تضيئ بصورة متقطعة، معتمة، أو تصعب قراءتها
- انخفاض غير طبيعي لمستوى السماعات/ سماعات الرأس
 - تشويه الصوت الناتج
 - تداخل عرضي في الصوت عند العزف بأصوات مرتفعة
 - إنهيار مفاجئ في الطاقة عند العزف بصوت مرتفع
- تذبذب ضوء العارضة أو إعتامها عند العزف بصوت مرتفع
 الصوت الناتج مستمر حتى بعد أن تترك أو تنهي الضغط على مفتاح ما
 - إصدار صوت نغمة مختلف جذريا
 - نمط إيقاع غير طبيعي وعزف بنك الأغنية
- فقدان الطاقة، تشويه الصوت، أو مستوى حجم منخفض عند العزف من كومبيوتر متصل أو جهاز MIDI
 - مستوى صوت الميكروفون منخفض بشكل غير طبيعي
 - تشوه في دخل الميكروفون
 - إعتام مؤشر مصدر القدرة عند إستخدام الميكروفون
 - أخفاق مفاجئ في القدرة عند إستخدام الميكروفون

Ar-4 627A-A-006A































































تهانينا لاختيارك لهذه الآلة الموسيقية CASIO. لوحة المفاتيح هذه توفر لك الملامح والخصائص التالية.

🗖 ۱۰۰ نغمة

• اختر من بين أصوات الأوركسترا، الأصوات المتزامنة، وأكثر.

🗖 ۱۰۰ لحن إيقاع

• ١٠٠ لحن إيقاع خصبة تساعدك أن تضيف المزيد من الحيوية لكل اداء اللوحة.

🗖 المصاحبة الأوتوماتيكية

• ببساطة اعزف وتر ولحن الإيقاع المناظر،فإن أجزاء الصوت الجهير والوتر تعزف أوتوماتيكيا.

🗖 بنك الأغنية ذي الـ ١٠٠- لحن

• إختيار واسع المدي من المحببات أو الأفضل شاملة "ODE TO JOY" و"JINGLE BELLS" هي لك لتتمتع بالإستماع أو لمتعة عزفهم. إن عملية بسيطة سوف تفصل جزء اللحن الميلودي أو جزء مصاحبة اللحن، موفرة الفرصة لك لتعزف في لوحة المفاتيح.

🗖 نظام المعلومات الموسيقية

• إن شاشة الـ LCD الكبيرة تبين لك برسومات توضيحية العزف بالأصابع، مفاتيح لوحة المفاتيح التي يجب ضغطها، والنوت، جاعلة لوحة المفاتيح أكثر وضوحا وأكثر امتاعا عن كل ما سبق.

🗖 توافق MIDI

• إن التوصيل بجهاز MIDI آخر يكنك من إصدا صوت النوت في كل من لوحة المفاتيح هذه والجهاز الموصل بواسطة العزف في لوحة المفاتيح هذه. حتى أنه يمكنك إعادة عزف بيانات MIDI سابقة التسجيل والتي يمكن الحصول عليها تجاريا.

العناية بلوحة مفاتيحك

تجنب الحرارة، الرطوبة أو ضوء الشمس المباشر.

لا تعرض الجهاز لفترة كبيرة لضوء الشمس المباشر أو تضعه بالقرب من تكييف هواء، أو أي مكان حار جدا.

لا تستخدم بالقرب من تليفزيون أو راديو.

إن الجهاز قد يسبب تداخل موجات فيديو أو راديو مع التليفزيون وأجهزة استقبال الراديو. إذا حدث هذا، حرك الجهاز بعيداً عن التليفزيون أو الراديو.

لا تستخدم الورنيش، المحاليل أو المركبات الكيماوية المشابهة في التنظيف.

نظف اللوحة بقطعة قماش ناعمة مبللة بمحلول ضعيف من الماء مع المساحيق الطبيعية. اغمر القماش في المحلول ثم اعصره حتى يصبح جافا تقريبا.

تجنب الإستخدام في مناطق متعرضة لدرجات حرارة عظمى أو صغرى.

إن درجات الحرارة العظميّ أو الصغرى قد تسبب أشكال في شاشة LCD لتصبح معتمة وصعبة القراءة. هذا الوضع يجب أن يصحح نفسه عندما يتم تحريك اللوحة إلى درجات الحرارة العادية.

ملاحظة.

• قد تلاحظ خطوط عند نهاية إطار هذه اللوحة. هذه الخطوط نتيجة لعمليات الصب والتشكيل المستخدمة لتشكيل الإطار البلاستيك. ان هذه الخطوط ليست شروخا أو كسور في البلاستيك، وليست سببا لأي اهتمام.

المحتويات


Ar-18	المصاحبة الأوتوماتيكية
	اختيار لحن ايقاع
Ar-18	عزف لحن إيقاع ما
Ar-19	تضبيط اللحن
Ar-19	استخدام المصاحبة الأو توماتيكية
Ar-21	نموذج مليء الفراغ
	بدء تزامن المصاحبة الأوتوماتيكية مع عزف لحن الإيقاع
Ar-21	تضبيط مستوى المصاحبة
A = 22	7 -250 de 1 (2 + 1
	استخدام بنك الأغنية
	إعادة عزف لحن ما لبنك الأغنية
Ar-23	عارضة وضع بنك الأغنية
Ar-23	تضبيط عزف نغمة بنك الأغنية
Ar-24	تغيير نغمة اللحن الميلودي لبنك الأغنية
	العزف مع نغمة بنك الأغنية
Ar-25	صوت التصفيق
Ar-25	إعادة عزف كل ألحان بنك الأغاني في تتابع
Ar-26	استخدام كتاب الوتر
Ar-27	البحث عن وتر ما باستخدام كتاب الوتر
Ar-29	ضبوطات لوحة المفاتيح
	نقل لوحة المفاتيح
	تنغيم لوحة المفاتيح

احتياطات الأمان
مقدمة Ar-5
العناية بلوحة مفاتيحك
المحتوياتا
الدليل العاما
استخدام العارضة
مرجع سريع لبنك الأغنية Ar-11
إعادة عزف لحن ما لبنك الأغنية
امداد الطاقة
استخدام البطاريات
استخدام محول التيار المتردد AC
فصل الطاقة تلقائيافصل الطاقة تلقائيا
الضوابطا Ar-14
التوصيلات
وحدة Phones/Output وحدة
وحدة رافعة تدعيم
كماليات واختيارات
عمليات أساسية
عزف لوحة المفاتيحعزف لوحة المفاتيح
اختيار نغمة ماا Ar-16
إستخدام مقبس الميكروفون

Ar-30 MIL	I
ما هو MIDI؟	
MIDI العام MIDI	
تغيير ضبوطات MIDI Mr-31	
عبلاح الأخطاء	إد
لواصفاتلواصفات	11
لحقلحق	A
قائمة النغمة	
A-1 قائمة النغمة جدول النوتة -2	
جدول النوتة A-2	
جدول النوتة	

MIDI Implementation Chart

الدليل العام



- الرسوم التوضيحية في دليل المستخدم هذا توضح الموديل CTK-496.
 - مقبض مستوى صوت الميكروفون MIC VOLUME
 - ② مؤشر الطاقة
 - ® الأزرار MAIN VOLUME
 - € الزر SYNCHRO/FILL-IN
 - © الزر START/STOP
 - 6 مفتاح POWER/MODE
 - TEMPO الأزرار
 - « ACCOMP VOLUME الزر
 « الزر
 »
 - ® الزر TRANSPOSE/TUNE/MIDI
 - الله قائمة آلات النقر أو الطبلة
 - 🛈 اسم الوتر
 - (12) السماعات
 - (13 مقبس الميكروفون MIC IN
 - ④ قائمة لحن الإيقاع
 - ⑤ قائمة النغم
 - ⑥ قائمة بنك الأغنية

- (٦٦) العارضة
- (ا−]/[+] الأزرار [−]/[+]
- القيم السالبة يمكن تغييرها فقط باستخدام [+] و [-] لتزود أو تنقص القيمة المعروضة.
 - ⑤ أزرار الأرقام/ أزرار مواصفات الوتر
 - لإدخال الأرقام لكي تغير الضبوطات المعروضة.
 - لإدخال بيانات مواصفات الوتر عند استخدام كتاب الوتر.
 - ™ الزر TONE
 - 12 الزر RHYTHM
 - 20 الزر SONG BANK
 - © الزر STOP
 - PLAY/PAUSE الزر
 - 25 الزر REW
 - % الزر FF
 - 2 الزر LEFT ON/OFF
 - ® الزر RIGHT ON/OFF
 - و الزر CHORD BOOK


وحدة البناء

- ® وحدة MIDI OUT
 - ® وحدة MIDI IN
- © وحدة SUSTAIN
 - 33 مقبس DC 9V
- وحدة PHONES/OUTPUT




* تثبيت ذراع تحديد المستوي أو النتيجة

أدخل كل من طرفي الحامل الموسيقي المقدم مع لوحة المفاتيح داخل الثقبين الموجودين على السطح العلوي.



استخدام العارضة




- هذه هي كيفية ظهور العارضة اثناء استخدام بنك الأغنية.
- 1. يظهر مؤشر ما مجاورا لنوع الضبط الذي تؤديه حاليا (TONE, RHYTHM, SONG BANK).
 - رقم النغم، رقم لحن الإيقاع، رقم الأغنية، قيمة ضبوطات لوحة المفاتيح
 - . لحن الإيقاع، المصاحبة-الأوتوماتيكية، ضربات أنغام بنك الأغنية
 - 3. اسم النغمة، اسم لحن الإيقاع، اسم الأغنية الوضع، اسم ضبوطات لوحة المفاتيح
- متثيل المدرج الموسيقي للنوت والأوتار التي تعزفها في اللوحة. مؤشر بدالة (٩٥٠) يظهر عند تخفيض بدالة لوحة المفاتيح. مؤشر مقطع أو أوكتاف (8٧٥) يظهر عندما تعزف النوت في المدي من 6 كا حتى 77 لتبين أن رموزاتهم الحقيقية أعلي بمقطع واحد عن المبين في العارضة.
 - 7. استخدم لوحة مفاتيح الرسومات لتبين النوت والأوتار التي عزفت في اللوحة أوالتي عزفت أثناء إعادة عزف نغمات الأغنية
 - ٧٠ المصاحبة الأوتوماتيكية، بنك الأغنية، أسماء أوتار كتاب الوتر
 - A. النقط تبين الأصابع أثناء إعادة عزف نغمات الأغنية. "L" و"R" تبين اجزاء اليد-اليسري و اليد-اليمني.
 - 9. لحن الإيقاع، المصاحبة الأوتوماتيكية، عزوفات أنغام بنك الأغنية
 - •1. لحن الإيقاع، المصاحبة-الأوتوماتيكية، عزوفات أنغام بنك الأغنية; ضبط المستوى
 - 11. مؤشرات تحكم بنك الأغنية

ملاحظة

• أمثلة العارضة الموضحة في دليل المستخدم مقصود بها الأغراض التوضيحية فقط. النص الحقيقي والقيم التي تظهر على العارضة قد تختلف عن الأمثلة الموضحة في دليل المستخدم.

627A-A-012A Ar-10

مرجع سريع لبنك الأغنية




إختيار من ١٠٠ نغمة من بنك الأغنية تأتي مثبتة لمتعة الإستماع أو متعة عزفهم. إن عملية بسيطة سوف تفصل جزء اللحن الميلودي أو جزء مصاحبة اللحن، موفرة الفرصة لك لتعزف في لوحة المفاتيح. انظر «استخدام بنك الأغنية» في صفحة -Ar 22 للتفاصيل عن العزف مع نغمات بنك الأغنية.

إعادة عزف لحن ما لبنك الأغنية

كيفية إعادة عزف لحن ما لبنك الأغنية

- NORMAL اضبط مفتاح POWER/MODE الى NORMAL.
- استخدم أزرار MAIN VOLUME لكي تخفض مستوى لوحة الفاتيح الى مستوى منخفض نسبيا.




🍘 اضغط الزر SONG BANK لتدخل وضع بنك الأغنية.




استخدم قائمة بنك الأغنية لكي تجد النغمة التي تريد إعادة عزفها، ثم استخدم أزرار الأرقام لكي تدخل رقم النغمة ذي الرقمين. مثال: لكي تختار "ODE TO JOY"، ادخل 6 ثم 8.

RHSTHM-SONG BANK- BBOdeToJoy


- اضغط الزر PLAY/PAUSE لتبدأ عزف النغمة.
- النغمة تعزف في دورة لانهائية، تعيد الإبتداء بعد الوصول للنهاية.
- العارضة تبين مفاتيح اللوحة (في لوحة مفاتيح الرسم)، العزف بالأصابع (مع مؤشرات الأصابع)، النوت الموسيقية في (المدرج الموسيقي)، وأسماء الأوتار.



مرجع سريع لبنك الأغنية



- اضغط الزر RIGHT ON/OFF لكي تفصل جزء الميلودي لليد اليمني وحاول العزف في لوحة المفاتيح.
- إن لوحة مفاتيح الرسم في العارضة ومؤشرات الأصابع تبينان لك نوت الميلودي لتعزفها.



- اضغط الزر RIGHT ON/OFF مرة أخرى لتعيد تشغيل نوت الميلودي.
- يمكنك أيضا تشغيل وإيقاف جزء المصاحبة بالضغط على الزر LEFT . ON/OFF
 - 🔬 اضغط الزر STOP لكي توقف إعادة عزف نغمة بنك الأغنية.
- وضع بنك الأغنية وتعود الى TONE لكي تخرج من وضع بنك الأغنية وتعود الى شاشة اختيار النغمة ولحن الإيفاع.



ملاحظة _

- يكنك أيضا أداء العمليات التالية أثناء عزف نغمة بنك الأغنية.
 - إيقاف: اضغط الزر PLAY/PAUSE.
 - تقدم سريع للأمام: اضغط الزر FF (تقدم سريع).
 - ترجيع: أضغط الزر REW (ترجيع).

627A-A-014A Ar-12

امداد الطاقة


لوحة المفاتيح هذه يمكن أن تمد بالطاقة بالتيار من مخرج حائط منزلي قياسي (باستخدام محولِ تيار متردد) أو بالبطاريات. تأكد دائمًا أن تفصل التيار عَّن لوحة المفاتيح في أي وقت لاتستخدمها.

استخدام البطاريات


تأكد دائما أن تفصل التيار عن اللوحة قبل تحميل أو استبدال البطاريات.

لتحميل البطاريات


🚺 حرك غطاء جزء البطاريات.



حمل ست بطاريات حجم AA في قسم البطاريات. • تأكد من أن الموجب (+) والسالب (-) موجهان صحيحا.



👚 ادخل النتوءات في غطاء قسم البطاريات واقفل الغطاء.



قد لا تعمل اللوحة صحيحا اذا حملت أو استبدلت البطاريات اثناء وضع التشغيل. اذا حدث هذا، فصل اللوحة واعادة تشغيلها مرة أخرى يجب أن يعيد الوظيفة

معلومات هامة عن البطارية

- التالي يوضح عمر البطارية التقريبي. بطاريات قلرية ٤ ساعات * بطاريات منجنيزساعتين*
- * القيمة العلوية هي عمر البطارية القياسي في درجات الحرارة العادية، مع ضبط مستوى اللوحة عند المتوسط. إن أقصى درجات الحرارة أو العزف
- أي من العلامات التالية توضح طاقة البطارية. استبدل البطاريات بأقصى

عند ضبط مستوى عالى جدا للوحة قد يقصر عمر البطارية.

- سرعة عند حدوث أي من الآتي. • مؤشر اعتام مصدر الطاقة
 - الجهاز غير موصل
- العارضة تضيئ بصورة متقطعة، معتمة، أو تصعب قراءتها
- انخفاض غير طبيعي لمستوى السماعات/ سماعات الرأس
 - تشويه الصوت الناتج
 - تداخل عرضي في الصوت عند العزف بأصوات مرتفعة
 - إنهيار مفاجئ في الطاقة عند العزف بصوت مرتفع
- تذبذب ضوء العارضة أو إعتامها عند العزف بصوت مرتفع
- الصوت الناتج مستمر حتى بعد أن تترك أو تنهي الضغط على مفتاح ما
 - إصدار صوت نغمة مختلف جذريا
 - نمط إيقاع غير طبيعي وعزف بنك الأغنية
- فقدان الطاقة، تشويه الصوت، أو مستوى حجم منخفض عند العزف من كومبيوتر متصل أو جهاز MIDI
 - تشوه في دخل الميكروفون
 - إعتام مؤشر مصدر القدرة عند إستخدام الميكروفون
 - أخفاق مفاجئ في القدرة عند إستخدام الميكروفون

∕_ تحذیر

إن سوء إستعمال البطاريات قد يتسبب في تسربهم مما ينتج عنه تلف للأشياء المجاوِرة، أو أن تنفجر، والذي يخلق خطر الحريق و الإصابة الشخصية. تأكد دائما من ملاحظة الإحتياطات التالية.

- لاتحاول تفكيك البطاريات مطلقاً ولا تسمح بأن يكونوا في دائرة قصيرة.
 - لا تعرض البطاريات مطلقاً إلى السخونة أو التخلص منهم بحرقهم.
 - لا تقم مطلقاً بخلط بطاريات قديمة بأخري جديدة.
 - - لا تقم مطلقاً بخلط بطاريات من أنواع مختلفة.
 - لا تحاول مطلقاً شحن البطاريات.
- تأكد من أن الأطراف الموجبة (+) والسالبة (-) للبطاريات يكونوا موجهين بطريقة صحيحة.

إن سوء إستعمال البطاريات قد تتسبب في تسربهم مما بنتج عنه تلف للأشياء المجاورة، أو أن تنفجر، والذي يخلق خطر الحريق والإصابة الشخصية. دائماً تأكد من ملاحظة الإحتياطات التالية.

- إستخدم فقط البطاريات المحددة للإستخدام مع هذا المنتج.
- أنزع البطاريات من المنتج إذا كنت تخطط لعدم إستخدامه لفترة طويلة.

Ar-13 627A-A-015A


امداد الطاقة

استخدام محول التيار المتردد AC

تأكد من استخدام المحول AC فقط المحدد للوحة المفاتيح هذه.

محول تيار متردد AC المحدد: 5-AD

[وحدة البناء]



أيضا لاحظ التحذيرات والإحتياطات التالية عند استخدام محول تيار متردد AC.

ً محذير

سوء إستعمال السلك الكهربائي للمهايئ AC يخلق خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية. دائماً كن متأكد من ملاحظة الإحتياطات التالية.

- تأكد من استخدام المهايئ AC المحدد فقط لهذا المنتج.
- إستخدم فقط مصدر القدرة الذي يكون جهده داخل المعدل المعلم على
- لاتقم بالتحميل الزائد على مخارج التيار الكهربائي والأسلاك الممتدة.
 - لاتقم مطلقاً بوضع أشياء ثقيلة على السلك أو تعريضه للحرارة
 - لاتقم مطلقاً بتعديل السلك أو تعريضه إلى الثني الزائد. لاتقم مطلقاً بثني أو شد السلك.
- إذا حدث تلف للسلك الكهربائي أو المقبس، أتصل بوكيلك الأصلي أو مقدم خدمة كاسيو CASIO المعتمدة.
- · لاتقم مطلقاً بلمس المهايئ AC بينما تكون يديك مبتلة. أن فعل هذا يخلق خطر الصدمة الكهربائية.
- أستخدم المهايئ AC في المكان حيث لايتعرض للإرتشاش 0 بالماء. الماء يخلق خطر الحريق والصدمة الكهربية. (8)
 - · لاتقم بوضع مزهرية أو أي وعاء آخر مملوء بسائل فوق المهايئ AC. الماء يخلق خطر الحريق والصدمة الكهربية.

۩ تنبيه

سوء إستعمال المهايئ AC يخلق خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية. دائماً كن متأكد من ملاحظة الإحتياطات التالية.

• لا تقم بوضع السلك الكهربائي قريباً من الموقد أو أي مصادر أخري

- لاتقم مطلقاً بجذب السلك عند نزعة من مخرج التيار الكهربائي. دائماً شد من المهايئ AC عند نزعه من قابسه.
- إدخل المهايئ AC داخل مخرج التيار بالحائط إلى أبعد مدي يصل إليه.
 - · قم بنزع مقبس المهايئ AC من مخرج التيار بالحائط أثناء العواصف الرَّعديةَ أو قبل الذهاب إلي رحلة ما أوَّ الغياب عن المنزل لفترة طويلة.
 - مرة واحدة على الأقل في السنة، انزع قابس المهايئ المتردد AC من خرج الحائط وامسح أي أتربة متراكمة على المنطقة المحيطة بنتوءات

- تأكد أن اللوحة في وضع الإيقاف قبل توصيل أو فصل محول التيار المتردد
- إن استخدام محول التيار المتردد AC لفترة طويلة قد يرفع درجة حرارته بحيث لا تستطيع لمسة. هذا عادي ولا يعني فقدان الوظيفة.

فصل الطاقة تلقائيا

عندما تكون مستخدما طاقة بطارية، فإن طاقة اللوحة تفصل تلقائيا عندما تتركها موصلة بدون أداء أي عملية لمدة حوالي ٦ دقائق. عند حدوث هذا، اضغط على الزر POWER/MODE لتعيد الطاقة موصلة مرة أخرى.

ملاحظة 🕳

· لا تظهر وظيفة فصل التيار تلقائيا (لا تعمل) عند استخدام محول التيار المتردد AC لتشغيل لوحة المفاتيح.

لإلغاء وظيفة فصل التيار تلقائيا

استمر في ضغط الزر TONE لأسفل أثناء تشغيل لوحة المفاتيح لتلغى وظيفة فصل التيار تلقّائيا.

ملاحظة 🕳

- · عند الغاء وظيفة فصل التيار تلقائيا، لا يمكن للوحة أن تنفصل أوتوماتيكيا مهما كان طول المدةِ التي تتركها فيها بدون اجراء أي عملية.
- · إيقاف القدرة تلقائياً يكون قابل للعمل مرة أخري عندما تقوم بتحويل قدرة لوحة المفاتيح لوضع التشغيل

الضوابط

كل ضبوطات اللوحة تعود الي قيمها الإبتدائية عندما يعاد تشغيل طاقة لوحة المفاتيح بعد إيقافها بعملية مفتاح POWER/MODE أو فصل أوتوماتيكي للطاقة.


Ar-14 627A-A-016A

التوصيلات

وحدة Phones/Output

قبل توصيل السماعات أو معدات خارجية أخرى، تأكد أو لا أن توقف ضبوطات مستوى الصوت الخاصة باللوحة والأجهزة المتصلة. بعد ذلك يمكنك ضبط المستوى للحد المطلوب بعد استكمال التوصيلات.

[وحدة البناء]



توصيل السماعات (شكل 🛈)

توصيل السماعات سوف يفصل الناتج من سماعات لوحة المفاتيح المثبتة، ولذلك يمكنك العزف حتى وقت متأخر من الليل بدون إزعاج أحد.

أجهزة السمع (شكل 2)

وصل لوحة المفاتيح بجهاز سمع باستخدام سلك كهربي تجاري بفيشة قياسية في أحد الأطراف ومقبسين PIN في الطرف الآخر. لاحظ أن المقبس القياسي الذي توصله مع اللوحة يجب أن يكون مقبس ستريو، وإلا ستكون قادرا على اخراج واحدة فقط من القنوات الإستريو. في هذا التشكيل، أنت عادة تضبط اختيار الإدخال لجهاز السمع إلى الوحدة (عادة موضحة AUX IN أو شيء مشابه) حيث يوصل السلك من لوحة المفاتيح. نرجو الرجوع إلى التعليمات التي تأتي مع الجهاز السمعي لمزيد من التفاصيل.


موسع الجهاز الموسيقي (شكل 3)

استخدم سلك توصيل تجاري* يمكن الحصول عليه وذلك لتوصيل اللوحة لموسع الحهاز الم سنقي.

* تأكد من استخدام سلك توصيل الذي له مقبس استريو قياسي في الطرف الذي توصله مع اللوحة، وموصل الذي يمد قناة مزدوجة (شمال ويمين) للموسع الذي توصله. ان نوع الموصل الخطأ في أى من الأطراف قد يسبب فقدان أحد القنوات الإستريو.

عند توصيله بموسع جهاز موسيقي، اضبط مستوى لوحة المفاتيح على مستوى منخفض نسبيا واجعل مستوى الناتج مضبوطا مستخدما تحكمات الموسع.

[مثال توصيلة]




ملاحظة

• يمكنك أيضا أن توصل وحدة MIDI إلى كمبيوتر أو متابع. انظر "MIDI" في صفحة Ar-30 للتفاصيل.

وحدة رافعة تدعيم

يمكنك توصيل بدالة تدعيم اختيارية (SP-2 أو SP-20) إلى وحدة SUSTAIN لتمكن القدرات الموضحة أسفل.




بدالة تدعيم

- مع نغمات البيانو، تهبيط البدالة يسبب تتباطؤ النوت، بدرجة كبيرة مثل بدالة تشتيت البيانو.
- مع نغمات الأورجون، تهبيط البدالة يسبب استمرار الصوت حتى يتم ترك البدالة:

كماليات واختيارات

استخدم فقط الكماليات والإختيارات المحددة للوحة المفاتيح هذه. إن استخدام وحدات غير موصوفة يسبب خطر الحريق، صدمة كهربية، وجروح شخصية.

عمليات أساسية



هذا الجزء يوفر معلومات عن أداء العمليات الأساسية للوحة المفاتيح.

عزف لوحة المفاتيح

كيفية العزف على لوحة المفاتيح

الى POWER/MODE الى NORMAL.



- إنها دائما فكرة جيدة أن تضبط لوحة المفاتيح عند مستوى منخفض نسبيا قبل العزف.
- إن الضغط على [▲] أو [▼] يؤدى الي ظهور ضبط المستوى الحالي في
 العارضة. اضغط على [▲] أو [▼] مرة أخرى لتغير الضبط.
 - 🕜 اعزف شيئا ما في اللوحة.

اختيار نغمة ما

لوحة المفاتيح هذه تأتى مع ١٠٠ نغمة مثبتة. استخدم الطريقة التالية لتختار النغمة التي تريد أن تستخدمها.

لتختار نغمة ما

- أوجد النغمة التي تريد أن تستخدمها في قائمة النغمة TONE ودون
- ليست كل النغمات المتاحة تظهر على قائمة النغمة المطبوعة على خزانة لوحة المفاتيح. لمعرفة القائمة الكاملة، أنظر «قائمة النغمة» بصفحة A-1.
 - TONE TONE RHYTHM SONG BANK SONG BA

استخدم أزرار الأرقام لكي تدخل رقم النغمة ذي الرقمين للنغمة التي تريد أن تختارها. مثال: لكي تختار "26 WOOD BASS"، ادخل 2 ثم 6.

RHSTHM-SONG BANK-

 الآن النوت المعزوفة في لوحة المفاتيح سوف تكون معزوفة بواسطة صوت سمعي خشبي جهير.

ملاحظة .

- دائما ادخل كل الأرقام الثلاثة لرقم النغم، شاملا صفر البداية (اذا وجد).
 اذا ادخلت رقم واحد أو أثنين ثم توقفت، فإن العارضة سوف تمسح أو توماتيكيا الذي ادخلته بعد ثوان قليلة.
 - يكنك أيضا أن تزيد على مراحل رقم النغم المعروض بالضغط على [+]
 وتنقصه على مراحل بالضغط على [-].
- ان نغمات تأثير الصوت مثل 77 VEHICLE سوف تصدر اصواتا بصورة افضل عندما تحتفظ بفتاح ما في لوحة المفاتيح مضغوطا.

تركيب النغمات

التالي يوضح نوعين من النغمات المركبة التي يمكن الحصول عليها.

النغمات ذات الطبقة (أرقام النغمات: 80 حتى 89)


مثال: 80 STR PIANO

هذه النغمة تعمل طبقة لنغمة الأوتار مع نغمة بيانو ولذلك كل منهما يصدر صوتا عندما تضغط مفتاح لوحة المفاتيح.

نغمات تقسيم (أرقام النغمات: 90 حتى 96)

مثال: BASS/PIANO

هذه النغمة تقسم لوحة المفاتيح ولذلك فإن أحد الأمدية يرمز الى نغمة صوت جهير والمدي الآخر يرمز الى نغمة بيانو.



627A-A-018A Ar-16



أصوات الطبلة أو النقر

مثال: PERCUSSION 99

هذه النغمة ترمز أصوات طبلة عديدة لـلوحة المفاتيح. انظر «قائمة آلات النقر أو الطبلة» أو النقر في صفحة A-6 لتفاصيل كاملة.

نغمات تأثير الصوت

مع نغمات تأثير الصوت 77 حتى 79، نوع الصوت الناتج يعتمد على المقطع او الأوكتاف حيث يوجد المفتاح الذي تضغطه. عند اختيار PHONE 78 فإن أنواع الأصوات المتاحة هي RING 2 ،RING 1 ،PUSH TONE 2 ،PUSH TONE 1، PISH TONE 3، .BUSY SIGNAL ,

إن المصطلح مقاطع يدل على أقصى عدد من النوت التي يمكنك عزفها في نفس الوقت. لوحة المفاتيح هذه بها ١٢ مقطع موسيقي، التي تحتوي النوت التي تعزفها مثل نماذج ألحان الإيقاع والمصاحبة الأوتوماتيكية والتي عزفت باللوحة. هذا يعني أنه عندما يعزف لحن ايقاع أو نموذج مصاحبة أوتوماتيكية بواسطة اللوحة، فإن رقم النوت (المقاطع) التي يمكن الحصول عليها لعزف اللوحة قد نقص. أيضا لاحظ أن بعض النغمات يوفر فقط ٦ مقطع.

• عند عزف لحن الإيقاع أو المصاحبة الأوتوماتيكية، فإن عدد الأصوات التي تعزف في نفس الوقت سوف تقل.

التمثيل العددي

عدد من النغمات التي يمكن الحصول عليه مع لوحة المفاتيح قد تم تسجيله ومعالجته بنظام يسمى التمثيل العددي. للتأكد من مستوّى عالي من الجودة النغمية، فإن التمثيل يؤخذ في مدى منخفض متوسط، مرتفع ثم تخلط لتمدك بأصوات التي هي قريبة من الأصَّلية بطريقة مدهشة. قد تلاحظ بعض الإختلافات الضئيلة في المستوى أو جودة الصوت لبعض النغمات عندما تعزفهم في أوضاع مختلفة في اللوحة. هذه نتيجة لا يمكن تجنبها من التمثيل المركب، وهي ليست علامة على فقدان الوظيفة.

إستخدام مقبس الميكروفون


إن توصيل ميكروفون متاح تجارياً لمقبس MIC يجعل من الممكن الغناء بالتوازي مع الألحان الداخلِية للوحة المفاتيح أو مع خرج من جهاز MIDI.عند توصيل ميكروفون ما، تأكد أولاً من ضبط (مستوى صوت المايك) MIC VOLUME إلى ضبط منخفض نسبياً، وبعد ذلك اضبط المستوى الذي ترغبه بعد التوصيل.

اضبط مقبض MIC VOLUME حتى يصبح على الجانب "MIN".



🕜 حول مفتاح تشغيل/ إيقاف ON/OFF الميكروفون إلى وضع التشغيل.

mic volume لكي تضبط مستوى صوت الميكروفون إلى المستوى الذي ترغبه.



· تأكد من إستخدام المفتاح ON /OFF للميكروفون لتحويل الميكروفون إلى وضع الإيقاف ولفصل الميكروفون من لوحة المفاتيح الموسيقية عندما لا تستخدمها.

نوع اللميكروفون الموصى به

• ميكروفون دينامي (حركي) (المقبس القياسي)

هام! ـ

تأكد من فصل الميكروفون من لوحة المفاتيح الموسيقية عندما لا تستخدمها.

العواء (ضوضاء التغذية الإسترجاعية)

أياً من الظروف التالية قد تسبب حدوث عواء (ضوضاء التغذية الإسترجاعية).


- تغطية رأس الميكروفونِ بيدكِ
- وضع الميكروفون قريباً جداً من سماعة ما

إذا حدث عواء، جرب إبعاد الميكروفون بعيداً عن الرأس، وحركه بعيداً عن أي

ضوضاء التشوش

الإضاءة الفلورونسية قد تتسبب في حدوث ضوضاء التشوش في إشارة الميكروفون. عندما يحدث هذا، تحركُ بعيداً عن الإضاءة التي تتوقع أَن تكون سبب التشوش.

المصاحبة الأوتوماتيكية



لوحة الفاتيح هذه تعزف أو توماتيكيا أجزاء صوت جهيرة وأنغام بالتتابع مع الأوتار التي تعزفها بأصابعك. إن أجزاء الصوت الجهير والأوتار يتم عزفها باستخدام الأصوات والنغمات التي اختيرت أوتوماتيكيا بالتتابع مع لحن الإيقاع الذي تستخدمه. كل هذا يعني أنك تحصل على مصاحبات كاملة، حقيقية لنوت اللحن الذي تعزفه باستخدام يدك اليمني، خالقا الإحساس بجموعة شخص واحد.

اختيار لحن ايقاع

هذه اللوحة توفر لك ١٠٠ لحن ايقاع موجودة مثبتة والتي يمكنك أن تختارها مستخدما الطريقة التالية.

لتختار لحن ايقاع

- اوجد لحن الإيقاع الذي تريد أن تستخدمه في قائمة الإيقاع RHYTHM ودون رقم الإيقاع الخاص به.
- ليست كل الإيقاعات المتاحة تكون موضحة في قائمة الإيقاع المطبوعة على خزانة لوحة المفاتيح الموسيقية. من أجل الحصول على قائمة كاملة، انظر «قائمة الإيقاع» بصفحة A-A.
 - اضغط الزر RHYTHM.



استخدم مفاتيح الأرقام لإدخال رقم لحن الإيقاع ذي الثلاث أعداد للحن الذي تريد أن تختاره. مثال: لتختار "AWALTZ"، اضغط 6، ثم 4.



ملاحظة

- "OO CLUB POP" هي ضبط لحن الإيقاع آلإبتدائي المسجل عندما تشغل طاقة لوحة المفاتيح.
- يكنك أيضا أن تزود لحن رقم الإيقاع المعروض بالضغط على [+] وأن تنقصه بالضغط على [-].

عزف لحن إيقاع ما

استخدم الطريقة التالية لتبدأ وتوقف عزف لحن الإيقاع.

لعزف لحن إيقاع ما

- NORMAL الى POWER/MODE الى NORMAL.
- اضغط الزر START/STOP لتبدأ عزف لحن الإيقاع المختار حاليا.
- لكى توقف عزف لحن الإيقاع، اضغط الزر START/STOP مرة أخرى.

ملاحظة 🛚

 كل مفاتيح اللوحة هي مفاتيح ميلودي بينما يكون مفتاح POWER/MODE مضبوطا الى NORMAL.

627A-A-020A Ar-18

تضبيط اللحن

يمكنك تضبيط لحن عزف الإيقاع خلال مدى من 20 حتى 255 ضربة في الدقيقة. تضبيط اللحن يطبق على عزف وتر المصاحبة ألأوتوماتيكية، وعمليات بنك الأغنية.

لضبط اللحن

- استخدم الأزرار TEMPO (▲/▼) لتضبط اللحن.
 - ▲: يزود قيمة سرعة الإيقاع.
 - ▼: ينقص قيمة سرعة الإيقاع. مثال: استمر في الضغط على الذر

مثال: استمر في الضغط على آلزر ▼ حتى تكون قيمة اللحن 110 في العارضة.




بلاحظة 🗕

 ان الضغط على زرى TEMPO (▲ و♥) في نفس الوقت يعيد ضبط اللحن للقيمة الإبتدائية المسجلة للحن الإيقاع المختار حاليا.

حول مترونوم أو هيئة الرسم

مترونوم أو هيئة الرسم تظهر في العارضة مع قيمة اللحن وضربة لحن الإيقاع أو نغمة مثبتة. مترونوم أو هيئة الرسم تساعدك أن تحافظ على الوقت بينما تعزف مع لحن الإيقاع أو نغمة مثبتة.



استخدام المصاحبة الأوتوماتيكية

الطريقة التالية توضح كيفية استخدام خاصية المصاحبة الأوتوماتيكية في لوحة المفاتيح. قبل البدء، يجب أو لا أن تختار لحن الإيقاع الذي تريد أن تستخدمه وتضبط عزف لحن الإيقاع للقيمة الى تريدها.

لاستخدام المصاحبة الأوتو ماتبكبة



🕜 اضغط الزر START/STOP لكي تبدأ عزف لحن الإيقاع المختار حاليا.



احرت و مرس. • إن الطريقة الحقيقة التي يجب استخدامها لعزف و تر ما تعتمد على موضع مفتاح POWER/MODE. ارجع الى الصفحات التالية للتفاصيل عن

عزفّ الوتر.

CASIO CHORD هذه الصفحة Ar-20 صفحة FINGERED



التصبيع الأساسى للوتر الحالى (قد يكون مختلف عن الوتر الذى يعزف حقيقيا فى لوحة الماتيح.)

لكي توقف عزف المصاحبة الأوتوماتيكية، اضغط الزر /START START مرة أخرى.

لحن كاسيو CASIO CHORD

هذه الطريقة من عزف اللحن تجعل بالإمكان لأي شخص ليعزف الألحان بسهولة، بغض النظر عن المعرفة الموسيقية السابقة وكذلك الخبرة. التالي يوضح «لوحة مفاتيح المصاحبة» CASIO CHORD و «لوحة مفاتيح ميلودي» ويخبرك كيف تعزف CASIO CHORDs.

مصاحبة لوحة المفاتيح CASIO CHORD ولوحة ميلودي



ملاحظة.

لوحة مفاتيح المصاحبة يمكن استخدامها لعزف الأوتار فقط.
 لا ينتج أي صوت اذا كنت تحاول عزف نوت ميلودي المفردة في لوحة مفاتيح المصاحة.

أنواع الأوتار

مصاحبات CASIO CHORD تجعلك تعزف أربعة أنواع من الأوتار مع أقل تصبيع.

مثال	أنواع الأوتار
C Major (C)	أوتار رئيسية اسماء الأوتار الرئيسية موضحة أعلى مفاتيح لوحة المصاحبة. لاحظ أن الوتر الناتج عند ضغط لوحة المصاحبة لا يغير المقطع، بغض النظر عن أي مفتاح تستخدمه لعزفه.
C minor (Cm)	أوتار صغرى (m) بمفتاح لعزف وتر أصغر، احتفظ بفتاح الوتر الرئيسي مضغوطا واضغط أي مفتاح آخر من لوحة المصاحبة يكون موضوعا على يمين مفتاح الوتر الرئيسي.
C seventh (C7)	الأوتارالسابعة (7) لتعزف نغم سابع، احتفظ بمفتاح الوتر الرئيسي مضغ وطا واضغط أي مفتاحين آخرين من لوحة المصاحبة موضوعين على يمين مفتاح الوتر الرئيسي.
C minor seventh (Cm7)	الأوتار السابعة الصغرى (m7) الأوتار السابعة الصغرى (m7) لعزف الوتر السابع الأصغر، احتفظ بمفتاح الوتر الرئيسي مضغوطا وأضغط أي ثلاثة مفاتيح آخرين من لوحة مفاتيح المصاحبة يكونوا موضوعين على يمين مفتاح الوتر الرئيسي.

• ليس هناك أي اختلاف سواء ضغطت المفاتيح السوداء أو البيضاء عل يمين مفتاح النغم الرئيسي عند عزف الأوتار الصغرى والسابعة.


FINGERED الأصابع

FINGERED توفر لك ما مجموعة ١٥ أنواع مختلفة من الأوتار. التالي يوضح FINGERED «لوحة مفاتيح المصاحبة» و«لوحة مفاتيح ميلودي» ويخبرك كيف تعزف وتر جذر-C مستخدما FINGERED.

لوحة مفاتيح مصاحبة ولوحة مفاتيح ميلودي FINGERED



• لوحة مفاتيح المصاحبة يمكن أن تستخدم لعزف الأوتار فقط. لن ينتج أي صوت إذا حاولت عزف نوت ميلودي المفردة في لوحة مفاتيح المصاحبة.



أنظر «خريطة وتر الأصابع» في صفحة 4-A للتفاصيل عن عزف الأوتار مع الجذور الأخرى.


- الأصابع المقلوبة لا يمكن استخدامه. أوطى نوته هي الجذر. :*1
 - نفس الوتر يمكن عزفه بدون الضغط على الخامس G. :*2

ملاحظة 🕳

- · فيما عدا الأوتار المحددة في النوتة الشيخ أعلاه، الأصابع المقلوبة (هذا يعني عزف E-G-C أو G-C-E بدلا من C-E-G)
- سوف ينتج نفس الأو تارمثل الأصابع القياسية. فيما عدا الإستثناء المحدد في النوتة على على المفاتيح التي تصنع الوتر يجب أن تكون مضغوطة. إن الفشل في ضغط حتى مفتاح واحد سوف لا يعزف

وتر FINGERED المطلوب.

Ar-20 627A-A-022A



نموذج ملىء الفراغ

نماذج ملىء الفراغ تجعلك تغير لحظيا نموذج لحن الإيقاع لتضيف بعض منوعات من ابداعاتك المسلية.

الطريقة التالية توضح كيف تستخدم خاصية مليء الفراغ.

لإدخال مليء فراغ

- 🚺 اضغط على الزر START/STOP لتبدأ عزف لحن ايقاع.
- اضغط على الزر SYNCHRO/FILL-IN لتدخل غوذج ملىء الفراغ للحن الإيقاع الذي تستخدمه.

بدء تزامن المصاحبة الأوتوماتيكية مع عزف لحن الإيقاع

يمكنك ضبط لوحة المفاتيح لتبدأ عزف لحن الأيقاع في نفس الوقت تعزف المصاحبة في لوحة المفاتيح.

الطريقة التالية توضح كيفية استخدام بدء التزامن. قبل البدء، يجب أن تختار أولا الإيقاع الذي تريده، اضبط العزف، واستخدم مفتاح POWER/MODE لتختار طريقة عزف الوتر التي تريد أن تستخدمها (CASIO CHORD, FINGERED).

لاستخدام بدء التزامن

اضغط الزر SYNCHRO/FILL-IN لكي تضع لوحة المفاتيح في وضع أو تهيئة بدء التزامن.





ملاحظة

- إذا كان مفتاح POWER/MODE مضبوطا على NORMAL، فقط لحن الإيقاع يعزف (بدون وتر) عندما تعزف في لوحة مفاتيح المصاحبة.
- لكى تلغى وضع أو تهيئة بدء التزامن، اضغط الزر SYNCHRO/FILL-IN
 مرة واحدة أخرى.

تضبيط مستوى المصاحبة

يمكنك ضبط مستوى أجزاء المصاحبة كقيمة في المدى من 0 (حد أدني) حتى 9.

اضغط الزر ACCOMP VOLUME.




استخدم أزرار الأرقام أو أزرار [-]/[+] لتغير قيمة ضبط المستوى الحالى. مثال: 5



ملاحظة 🛮

- قيمة مستوى المصاحبة الحالية التي تظهر في الخطوة ١ تمسح أو توماتيكيا من
 العارضة إذا لم تدخل أي شيء خلال خمس ثواني تقريبا.
- ضغط [+] و[-] في نفس الوقت يضبط أوتوماتيكيا مستوى المصاحبة الى 7.

استخدام بنك الأغنية



إختيار من ١٠٠ نغمة من بنك الأغنية تأتي مثبتة لمتعة الإستماع أو متعة عزفهم. يمكنك إيقاف جزء اليد-اليسرى أو جزء اليد-اليمنى لتتدرب مع الجزء المتبقى، وحتى العارضة تبين لك أى مفاتيح يجب ضغطها وأى أصابع يحب استخدامها.

إعادة عزف لحن ما لبنك الأغنية

كيفية إعادة عزف لحن ما لبنك الأغنية

- اضبط مفتاح POWER/MODE الى FINGERED ،NORMAL ، أو CASIO CHORD .
 - اضبط الحجم الرئيسي وحجم المصاحبة.
 - اضغط الزر SONG BANK لكي تدخل وضع بنك الأغنية.

تظهر عند ضغط الزر SONG BANK رقم الأغنية اسم الأغنية




استخدم قائمة بنك الأغنية لتجد النغمة التي تريد أن تعيد عزفها، ثم استخدم أزرار الأرقام لكي تدخل رقم النغمة ذي الرقمين. مثال: لتختار "ALOHA OE"، ادخل 5 ثم 0.



ملاحظة

- "(TITANIC THEME)" هي ضبط نغمة "OO MY HEART WILL GO ON الماتتح.
- يكنك أيضا أن تزود رقم النغمة المعروضة بالضغط على [+] وتنقصها
 الضغط على [-].
- قبل التقدم للخطوة التالية، والتي في الواقع تبدأ إعادة العزف، يمكنك ضبط اللحن (صفحة Ar-16) لجزء الميلودي، أو الطحل جزء اليد-اليسري أو جزء اليد-اليمني (صفحة Ar-24).
 - اضغط الزر PLAY/PAUSE لكى تبدأ عزف النغمة.



آ اضغط الزر STOP لكي توقف إعادة عزف نغمة بنك الأغنية.

627A-A-024A Ar-22

إيقاف عزف نغمة بنك الأغنية

🚺 بينما تعزف نغمة بنك الأغنية، اضغط الزر PLAY/PAUSE لتوقفها.



لكي تستأنف العزف، اضغط الزر PLAY/PAUSE مرة أخرى.

لتسريع الإرتداد أو الحركة العكسية أثناء إعادة العزف

سينما يكون إعادة العزف في تطور، استمر في الضغط على الزر REW.



- تصدر أصوات بيب أثناء أداء عملية تسريع الإرتداد أو الحركة العكسية لكى تعطيك فكرة عن أين يكون موضعك في النغمة.
 ١ صوت بيب: تدل على تغيير لقياس آخر.
 ٢ أصوات بيب: تدل على بداية النغمة.
 - لكي تستأنف إعادة العزف الطبيعي، اترك الزر REW.

لتسريع التقدم للأمام أثناء إعادة العزف

بينما يكون إعادة العزف في تطور، استمر في الضغط على الزر FF.



- تصدر أصوات بيب أثناء تسريع التقدم للأمام لكى تعطيك فكرة عن أين يكون موضعك في النغمة.
 ١ صوت بيب: تدل على تغيير لقياس آخر.
 ٣ أصوات بيب: تدل على انتهاء النغمة.
 - الكي تستأنف إعادة العزف الطبيعي، اترك الزر FF.


ملاحظة 🗕

- في كل مرة تختار نغمة بنك أغنية جديدة، فإن النغمة، العزف، ولحن الإيقاع المبرمجين للنغمة يختاروا أوتوماتيكيا. يمكنك تغيير صوت النغمة وعزفها أثناء إعادة العزف، لكن لا يمكنك تغيير لحن الإيقاع.
- بحكنك أيضا تضبيط مستوى المصاحبة (صفحة Ar-21) للنغمات 00 حتى
 80.

عارضة وضع بنك الأغنية

في وضع بنك الأغنية، العارضة توضح معلومات متنوعة عن النغمة التي تعزف.

[عارضة إعادة العزف]



ملاحظة ـ


• أسماء الأوتار لن تعرض للأغاني من 81 حتى 99.

تضبيط عزف نغمة بنك الأغنية

لتغيير عزف نغمة بنك الأغنية

العزف يكن ضبطه خلال مدى من 20 حتى 255 ضربة في الدقيقة. إن ضبط العزف يمكن تضبيطه أثناء إيقاف النغمة، إعادة العزف، أو القطع.

- استخدم أزرار TEMPO [▼/▲] لتضبط العزف.
 - ▲: كل ضغطه تزود القيمة
 - ▼: كل ضغطه تنقص القيمة



ملاحظة

- إن الضغط على كل من الزرين TEMPO [▲] و [▼] في نفس الوقت يعيد ضبط العزف الى القيمة سابقة الضبط للنغمة سابقة الضبط.
- نغمات بنك الأغنية 81 حتى 99 مرتبة بحيث أن عزوفاتهم تتغير خلال النغمات. إذا استخدمت الطريقة السابقة لتغير ضبط العزف أثناء عزف أحد هذه النغمات، إلا أن، العزف الذي تضبطه يستخدم لكل النغمة بدون تغيير أي جزء خلاله.

تغيير نغمة اللحن الميلودي لبنك الأغنية

يمكنك اختيار أي واحدة من نغمات لوحة المفاتيح الـ ١٠٠ لتستخدم لتعزف جزء الميلودي لنغمة بنك الأغنية. ضبط النغمة يمكن تغييره أثناء إيقاف النغمة أو إعادة العزف.

أثناء إعادة عزف أغنية ما، اضغط الزر TONE.



وجد النغمة التي تريدها في قائمة النغمات، ثم استخدم أزرار الأرقام أو الأزرار [+] و[-] لتحدد رقم النغمة. مثال: لتختار "VIOLIN"، ادخل 3 ثم 0.



ملاحظة 🕳

- إن الضغط على كل من الزرين [+] و[-] في نفس الوقت يختار PIANO 00"
 "1.
- مع النغمات ذات-اليدين (81 حتى 99)، يمكنك اختيار نغمات لكل من جزء اليد اليسري وجزء اليد اليمني.
- · لكي تعيد نغمة بنك الأغنية الى ضبوطاتها الأصلية، ببساطة اختر تلك النغمة مرة إخرى.

العزف مع نغمة بنك الأغنية

كل نغمة من بنك الأغنية لها جزء يد-يسرى (المصاحبة) وجزء يد-يمنى (الميلودى). يمكنك إيقاف جزء اليد اليسرى أو جزء اليد اليمنى من نغمات بنك الأغنية وعزف الجزء المتبقى في لوحة المفاتيح.

81 حتى 99	00 حتى 80	أرقام النغم
بيانو منفرد	مصاحبة-أوتوماتيكية	نوع المصاحبة
نوت اليد-اليسري	مصاحبة-أوتوماتيكية (طبلة، جهير، أوتار)	جزء اليد-اليسرى
نوت اليد-اليمني	الميلودي	جزء اليد-اليمنى

للعزف مع نغمة بنك الأغنية

- قم بأداء الخطوات ١ حتى ٤ تحت "كيفية إعادة عزف لحن ما لبنك الأغنية التي تريد أن تعزف معها.
- اضغط الزر RIGHT ON/OFF او LEFT ON/OFF للجزء الذي تريد ان ته قفه.
- اضغط الزر RIGHT ON/OFF لتفصل جزء اليد اليمنى (الميلودي)، أو الزر LEFT ON/OFF لتفصل جزء اليد اليسرى (المصاحبة).
- حالة التشغيل/ الإيقاف لكل جزء مبينة بالحروف (1 أو R) التي تظهر داخل عقرب الرسومات في العارضة. الجزء في وضع التشغيل عندما يكون حرفه معروضا، وفي وضع الإيقاف عندما يكون حرفه غير معروض.



627A-A-026A Ar-24



صوت التصفيق

عندما تفصل جزء اليد-اليسري أو اليد-اليمني لنغمة بنك الأغنية وتعزفها بالراجع، فإن صوت تصفيق سوف ينتج عند الوصول لنهاية النغمة.

لإيقاف صوت التصفيق

اضغط الزر STOP والزر STOP والزر LEFT ON/OFF في نفس الوقت.



• الضغط على الزر STOP والزر STOP والزر LEFT ON/OFF في نفس الوقت مرة اخرى يعيد تشغيل صوت التصفيق.

إعادة عزف كل ألحان بنك الأغاني في تتابع

- 🚺 استخدم الزر TONE أو RHYTHM لتغير الى أي وضع آخر غير وضع بنك الأغنية.
- تأكد أن نقطة ما ليست في العارضة مجاورة لمؤشر SONG BANK.



- اضغط الزر PLAY/PAUSE لتبدأ إعادة عزف نغمات بنك الأغنية مبتدئا من النغمة 00.
- لتو قف إعادة عزف نغمات بنك الأغنية، اضغط الزر STOP. • إن قطع إعادة العزف أوتوماتيكيا سوف يلغى تتابع إعادة العزف لكل نغمات بنك الأغنية. إن إعادة-بدء إعادة العزف يؤدى الى تكرار إعادة العزف للنغمة الحالية فقط.

اضغط الزر PLAY/PAUSE لتبدأ عزف نغمة بنك الأغنية.

• فقط الجزء (الميلودي أو المصاحبة) الذي في وضع التشغيل يكون معروضا، ولذلك يمكنك عزف جزء آخر في لوحة المفاتيح.



- المفاتيح التي يجب أن تضغطها مبينة في لوحة مفاتيح رسم العارضة.
- يمكنك ضغط الأزرار RIGHT ON/OFF أو LEFT ON/OFF لكى تشغل و توقف الأجزاء بينما يكون إعادة العزف في تطور.
 - کی تنهی إعادة العزف، اضغط الزر STOP.

أنغام المصاحبة التلقائية (عدد الأنغام من 00 إلى 80)


أثناء إعادة العزف لهذه الأنغام في وضع بنك الأغنية، فإن طريقة خواص الوتر لليد اليسرى دائماً تكون FINGERED لهذه الأنغام، وذلك بصرف النظر عن وضع ضبط المفتاح POWER/MODE.

النغمات ذات اليدين (عدد الأنغام 81 حتى 99)

أثناء إعادة العزف لهذه الأنغام في وضع بنك الأغنية، فإن وظائف لوحة المفاتيح بأكملها تعمل وكإنها لحن، وذلك بصرف النظر عن وضع ضبط المفتاح /POWER

- مع النغمات ذات-اليدين (81 حتى 99)، لا يمكنك إيقاف كل من اجزاء اليد-الَّيسري واليد-اليمني في نفس الوقت. إن إيقاف جزء ما سوف يشغل الجزء الآخر أوتو ماتيكيا.
- نغمة بنك الأغنية المختارة تستمر في التكرار حتى توقف إعادة العزف بالضغط على الزر STOP.
- ضبط مستوى المصاحبة (صفحة Ar-21) تؤثر على نغمات المصاحبة-الأوتوماتيكية (00 حتى 80) فقط.
- اسماء الأوتار لن تعرض أثناء إعادة عزف النغمات ذات-اليدين (81 حتى
- إيقاف كل من اجزاء اليد-اليسرى واليد-اليمني لنغمات المصاحبة-الأوتوماتيكية (00 حتى 80) تؤدى الى تلاشى المصاحبة التي تعزف.

استخدام كتاب الوتر



إن خاصية كتاب الوتر للوحة المفاتيح هذه تجعل بالإمكان لك أن تبحث عن المعلومات حول الأوتار بسرعة وبسهولة. ببساطة ادخل اسم الوترثم أن مفاتيح اللوحة التي يجب

اللوحة التي يجب أن تضغطها، الأصابع التي يجب أن تستخدمها،والنوت التي تكون الوتر تظهر في العارضة مع اسم الوتر.

ما هو الوتر؟

الوتر يتكون من نوتة أصل، والتي يتراكم عليها عدد من النوت الأخرى. العديد من الأوتار المختلفة يمكن تخليقها بتغيير النوت المتراكمة على الأصل.

<مثال: الوتر C>




اسماء الأوتار

الأوتار تسمى باستخدام حروف الحالة الأعلى من A حتى G، التى تبين النوتة الأصل للوتر. إذا كانت النوتة الأصل حادة أو مستوية، فإن الوتر نفسه يكون حادا أو مستويا. اسم الوتر قد يكون أيضا متبوعا بدرجة الرقم أو رموز أخرى التى تبين خصائص محددة عن الوتر.

<أمثلة>

<u>C</u>	حاد # الأصل	مستوى ع B الأصل	الأصغر Am الأصل	حاد متناقص C# dim الأصل
السابع الدزجة _7_	الأساسى السابع FM7 الأصل الدرجة الأصل		الرابع المستمر ESUS4 الأصل	

<اسماء النوت>



الحواد والمستويات يمكن الإشارة اليها باستحدام أى من الأسماء المبينة هنا. الأسماء في الصف الأعلى من هذا الرسم التوضيحي تستخدم بهذه اللوحة، لأنهم هم الأسماء الأكثر استعمالا في الرموز المسيقية.

الأشكال المقلوبة

يوجد عدد من الطرق المختلفة لتعزف نفس الوتر. الشكل المختلف عن الشكل الأساسي لكنه مازال ينتج نفس الوتر يسمى «الشكل المقلوب».

< مثال: الوتر C>

كل من التالي هي أوتار C.



627A-A-028A Ar-26

TEMPO- 4 MAIN-VOLUME


<مثال: F#m7-5>



عارضة المدرج الموسيقى مفاتيح اللوحة تستخدم

- وتأكد أن اسم الوتر المعروض في العارضة هو الواحد الذي تريده. اذا لم يكن، كرر الأعلى من خطوة ٢.
- اذا كان الوتر صحيحا، يمكنك رؤية أصابعه في لوحة مفاتيح الرسم. حاول عزف الوتر في اللوحة.

<مثال>




للاحظة ـ

- إن وضع الأصابع الذي يظهر في الالعارضة هو وضع أصابع واحد
 قياسي. بمكنك أيضا استخدام أوضاع أصابع أخرى لتطابق حجم يديك
 أو لتجعل من الأسهل أن تتقدم من أو الى الأوتار المجاورة.
 - يمكنك أيضا استخدام الأزرار [+] و[-] لتغير اسم الوتر المعروض.
- النغمة المستخدمة لإصدار صوت الأوتار التي تعزفها في لوحة مفاتيح المصاحبة أثناء استخدام كتاب الوتر هي نفس النغمة المستخدمة بجزء المصاحبة الخاص بلحن الإيقاع التي تم اختيارها قبل أن تدخل وضع كتاب الوتر. معتمدا على لحن الإيقاع الذي اختير، بعض النوت التي تكون وتر ما قد يتم حزفها عندما تعزف الوتر في لوحة المصاحبة في وضع كتاب الوتر. هذا يرجع إلى خاصبة تحويل الوتر الداخلية، الترتيبات، وقيود التواكب. نتيجة لهذا، يجب عليك دائما أن تعزف الأوتار المبينة في العارضة في لوحة المبلودي (المدي الذي ليس له اسماء وتر طبع أعلى المفاتيح).


البحث عن وتر ما باستخدام كتاب الوتر


🚺 اضغط الزر CHORD BOOK لتدخل وضع كتاب الوتر.



- ل اضغط الزر CLEAR.
- هذه الخطوة ضرورية لتمسح أي ادخال سابق لاسم وتر.
- اذا كان اسم الوتر الذي تخطط أن تدخله وتر غير -أساسي، استخدم ازرار مواصفات الوتر لتحدد نوع الوتر.
- أنواع الأوتار مبينة باستخدام الحروف الصغيرة أعلى أزرار مواصفات الوتر.
 - الأُوتَار غير-الأساسية تشمل الأوتار الأصغر، السابع، المستمر، الخ.
 - انظر صفحة Ar-28 للتفاصيل عن ازرار مواصفات الوتر .
 - تخطى الخطوة ٣ اذا كنت تريد ادخال اسم وتر رئيسي.

<مثال: F#m7-5>





- اضغط مفتاح لوحة مفاتيح المصاحبة المناظر للنوتة الأصل من الوتر.
- شرطة تظهر في مكان اسم الوتراذا كان الوتر لا يمكن التعرف عليه باللوحة.
 - لكى تحدد #F، مثلا، اضغط المفتاح #F.
- المفتاح الذي تضغطه مبين في لوحة مفاتيح الرسم ويصدر صوت الوتر المناظر.

Ar-27



المفاتيح المصححة <u>لاسماء الوتار</u>

		<u> </u>	
المفتاح المصحح	المرجع	الرموز والاسم	نوع الوتر
		C (الرئيسى C)	الرئيسى
+ 7		Cm (الأصغر C)	الأصغر
• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	C+5	Caug (المزيد C)	المزيد
		Csus4 (الرابع المستمر C)	المستمر ٤
+ 7 B B B B B B B B B B B B B B B B B B	C°	Cdim (المتلاشي C)	المتلاشى
• 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		C7 (السابع C)	السابع
	السابع Cmaj7 CΔ7	CM7 (الرئيس <i>ي</i> C)	السابع الرئيسي
• 7 R P		Cm7 (السابع الاصغر C)	السابع الاصغر
		CmM7 (السابع الرئيسي الاصغر C)	السابع الرئيسي
• 7 (R) • 1 (S) • 1 (S	Co	5-7m7 (السابع الاصغر المستوى خمسة C)	الأصغر ٧-٥

المفتاح المصحح	المرجع	الرموز والاسم	نوع الوتر
• 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		C7sus4 (السابع المستمر الرابع C)	۷ مستمر ٤
+ 7 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Cadd9 (اضف التاسع C)	اضف ۹
+ 7 (1) 9		20 Cm (الأصغر يضف التاسع C)	الاصغر اضف ۹
* 7 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1	C7 ¹ 5	7-5 السابع-٥ (السابع المستوى خمسة C)	السابع-٥
		Cdim7 المتلاشى٧ (السابع المتلاشى (C	المتلاشي٧


• ولأن أوضاع اصابع الأوتار التي تظهر في العارضة مختارة لتسمح بعزف الوتر خلال لوحة المصاحبة، فإن اشكال الأوتار المقلوبة (صفحة Ar-26) تقترح في الغالب. اشكال الأوتار المقلوبة مفيدة لكي تساعدك أن تتعلم

تعزف مختلف الأوتار التي تجعل بالإمكان أن تتحرك من وتر لآخر بأقل حركة يد. هذه الأشكال تكون في متناول يدك عند استخدام عزف المصاحبة الأوتوماتكية FINGERED.

- بينما يكون اسم وتر ما في العارضة، يكنك ضغط المفاتيح في لوحة المصاحبة لتستنتج وضع الأصابع لنفس الوتر مع أصل مختلف. • يمكنك أيضا التحرك خلال اسماء الأوتار باستخدام الأزرار [+]
- أوضاع اصابع الأوتار التي تظهر في العارضة تكونت باستخدام المفاتيح فقط خلال المدى من لوحة المصاحبة (أقصى ١٨ مفتاح من اليسار). الأوتار التي لايمكن تكوينها باستخدام المفاتيح خلال هذا المدي لن تعرض.

Ar-28 627A-A-030A

ضبوطات لوحة المفاتيح



نقل لوحة المفاتيح

النقل يمكنك من رفع و تخفيض كل اللوحة في وحدات نصف نغمة. اذا كنت تريد أن تعزف مصاحبة لمطرب الذي يغني في مفتاح ما مختلف عن لوحة المفاتيح، مثلا، ببساطة استخدم النقل لتغير مفتاح اللوحة.

لنقل لوحة المفاتيح

اضغط الزر TRANSPOSE/TUNE/MIDI حتى تظهر شاشة النقل في العارضة.



استخدم الأزرار [+] و [-] لتغير ضبط النقل للوحة المفاتيح. مثال: لكي تنقل لوحة المفاتيح خمس وحدات نصف نغمة لأعلى.



ملاحظة .

- لوحة المفاتيح يمكن نقلها خلال مدى 6-حتى 5+.
- ضبط النقل الإبتدائي المسجل هو "0" عند توصيل تيار اللوحة.
- اذا تركت شاشة النقل في العارضة لحوالي خمس ثواني بدون فعل أي شيء،
 فإن الشاشة تمسح أو توماتيكيا.
 - ضبط النقل أيضاً يؤثر على المصاحبة الأوتوماتيكية.
- إعادة عزف نغمة بنك أغنية يعيد أو توماتيكياً ضبط النقل الى النقل الإبتدائي القياسي "0".
- مدى الخطوة المسموح به الذي يمكنك النقل داخله يعتمد على النغمة التي
 تستخدمها. إذا كانت عملية نقل ما يتسبب في أن نوتة ما تصبح خارج مدى
 الخطوة للنغمة التي تستخدم حالياً، تعزف لوحة المفاتيح أتوماتيكياً نفس النوتة
 في أقرب جواب موسيقي يقع داخل مدى الخطوة للنغمة التي تقوم
 بإستخدامها.

تنغيم لوحة المفاتيح

خاصية التنغيم تمكنك من تنغيم لوحة المفاتيح ناعما لتطابق تنغيم جهاز موسيقي آخر.

لتنغيم لوحة المفاتيح

اضغط الزر TRANSPOSE/TUNE/MIDI مرتين لكي تعرض شاشة التنغيم.

TONE-RHYTHM-SONG BANK-

استخدم الأزرار [+] و [-] لتغير ضبط التنغيم للوحة المفاتيح. مثال: لكي تخفض التنغيم بمقدار 20.



للاحظة

- لوحة المفاتيح يمكن تنغيمها خلال مدى 50- حتى 50+ سنت.
- * 100 سنت تكافئ نصف نغمة. • ضبط التنغيم الإبتدائي المسجل هو "00" عند توصيل تيار اللوحة.
- اذا تركت شاشة التنغيم في العارضة لحوالي خمس ثواني بدون فعل أي شيء، فإن الشاشة تمسح أوتوماتيكيا.
 - ضبط التنغيم أيضا يؤثر على المصاحبة الأوتوماتيكية.
- إعادة عزف نخمة بنك أغنية يعيد أوتوماتيكيا ضبط التنغيم الى التنغيم الإبتدائي القياسي "00".


Ar-29 627A-A-031B



ما هو MIDI؟

الحروف Musical Instrument Digital Interface وهو اسم المحروف المتعاللة والتي تجعل بالإمكان تبادل الموصلات والأجهزة الرقمية القياسية والمعروفة عالميا والتي تجعل بالإمكان تبادل البيانات الموسيقية بين الأجهزة الموسيقية والكمبيوتر (الماكينات) المنتجة بواسطة مصنعين آخرين.

توصيلات MIDI



MIDI العام

MIDI العام تصف قياسيا بيانات MIDI لكل أنواع مصادر الصوت، بغض النظر عن المصنع. MIDI العام تحدو هذه العوامل مثل ترقيم النغم، أصوات الطبلة، وقنوات MIDI المتاحة لكل مصادر الصوت. هذا الوصف يجعل بالإمكان لكل أجهزة MIDI أن تنتج نفس الفروق عند عزف بيانات MIDI العام، بغض النظر عن المصنع لمصدر الصوت.

رغم أن مصدر الصوت للوحة المفاتيح هذه غير مطابق مع MIDI العام، لايزال بالإمكان أن توصل اللوحة إلى كومبيوتد أو جهاز MIDI آخر لكي تعيد عزف بيانات MIDI العام التي هي متوفرة بكثرة في المحلات، عبر شبكات الكومبيوتر، ومن مصادر أخرى.

ملاحظة 🕳

- بيانات MIDI العام التي عملت من عدد كبير من الأجزاء قد لا تعزف صحيحا في لوحة المفاتيح هذه.
- سوف تملك اكثر اعادة العزف نجاحا لبيانات MIDI العام التي لها أجزاء قليلة والتي عملت من بيانات في القنوات ١٠، ٣، ٢، ٣ ، ٤ ، و ١٠.

الرسائل

يوجد تنوع واسع من الرسائل معرفة تحت MIDI القياسي، وهذا القسم يفصل الرسائل المحددة التي يمكن ارسالها واستقبالها بلوحة المفاتيح هذه.

NOTE ON/OFF تشغيل وإيقاف الملاحظة


هذه الرسالة ترسل بيانات عندما تضغط مفتاح ما (NOTE ON) أو تتركه (NOTE OFF).

الرسالة NOTE ON/OFF تشمل رقم النوتة (لتبين النوتة التي مفتاحها مضغوط الم NOTE ON (السرعة (ضغط المفتاح كقيمة من 1 الي 127). سرعة NOTE ON . NOTE OFF بيانات سرعة NOTE OFF . عندما تضغط أو تترك مفتاح ما في لوحة المفاتيح هذه، فإن رسالة NOTE ON أو MIDI OUT . OVF .

ملاحظة

 إن خطوة نغمة ما تعتمد على النغمة التي تستخدم، كما هو مبين في جدول النوتة في صفحة A-2. عندما تستقبل لوحة المفاتيح رقم نوتة خارج مداها لهذه النغمة، فإن نفس النغمة في أقرب مقطع أو أوكتاف يمكن الحصول عليه سوف يستبدل.

627A-A-032A Ar-30



PROGRAM CHANGE تغيير البرنامج

هذه هي رسالة اختيار النغمة. PROGRAM CHANGE يكن أن تشمل رقم النوتة خلال مدى من 0 حتى 127.

الرسالة PROGRAM CHANGE (من 0 حتى 99) ترسل للخارج خلال وحدة MIDI OUT لهذه اللوحة عندما تغير يدويا رقم نغمتها. استقبال الرسالة PROGRAM CHANGE من جهاز خارجي يغير ضبط النغمة لهذه اللوحة (هذه

هذه اللوحة يمكن أن ترسل بيانات النغمة خلال المدى من 0 حتى 99 ويستقبل بيانات النغمة خلال المدى من 0 حتى 127.

PITCH BEND

هذه الرسالة تحمل معلومات انحناء الخطوة من اجل انزلاق سهل للخطوة لأعلى أو لأسفل اثناء عزف اللوحة. إن لوحة المفاتيح هذه لن ترسل بيانات انحناء الخطوة، ولكنها تستطيع أن تستقبل مثل هذه البيانات.

CONTROL CHANGE

هذه الرسالة تضيف تأثيرات مثل الإهتزاز وتغييرات الحجم التي تطبق اثناء عزف

بيانات CONTROL CHANGE تشمل رقم تحكم (لتميز نوع التأثير) وقيمة تحكم (لتحدد حالة التشغيل/ الإيقاف وعمق التأثير).

التالى قائمة بالبيانات التي يمكن استقبالها باستخدام CONTROL CHANGE.

رقم التحكم	التأثير
7	VOLUME
64	HOLD1 *
1	MODULATION

* إن ضغط قدم البدالة يؤدي الى أن التأثير المستمر (HOLD1) يتم ارساله (رقم التحكم 64).

تغییر ضبو طات *MIDI*

هذه اللوحة تمكنك من تغيير ضبوطات متغيرين من MIDI وهما TONE MAP .KEYBOARD CHANNEL 9

لتغيير متغيرات MIDI




اضغط الزر TRANSPOSE/TUNE/MIDI اما ثلاث أو اربع مرات المنظم الزر لكي تختار المتغير الذي تريده.

> اضغط الزر TRANSPOSE/TUNE/MIDI ثلاث مرات: KEYBOARD CHANNEL

اضغط الزر TRANSPOSE/TUNE/MIDI اربع مرات: TONE MAP

مثال: لكى تختار المتغير TONE MAP.







- اذا مررت بالصدفة أمام المتغير الذي تريده، استمر في ضغط الزر TRANSPOSE/TUNE/MIDI حتى يظهر المتغير الدى تريده في
- اذا تركت شاشة اختيار المتغير في العارضة لحوالي خمس ثواني بدون فعل أي شيء، فإن شاشة اختيار المتغير تمسح أو توماتيكيا.

Ar-31 627A-A-033A



■ KEYBOARD CHANNEL (القناة الأساسية) (الإبتدائى: 01) هذا المتغير يحدد قناة ارسال رسائل MIDI لهذه اللوحة.

TONE - IKeybd CH

N :الإبتدائى: TONE MAP G/N (الإبتدائي: N

 الضبط يحدد خريطة النغمة العادية، التي تسمح باستقبال قيمة تغيير البرنامج في المدى من 0 حتى 99. فقط النغمات التي تناظر الـ ١٠٠ نغمة المثبتة لهذه اللوحة يكن عزفها، وأرقام النغمات خارج هذا المدى سوف تهمل.

TonMap=N

G: هذا الضبط يحدد خريطة نغمة MIDI العام، التي تسمح باستقبال قيمة تغيير البرنامج في المدى من 0 حتى 127. كل من ١٢٨ نغمة MIDI العام ترمز أو توماتيكيا الى احد نغمات اللوحة الـ ١٠١ المثبتة كما هو موضح في صفحة - ٨-2. اختر هذا الضبط عندما تريد أن تستمع الى بيانات MIDI العام من كمبيوتر أو جهاز خارجي آخر.

TONE - TONMAP = G

ملاحظة 🕳

- عزف نغمة بنك الأغنية يؤدى الى ان كل متغيرات MIDI أن تعود الى ضبوطاتها الإبتدائية.
 - بيانات بنك الأغنية لا يمكن ارسالها كبيانات MIDI.
- رسائل MIDI لا يمكن استقبالها بينما تكون لوحة المفاتيح في وضع بنك الأغنية.

627A-A-034A Ar-32

إصلاح الأخطاء

انظر صفحة	التصرف	السبب المحتمل	الشكلة
صفحة ,Ar-13	 ثبت المحول AC صحيحا، تأكد أن اقطاب البطاريات (-/+) موجهة صحيحا، وتأكد ان البطاريات غير منتهية. 	١ . مشكلة في مصدر الطاقة.	لا يوجد صوت للوحة
صفحة Ar-16	ان ابتطاريات غير سنهيد. ٢. اضبط مفتاح POWER/MODE الى الوضع NORMAL.	٢. الطاقة غير موصلة.	
صفحة Ar-16		٣. ضبط المستوى منخفض جدا.	
صفحة Ar-16	 العزف الطبيعي غير محن في لوحة المصاحبة بينما يكون مفتاح POWER/MODE او مضبوطا على CASIO CHORD او FINGERED. غير ضبط المفتاح POWER/MODE 	٤. المفتاح POWER/MODE في موضع CASIO CHORD او FINGERED.	
مفحة ,Ar-13	استبدل البطاريات مع مجموعة من البطاريات المجديدة أو استخدم محول التيار المتردد AC.	طاقة البطارية منخفضة	أي من العلامات التالية أثناء استخدام طاقة البطارية. • مؤشر اعتام مصدر الطاقة • الجهاز غير موصل • العارضة تضيئ بصورة متقطعة، معتمة، أو تصعب قراءتها • انخفاض غير طبيعي لمستوى السماعات/ سماعات الرأس • تشويه الصوت الناتج • تداخل عرضي في الصوت عند العزف بأصوات مرتفعة • إنهيار مفاجئ في الطاقة عند العزف ببصوت مرتفع • تنبذب ضوء العارضة أو إعتامها عند العزف بصوت مرتفع الموت الناتج مستمر حتى بعد أن تترك العزف بصوت انتج مستمر حتى بعد أن تترك أعدان الطاقة، تشويه الصوت، أو مستوى فقدان الطاقة، تشويه الصوت، أو مستوى متصل أو جهاز الطاقة، تشويه الصوت، أو مستوى متسل أو جهاز الكروفون منخفض بشكل متسوى عير طبيعي • مستوى صوت الميكروفون منخفض بشكل الميكروفون • إعتام مؤشر مصدر القدرة عند إستخدام الميكروفون
صفحة Ar-21	استخدم الزر ACCOMP VOLUME لتزود المستوى.	مستوى المصاحبة الأوتوماتيكية مضبوط على 0.	لايصدر صوت المصاحبة الأوتوماتيكية.
صفحة Ar-29	غير قيمة متغير النقل او التنغيم الى 0 او 00.	التنغيم او متغير النقل مضبوطا الى قيمة غير 0 او 00.	المفتاح او التنغيم لايتطابق عند العزف بالتوازى مع جهاز آخر.

Ar-33 627A-A-035A

إصلاح الأخطاء

انظر صفحة	التصرف	السبب المحتمل	الشكلة
صفحة Ar-24	ا. اختبر العارضة لتري ما اذا كان مؤشر احد الجزءين غير معروض. اذا كان ذلك، اضغط ازرار الأجزاء التالية لـتـشـغـلـهـا (LEFT ON/OFF, RIGHT ON/OFF).	۱. جزء اليد-السفلي او اليد-اليمني مفصولا.	نغمة بنك اغنية مفقودة.
صفحة Ar-21	۲. اضبط مستوى المصاحبة،	٢. مستوى المصاحبة مضبوط على 0.	
صفحة Ar-30	وصل اسلاك MIDI صحيحا.	اسلاك MIDI غير موصلة صحيحا.	لا ينتج صوت عند عزف بيانات MIDI من كمبيوتر.
صفحة Ar-32	غير المتغير TONE MAP الى "G".	TONE MAP محولة "N".	نوت الجهير لبيانات MIDI العام التي يعاد عزفها بكمبيوتر تكون منخفضة بمقطع واحد.
انظر الوثائق التي تآتي مع كمبيوترك او المتابع.	افصل وظيفة MIDI THRU في الكمبيوتر او افصل LOCAL CONTROL في اللوحة.	وظيفة الكمبيوتر MIDI THRU تكون موصلة.	العزف في اللوحة ينتج صوت غير طبيعي عند توصيلها بكمبيوتر.
صفحة Ar-17 صفحة Ar-17	 استخدم نُوع الميكروفون الموصى به. حرك الميكروفون بعيداً عن مصدر التشوش. 	 إستخدام ميكروفون ما يختلف عن النوع الموصى به. إستخدام الميكروفون بالقرب من إضاءة 	ضوضاء تشوش عند توصيل ميكروفون ما.
صفحة Ar-17	۱. زد ضبط مستوى صوت الميكروفون.	فلورسنت. ۱. ضبط مستوی صوت المیکروفون منخفض جداً.	لا يوجد صوت للميكروفون
صفحة Ar-17	 غير ضبط مفتاح تشغيل/ إيقاف الميكروفون إلى وضع التشغيل ON. 	 مفتاح تشغيل/إيقاف الميكروفون مضبوط على وضع الإيقاف OFF. 	

627A-A-036A Ar-34

المواصفات

CTK-496/CTK-700	نموذج:
٦١ مفتاح حجم – قياسي، ٥ مقاطع	لوحة المفاتيح:
1	النغمات:
١٢ نغمة أقصى (٦ لنغمات محددة)	التواكب:
): متنوع (۲۳۱ خطوة، له = ۲۰ إلى ۲۰۵) ۲ طوق للأصابع (CASIO CHORD, FINGERED) عاع: START/STOP, SYNCHRO/FILL-IN	المصاحبة التلقائية غاذج الإيقاع العزف: الأوتار: متحكم الإيق مستوى المصا
/PAUSE, STOP, REW, FF, LEFT ON/OFF (ACCOMP), RIGHT ON/OFF (MELODY)	بنك الأغنية النغمات: المتحكمات:
قيمة العزف، ميترونوم، تهيئة تزامن، مؤشر الضربة، ضبط المشتوى اسم الوتر، شكل الوتر مثكل الوتر مؤشر البدالة مؤشرات الأصابع، الأجزاء، رمز البدالة PLAY, PAUSE, REW, FF عنية: ٥ مقاطع مع مؤشرات حادة ومستوية، رمز المقطع او الأوكتاف	العارضة اسم العارضا العزف: الوتر: الأصابع: حالةبنك الأب المدرج الموسي لوحة المفاتيح
٥ اجراس-متعددة تستقبل	:MIDI
۱۲ خطوة (-٦ نصف نغمة حتى ٥٠ نصف نغمة) متنوع (A4 = تقريبا ٤٤٠ هرتز ±٥٠ سنت) من 0 حتى 9 (١٠ خطوات)	خصائص اخرى النقل: التنغيم: المستوى:
IN, OUT : MI A : IN, OUT : MI نمرة: مقبس فياسي عات/ الناتج: مقبس استريو قياسي (الخرج يكون أحادى السمع) مقاومة الناتج: Δ V A : فرق الجهد الناتج: ٤ فولت أقصى (RMS)	وحدات الإخراج وحدات IDI وحدات مست
تقريبا ساعتين من التشغيل المتواصل بالنسبة لبطاريات المنجنيز AD-5 : AC	امداد الطاقة: البطاريات: عمر البطارية محول تيار ما فصل التيار أ
	ناتج السماعات:
	استهلاك الطاقة:
۱۳,۲×۳۰,٤×۹۰,۳ سم ۱۳,۲×۳۰,۱ سم	الأبعاد:
تقريبا ٨, ٤ كجم (بدون البطاريات)	الوزن:

Ar-35



ملحق

قائمة النغمة

LAY	ER
80	STR PIANO
81	STR E.PIANO
82	CHOIR E.P
83	CHOIR ORGAN
84	STR GUITAR
85	STR HARP
86	BRASS STR
87	VIB PAD
88	12 STR GTR
89	CHOIR STR
CDI	IT/PERCUSSION
31 L	11/I EKCUSSION
90	BASS/PIANO
90	BASS/PIANO
90 91	BASS/PIANO BASS/E.PIANO
90 91 92	BASS/PIANO BASS/E.PIANO BASS/VIB
90 91 92 93	BASS/PIANO BASS/E.PIANO BASS/VIB BASS/GUT GTR
90 91 92 93 94	BASS/PIANO BASS/E.PIANO BASS/VIB BASS/GUT GTR V.BASS/OOH
90 91 92 93 94 95	BASS/PIANO BASS/E.PIANO BASS/VIB BASS/GUT GTR V.BASS/OOH STR/PIANO
90 91 92 93 94 95 96	BASS/PIANO BASS/E.PIANO BASS/VIB BASS/GUT GTR V.BASS/OOH STR/PIANO STR/TRUMPET

BRAS	S
40	TRUMPET
41	TUBA
42	BRASS ENS
43	FR.HORN 1
44	FR.HORN 2
45	BRASS 1
46	BRASS 2
47	SYN-BRASS 1
48	SYN-BRASS 2
49	SYN-BRASS 3
REED	/PIPE
50	SOPRANO SAX
51	ALTO SAX
52	TENOR SAX
53	OBOE
54	CLARINET
55	PICCOLO
56	FLUTE
57	RECORDER
58	PAN FLUTE
59	WHISTLE
SYNT	H-SOUND I
60	SYN-LEAD 1
61	SYN-LEAD 2
62	SYN-LEAD 3
63	SYN-CALLIOPE
64	SYN-PAD 1
65	SYN-PAD 2
66	SYN-PAD 3
67	GLASS HMCA
68	COUNTRY FARM
69	SYN-BASS
SYNT	H-SOUND II
70	PEARL DROP
71	COSMIC SOUND
72	SOUNDTRACK
73	SPACE PAD
74	VOICE BASS
75	APPLAUSE
76	SYNTH-SFX
77	VEHICLE
78	PHONE
79	FUNNY

PIAN	10
00	PIANO 1
01	PIANO 2
02	HONKY-TONK
03	STUDIO PIANO
04	ELEC PIANO 1
05	ELEC PIANO 2
06	ELEC PIANO 3
07	ELEC PIANO 4
08	HARPSICHORD
09	CLAVELECTRO
ORG	AN
10	ELEC ORGAN 1
11	ELEC ORGAN 2
12	ELEC ORGAN 3
13	ELEC ORGAN 4
14	CHURCH ORGAN
15	PIPE ORGAN
16	REED ORGAN
17	ACCORDION
18	BANDONEON
19	HARMONICA
GUI	ΓAR/BASS
20	GUT GUITAR
21	ACOUS GUITAR
22	JAZZ GUITAR
23	ELEC GUITAR
24	MUTE GUITAR
25	DIST GUITAR
26	WOOD BASS
27	ELEC BASS
28	SLAP BASS
29	BANJO
	NGS/ENSEMBLE
30	VIOLIN
31	CELLO
32	HARP
33	STRINGS 1
34	STRINGS 2
35	STRINGS 3
36	SYNTH-STR 1
37	SYNTH-STR 2
38	CHOIR
39	VOICE OOH

A-1 627A-A-039A

جدول النوتة


(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
00	12	Α	000	10	12	Α	016	20	12	Α	024	30	12	Α	040, 041	40	12	Α	056
01	12	Α	001	11	12	Α	017	21	12	Α	025	31	12	В	042, 043	41	12	В	058
02	6	Α	003	12	12	Α	018	22	12	Α	026	32	12	Α	045, 046, 047	42	6	Α	057
03	6	Α	002	13	6	Α	015	23	12	Α	027	33	12	Α	048, 055	43	12	В	060
04	12	Α	004	14	12	Α	019	24	12	Α	028	34	12	Α	049	44	6	В	059
05	12	Α	005	15	6	Α	104	25	12	Α	029, 030, 031, 084	35	6	Α	044	45	12	В	061
06	6	Α	800	16	12	Α	020	26	12	В	032	36	12	Α	050	46	6	В	069
07	6	Α	009	17	6	Α	021	27	12	В	033, 034, 035	37	6	Α	051	47	12	В	062
08	12	Α	006	18	12	Α	023	28	12	В	036, 037	38	12	Α	091, 052	48	6	В	063, 083
09	12	Α	007	19	12	Α	022	29	12	Α	105	39	12	Α	053	49	6	В	070

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	()	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
50	12	Α	064	60	12	Α	087	70	6	Α	096	8	0	6	Α	106	90	12	Е	100, 116
51	12	Α	065	61	6	Α	081, 086	71	6	Α	103	8	1	6	Α	088, 107	91	6	Ε	117
52	12	Α	066, 067	62	12	Α	080	72	6	Α	097	8	2	6	Α	108	92	12	Ε	118
53	12	Α	068	63	6	Α	082	73	6	Α	101	8	3	6	Α	109	93	12	Ε	119
54	12	Α	071	64	6	Α	089	74	12	В	039	8	4	6	Α	099, 110	94	12	Ε	120
55	12	С	072	65	6	Α	090	75	12	D	126, 127	8	5	6	Α	111	95	12	Ε	121
56	12	Α	073	66	6	Α	095	76	6	Α	102	8	6	6	В	112	96	12	Ε	122
57	12	Α	074, 079	67	6	Α	092, 093, 098	77	6	D	125	8	7	6	Α	113	97	12	Α	010, 011, 014
58	12	Α	075, 076, 077	68	6	Α	054, 085, 094	78	12	D	124	8	8	6	Α	114	98	12	Α	012, 013
59	12	Α	078	69	12	В	038	79	6	D	123	8	9	6	Α	115	99	12	D	

(1): رقم النغمة (2): اقصى تواكب (3): نوع المدى (4): رقم MIDI العام المناظر

A-2 627A-A-040A

- انظر الرسم التوضيحي بأسفل لتوضيح انواع المدى (A حتى E).
 ارقام MIDI العام المناظرة هي ارقام MIDI العام التي هي في وضع التأثير عندما يكون ضبط خريطة النغم هو "G".





1* مع بيانات MIDI المستقبلة، النوت تعزف في مقطع واحد أوطى.

2* مع بيانات MIDI المستقبلة، النوت تعزف في مقطع واحد أعلى.

A-3 627A-A-041B




خريطة وتر الأصابع

هذا الجدول يبين اصابع اليد اليسرى (شاملة الأشكال المقلوبة) لعدد من الأوتار شائعة الاستخدام. علامات هذه الأصابع تظهر ايضا في عارضة اللوحة. الأوتار ذات علامة النجمة (*) لايمكن عزفها في وضع الأصابع في هذه اللوحة.



Chord Type Root	М	m	7	m7	dim7	М7	m7-5	dim
С	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
(D)	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
D	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
E [,] (D#)	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
Е	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
F	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
F# (G♭)	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
G	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
A (G #)	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2]
А	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	*	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2]
B , (A #)	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	*	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2]
В	[5, 2, 1]	[5, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	*	[5, 3, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2]

A-4 627A-A-042A



A-5



قائمة آلات النقر أو الطبلة

• PERCUSSION (النغمة 99) ترمز الى ٣٩ صوت طبلة للوحة كما هو موضح باسفل. الصوت المرموز لكل مفتاح موضح أعلى اللوحة.

* لن ينتج اي صوت عندما تكون المفاتيح في هذا المدي مضغوطة.



<u> </u>	BASS DRUM	\$	OPEN HI-HAT	0	COWBELL	Ġe	LOW TIMBALE
6	SIDE STICK	EM E	LOW-MID TOM	毕	CRASH CYMBAL 2	Š	HIGH AGOGO
0	ACOUSTIC SNARE	HM	HIGH-MID TOM	×	CLAVES		LOW AGOGO
73	HAND CLAP	*27	CRASH CYMBAL 1	27	RIDE CYMBAL 2	0	CABASA
9	ELECTRIC SNARE	H (E)	HIGH TOM	WW	HIGH BONGO	P	MARACAS
þ	LOW FLOOR TOM	22	RIDE CYMBAL 1		LOW BONGO	① w	VOICE BASS DRUM
\$	CLOSED HI-HAT	R	CHINESE CYMBAL	8	MUTE HIGH CONGA		VOICE SNARE
	HIGH FLOOR TOM	27	RIDE BELL	8	OPEN HIGH CONGA	⇔ ₪	VOICE CLOSED HI-HAT
4	PEDAL HI-HAT	0	TAMBOURINE	8	LOW CONGA	\$	VOICE OPEN HI-HAT
P	LOW TOM	4	SPLASH CYMBAL	90	HIGH TIMBALE		

627A-A-044A A-6

الإيقاع Rhythm

LATIN	I II/VARIOUS I
80	PUNTA
81	CUMBIA
82	SKA
83	TEX-MEX
84	SALSA
85	FOLKLORE
86	PASODOBLE
87	RUMBA CATALANA
88	SEVILLANA
89	FOLK
VARIO	OUS II
90	COUNTRY
91	BLUEGRASS
92	TOWNSHIP
93	FAST GOSPEL
94	SLOW GOSPEL
95	ADANI
96	BALADI
97	BAROQUE
98	ENKA
99	NEW AGE

JAZZ/	FUSION
40	BIG BAND
41	SLOW SWING
42	SWING
43	FOX TROT
44	JAZZ WALTZ
45	MODERN JAZZ
46	COOL
47	HARD BOP
48	ACID JAZZ
49	LATIN FUSION
DANG	CE/FUNK
50	VOCAL GROOVE
51	RAVE
52	CLUB GROOVE
53	TECHNO
54	TRANCE
55	HOUSE
56	GROOVE SOUL
57	DISCO
58	RAP
59	FUNK
EURO	PEAN
60	POLKA 1
61	POLKA 2
62	MARCH 1
63	MARCH 2
64	WALTZ
65	VIENNESE WALTZ
66	FRENCH WALTZ
67	SLOW WALTZ
68	SERENADE
69	TANGO 1
LATIN	
70	BOSSA NOVA
71	SAMBA
72	MAMBO
73	RHUMBA
74	CHA-CHA-CHA
75	MERENGUE
76	REGGAE
77	BOLERO
78 	TANGO 2
79	LAMBADA

POPS	I
00	CLUB POP
01	VOCAL POP
02	RAP POP
03	FUNKY POP 1
04	SOUL BALLAD
05	POP BALLAD
06	LOVE BALLAD
07	FUNKY POP 2
08	EPIC BALLAD
09	LITE POP
POPS	II
10	16 BEAT SHFL
11	16 BEAT POP
12	16 BEAT FUNK
13	8 BEAT POP
14	8 BEAT SOUL
15	8 BEAT SHFL
16	DANCE POP 1
17	DANCE POP 2
18	POP FUSION
19	FOLKIE POP
ROCK	
20	ROCK WALTZ
21	SLOW ROCK 1
22	SLOW ROCK 2
23	SOFT ROCK 1
24	SOFT ROCK 2
25	SOFT ROCK 3
26	POP ROCK 1
27	POP ROCK 2
28	50'S ROCK
29	60'S SOUL
ROCK	II
30	4 BEAT ROCK
31	ROCK
32	HEAVY ROCK
33	8 BEAT ROCK
34	STRAIGHT ROCK
35	HEAVY METAL
36	TWIST
37	NEW ORLNS R&R
38	CHICAGO BLUES
39	R&B

A-7 627A-A-045A

Models CTK-496/CTK-700 MIDI Implementation Chart Version: 1.0

Func	Function	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1 1-16	1-4, 10 1-4, 10	
Mode	Default Messages Altered	Mode 3 X **********	Mode 3 X **********	
Note Number	True voice	36-96 *******	0-127 36-96	"١: يعتمد على النغمة
Velocity	Note ON Note OFF	O 9nH V = 75,100 *2 X 9nH V = 0	O 9nH V = 1-127 X 9nH V = 0,8nH V = *3	٣٠٠ = لايوجد علاقة
After Touch	Key's Ch's	××	××	
Pitch Bender		×	0	
Control Change	1 6, 38 7 10 11	$\times \times \times \times$	××0×0	Modulation Data entry Volume Pan Expression

O:Yes X:No	F, MONO	Mode 2 : OMNI ON, MONO Mode 4 : OMNI OFF, MONO	Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 3 : OMNI OFF, POLY	Mode 1 : OM Mode 3 : OM
۷ (السرعة) = عندما تكون البيانار إلى ٢ و 75-٧ عندما تكون قيمة مه أعتماداً على GM ضبط خريطة النغ	 ٧ (السرعة) = عندما تكون البيانات على النوتة عندما تكون قيمة مستوى الصوت الرئيسية لهذه الوحدة هي من ٩ إلى ٢ و 75=٧ عندما تكون قيمة مستوى الصوت الرئيسية هي ١ أو صفر. ٤ أعتماداً على GM ضبط خريطة النغمة (صفحة Ar-31). 	صوت الرئيسية لهذه الوحدة هي من		Remarks
	×	×	: Reset	
	0	×	: Active Sense	Messages
	0	×	: All notes OFF	
	×	×	: Local ON/OFF	Aux
	×	×	: Commands	Real Time
	×	×	: Clock	System
	×	×	: Tune	
	×	×	: Song Sel	Common
	×	×	: Song Pos	System
	×	×	lusive	System Exclusive
	O 0-127 *4 ********	O 0-99	:True #	Program Change
Reset all controller	×	×	121	
All sound off	××	××	100, 101 120	
Hold1	: 0	: 0	64	



هذه العلامة الدائرة تشير إلى قانون التأكد من الحماية البيئية في ألمانيا.

CASIO_®